



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4
Deutsch	6
Français	8
Nederlands	10
Dansk	12
Íslenska	14
Norsk	16
Suomi	18
Svenska	20
Česky	22
Español	24
Italiano	26
Magyar	28
Polski	30
Eesti	32
Latviešu	34
Lietuvių	36
Portugues	38
Română	40
Slovensky	42
Български	44
Hrvatski	46
Ελληνικά	48
Русский	50
Українська	52
Srpski	54

Slovenščina	56
Türkçe	58
中文	60
繁中	61
한국어	62
日本語	64
Bahasa Indonesia	66
Bahasa Malaysia	68
عربی	70
Indonesia	72
Tiếng Việt	74

English

IMPORTANT RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

This product has been tested for domestic use.

This wooden furniture is painted with several coats of water-based paint and as long as the paint is fresh, it is sufficient to clean the furniture regularly. The best way to extend the life of your outdoor furniture is by cleaning it regularly and not leaving it outdoors unprotected more than necessary. Protect the furniture with a cover when not in use and place it under a roof if possible, especially for long-term storage.

CARE INSTRUCTIONS

Cleaning:

Cleaning the furniture at least a few times per season increases the durability of the furniture. Wipe clean with a soft cloth dampened in water and a mild soapy solution. Wipe dry with a clean and dry cloth.

Maintenance:

Keeping the furniture clean and dry will help the painted surface stay fresh for longer before you need to maintain it. If the paint should begin to flake or look worn you can repaint the furniture or touch it up where needed. How often you will need to do this will depend on how exposed the furniture is to the elements.

How to repaint:

Choose a place in the shade for cleaning, repainting and letting the furniture dry. Avoid direct sunlight. Use paint for outdoor use.

1. Wipe clean with a soft cloth dampened in water and a mild soapy solution, if necessary. Wipe dry with a clean and dry cloth.
2. When the surface is dry, scrape away any paint flakes. Use putty to fill spots, if necessary.
3. Sand the entire furniture lightly with sandpaper to get a good surface for the paint to adhere to.
4. Paint the furniture in the colour of your choice and be sure to follow the paint manufacturer's instructions for drying times, etc.

Storing:

Before storing away your furniture for the season, clean it well and let it dry thoroughly. If possible, store your outdoor furniture in a cool and dry place indoors. If stored outside, put the furniture under a roof if possible and cover it with a protective cover. If the furniture is left exposed to rain or snow, make sure to protect it with a waterproof cover and if possible tilt the furniture to make it easier for any water to drain away. After a rain or snowfall, wipe off excess water or snow – especially from flat surfaces. Allow air to ventilate, to avoid moisture and mould.

NOTE!

To increase the stability of your furniture, re-tighten the screws at least once per season.

Deutsch

WICHTIG: AUFMERKSAM LESEN, FÜR SPÄTER AUFHEBEN.

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch getestet.

Dieses Holzmöbel ist mit mehreren Schichten Farbe auf Wasserbasis behandelt. So lange die Farbe ansehnlich ist, reicht es, das Möbelstück sauber zu halten. Für lange Haltbarkeit sollte das Möbel regelmäßig gesäubert werden und nicht länger als notwendig ungeschützt im Freien stehen. Das Möbel nach Gebrauch mit einem Schutzüberzug versehen und es möglichst überdacht lagern - vor allem bei Langzeitlagerung.

PFLEGEHINWEIS

Reinigung und Pflege:

Reinigen des Möbelstücks einige Male pro Jahr erhöht seine Haltbarkeit. Mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlösung säubern. Mit einem weichen, sauberen Tuch trocken nachwischen.

Lagerung/Unterhalt:

Das Möbelstück sauber und trocken halten. So bleibt die lackierte Oberfläche lange ansehnlich, bis sie wieder aufgefrischt werden muss. Wenn der Lack abblättert oder ausgelaugt wirkt, kann das Möbel neu gestrichen bzw. die Farbe ausgebessert

werden. Wie oft dies erforderlich wird, hängt davon ab, wie sehr das Möbel der Witterung ausgesetzt ist.

Neu lackieren:

Zum Reinigen, Lackieren und Trocknen einen schattigen Platz wählen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. Farbe für Außenbereich verwenden.

1. Wenn nötig, das Möbelstück mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlösung säubern. Mit einem weichen, sauberen Tuch trocken nachwischen.
2. Wenn die Oberfläche trocken ist, abgeblätterten Lack abschaben und bei Bedarf die Oberfläche überspachteln.
3. Damit die Farbe gut haftet, die gesamte Oberfläche durch Anschleifen mit feinem Sandpapier für den Anstrich vorbereiten.
4. Das Möbelstück in der gewünschten Farbe lackieren. Dabei die Anleitungen des Farbherstellers bezüglich Trockenzeit usw. genau befolgen.

Lagerung:

Das Möbelstück sorgfältig säubern und trocknen, bevor es nach der Sommersaison eingelagert wird. Sommermöbel möglichst kühl und trocken drinnen lagern. Bei Lagerung im Freien möglichst unter einem Dach und mit einem Schutzüberzug versehen verstauen. Möbel, die ungeschützt vor Regen oder Schnee gelagert werden, sorgfältig mit einer Wasser abweisenden Hülle schützen und möglichst schrägstellen, damit Wasser besser abläuft. Nach Regen oder Schneefall das Möbel abtrocknen - besonders die ebenen Flächen. Zur Vorbeugung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung für Luftzirkulation sorgen.

BITTE BEACHTEN!

Zur Beibehaltung der Stabilität des Möbelstücks sollten alle Schrauben mind. einmal pro Saison nachgezogen werden.

Français

IMPORTANT. A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

Ce produit convient à un usage domestique.

Ces meubles en bois ont reçu plusieurs couches de peinture à base d'eau et, tant que la peinture conserve son bel aspect, il suffit de nettoyer les meubles régulièrement pour les entretenir. Pour prolonger la durée de vie des meubles d'extérieur, il faut les nettoyer régulièrement et ne pas les laisser longtemps à l'extérieur sans protection. Protéger les meubles en les couvrant quand ils ne servent pas et les mettre à l'abri sous un toit s'ils ne doivent pas servir pendant longtemps.

INSTRUCTIONS

Nettoyage:

Nettoyer le mobilier plusieurs fois dans la saison pour qu'il conserve sa solidité. Passer un chiffon doux imprégné d'eau légèrement savonneuse. Essuyer avec un chiffon propre et sec.

Entretien:

Nettoyer et sécher le mobilier pour conserver le plus longtemps possible la peinture en bon état

jusqu'au moment où il faudra repeindre. Si la peinture commence à s'écailler ou laisse paraître des traces d'usure, vous pouvez repeindre tout le meuble ou procéder à des retouches là où nécessaire. Vous devrez le faire plus ou moins souvent suivant que le mobilier est exposé ou non aux intempéries.

Comment procéder:

Choisissez un endroit à l'ombre pour nettoyer, repeindre et faire sécher les meubles. Évitez de les exposer aux rayons directs du soleil. Utilisez une peinture pour une utilisation extérieure.

1. Passez un chiffon doux, imprégné d'eau savonneuse si nécessaire. Essuyer avec un chiffon propre et sec.
2. Quand la surface est sèche, grattez toute la peinture écaillée. Bouchez les trous avec du mastic si nécessaire.
3. Passez doucement du papier de verre sur l'ensemble du meuble pour faciliter l'adhérence de la peinture.
4. Peignez avec une peinture de la couleur de votre choix en suivant les instructions du fabricant en ce qui concerne la durée de séchage, etc.

Rangement:

Avant de ranger les meubles pour l'hiver, il faut bien les nettoyer et les sécher. Dans la mesure du possible, ranger les meubles à l'intérieur, dans un endroit sec et frais. Si les meubles restent à l'extérieur, il faut si possible les abriter sous un toit et les couvrir. Sinon il faut les protéger de la pluie et de la neige à l'aide d'une bâche imperméable après les avoir inclinés pour éviter la stagnation de l'eau. Essuyer les meubles après la pluie ou une chute de neige, surtout les surfaces planes. Veiller à la bonne circulation de l'air pour éviter l'humidité et les moisissures.

REMARQUE!

Pour assurer la stabilité des meubles, resserrer les vis au moins une fois par saison.

Nederlands

BELANGRIJK, BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: ZORGVULDIG DOORLEZEN

Dit product is getest voor huishoudelijk gebruik.

Dit houten meubel is behandeld met meerdere lagen verf op waterbasis. Zolang de verf er netjes uitziet, hoeft je het meubel alleen regelmatig schoon te maken. De beste manier om het leven van je buitenmeubel te verlengen, is door het regelmatig schoon te maken en het niet langer dan nodig onbeschermde buiten te laten staan. Bescherm het meubel als het niet wordt gebruikt met een hoes en zet het indien mogelijk onder een dak, zeker als je het langere tijd opslaat.

ONDERHOUDS

Reinigen:

Door het meubel minstens een paar keer per jaar schoon te maken, gaat het meubel langer mee. Afnemen met een zacht doekje met water en een milde zeepoplossing. Afdrogen met een schone, droge doek.

Onderhoud:

Probeer het meubel schoon en droog te houden, dan blijft het geschilderde oppervlak langer mooi. Als de verf gaat bladderen of er versleten uit gaan zien, kan je het meubel geheel of gedeeltelijk

overschilderen. Hoe vaak je dat moet doen, hangt ervan af in hoeverre het meubel is blootgesteld aan weer en wind.

Overschilderen:

Kies een plaats in de schaduw voor het schoonmaken, overschilderen en laten drogen van het meubel. Vermijd direct zonlicht. Gebruik verf voor buiten.

1. Maak het meubel schoon met een vochtige zachte doek en, indien nodig, een milde zeepoplossing. Nadrogen met een schone, droge doek.
2. Als het oppervlak droog is eventuele verfvlokken wegschrapen. Gebruik indien nodig plamuur om de afgebladderde gedeeltes af te werken.
3. Schuur het hele meubel licht op met fijn schuurpapier, zodat de verf goed kan hechten.
4. Schilder het meubel in de gekozen kleur. Volg de instructies van de verffabrikant m.b.t. de droogtijd, enz.

Waarschuwing vooraf:

Maak het meubel na afloop van het seizoen zorgvuldig schoon en laat het goed drogen. Bewaar het meubel indien mogelijk op een droge en koele plaats binnenshuis. Als je het meubel buitenshuis moet opslaan, plaats het dan indien mogelijk onder een dak en dek het af met een beschermende hoes. Als het meubel wordt blootgesteld aan regen of sneeuw, dek het dan zorgvuldig af met een waterafstotende hoes en zet het schuin, zodat het water er makkelijker af kan lopen. Droog na een regen- of sneeuwbui het water/de sneeuw weg, vooral van vlakke gedeeltes. Zorg dat de lucht kan circuleren om vocht en schimmel te voorkomen.

N.B!

Draai voor de stevigheid de schroeven in dit meubel minstens eenmaal per seizoen aan.

Dansk

VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT.

Produktet er testet til brug i private hjem.

Disse møbler er forbehandlet med flere lag vandbaseret maling, og så længe malingen er frisk, er det tilstrækkeligt at rengøre møblerne med jævne mellemrum. Den bedste måde at forlænge holdbarheden af dine havemøbler på er at rengøre dem med jævne mellemrum og så vidt muligt ikke lade dem stå ubeskyttet udendørs. Beskyt møblerne med et betræk, når de ikke er i brug, og sæt dem om muligt under et tag, især hvis de skal opbevares i lang tid.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring:

Møблernes holdbarhed forbedres, hvis du rengør dem mindst et par gange i løbet af sæsonen.

Tørres af med en blød, fugtig klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud.

Vedligeholdelse:

Hvis du holder møblerne rene og tørre, bliver den malede overflade ved med at være frisk, og der går længere tid, før du skal vedligeholde møblerne.

Hvis overfladen begynder at skalle eller se slidt ud, kan du behandle møblerne med maling de steder, det er nødvendigt. Hvor meget og hvor ofte du skal behandle møblerne, afhænger af, hvor utsatte de er for sol og regn.

Sådan gør du:

Vælg en plads i skyggen, når du rengør, maler og tørrer møblerne. Undgå direkte sollys. Brug maling til udendørs brug.

1. Tørres evt. af med en blød, fugtig klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud.
2. Skrab malingrester af, når overfladen er tør. Brug kit til at fyldes eventuelle huller.
3. Slib hele møblet let med sandpapir, så malingen kan hænge fast på overfladen.
4. Mal møblet i en farve efter dit valg, og sorg for at følge producentens anvisninger for tørretid osv.

Opbevaring:

Før du sætter møblerne væk for vinteren, skal du gøre dem grundigt rene og lade dem tørre godt. Opbevar så vidt muligt dine havemøbler et tørt og køligt sted indendørs. Hvis du opbevarer dem udendørs, skal du så vidt muligt sætte dem under et tag og dække dem til med et beskyttende betræk. Hvis møblerne står ubeskyttet mod regn og sne, skal du sørge for at beskytte dem med et vandafvisende betræk og stille dem på skrå, så eventuelt vand kan løbe af. Når det har regnet eller sneet, skal du fjerne vand eller sne - især fra vandrette overflader. Sørg for god luftcirculation, så møblerne ikke bliver fugtige og jordslædede.

BEMÆRK!

For at bevare møблernes stabilitet skal du efterspændende skruerne mindst 1 gang i løbet af sæsonen.

MIKILVÆGT AÐ GEYMA TIL AÐ LEITA TIL SÍÐAR: LESIÐ VEL

Þessi vara hefur verið prófuð fyrir notkun á heimilinu.

Þetta húsgagn hefur verið meðhöndlað með vatnsmálningu og svo lengi sem málningin er fersk, nægir að þrífa húsgögnin reglulega. Besta leiðin til að lengja líftíma úтиhúsgagnanna er að þrífa þau reglulega og láta þau ekki standa að óþörfu óvarin úti. Verndið húsgögnin með ábreiðu þegar þau eru ekki í notkun og geymið þau undir þaki ef mögulegt er, sérstaklega þegar á að geyma þau í lengri tíma.

UMHIRÐULEIÐBEININGAR

Þrif:

Regluleg þrif, nokkrum sinnum á sumri, auka endingu húsgagnanna. Þrífið með vatni og mildri sápu. Þurrkið svo með hreinum og þurrum klút.

Viðhald:

Málað yfirborðið endist betur ef húsgögnunum er haldið hreinum og þurrum. Ef málningin byrjar að flagna eða eyðast getur þú málað húsgögnin upp á nýtt eða blettað þar sem þörf krefur. Tíðni viðhalds veltur á hve mikið húsgögnin standa óvarin gegn vindi og veðrum.

Svona ferðu að:

Veldu skuggsælan stað til að þrífa, mála og þurrka húsgögnin. Forðastu beint sólarljós. Notaðu málningu sem ætluð er til notkunar utandyra.

1. Þurrkaðu af húsgögnunum og þrifðu þau með mildu hreinsiefni, ef nauðsyn krefur. Þurrkið af með þurri tusku.
2. Þegar yfirborðið er þurrt þarf að skafa burt lausar málningarflögur. Notaðu kítti til að fylla upp í sprungur, ef þörf krefur.
3. Pússaðu allt yfirborðið með fínnum sandpappír til að málningin loði betur við það.
4. Málaðu yfirborðið í þeim lit sem þú vilt og gættu þess að fylgja leiðbeiningum framleiðanda um þurrktíma o.fl.

Geymsla:

Áður en húsgögnin eru sett í geymslu fyrir veturinn ætti að þrífa þau og láta þau þorna vel. Ef mögulegt er, ætti að geyma húsgögnin á svöldum og þurrum stað innandyra. Ef húsgögnin eru geymd utandyra ætti að hafa þau undir þaki ef mögulegt er og breiða yfir þau. Ef húsgögnin standa þar sem rignir eða snjóar ætti að breiða yfir þau og halla þeim svo renni af þeim. Eftir að right hefur eða snjóað þarf að strjúka bleytu af húsgögnunum - sérstaklega af láréttum flötum. Gættu þess að loft geti leikið um húsgögnin svo forðast megi raka og myglu.

ATHUGIÐ!

Til að auka stöðugleika húsgagnanna ætti að herða skrúfurnar reglulega.

VIKTIG! SPAR PÅ DENNE INFORMASJONEN FOR FREMTIDIG BRUK: LES NØYE.

Dette produktet er testet for bruk i private hjem.

Disse tremøblene er forbehandlet med flere lag vannbasert maling og så lenge malingen ser fin ut er det nok å rengjøre møblene regelmessig. Den beste måten å forlenge levetiden til hagemøblene på er å rengjøre dem regelmessig og ikke la dem stå ubeskyttet utendørs mer enn nødvendig. Beskytt møblene med et trekk når de ikke er i bruk og sett dem under tak hvis mulig, særlig når de skal oppbevares over lang tid.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring:

Rengjør møblene minst et par ganger i løpet av sommersesongen, så varer de lenger. Rengjør med en myk klut fuktet i mildt såpevann. Tørk med en ren og tørr klut.

Vedlikehold:

Holder du møblene rene og tørre, så hjelper du den lakkerte overflaten med å holde seg pen lenger, og det går lenger tid til du må male møblene. Dersom malingen skulle begynne å flasse av eller se slitt ut, kan du male møblene. Hvor ofte du må gjøre dette avhenger av hvor værutsatt møblene er.

Slik gjør maler du om møblene:

Velg et sted i skyggen når du rengjør, lar møblene tørke, maler om og lar møblene tørke igjen. Unngå direkte sollys. Bruk maling for utendørs bruk.

1. Rengjør med en myk klut fuktet i mildt såpevann. Tørk med en ren og tørr klut.
2. Når overflaten er tørr, skrap bort eventuelle malingsflak. Bruk sparkel til å fylle hull om nødvendig.
3. Slip overflaten lett med et fint sandpapir for å få en overflate som malingen fester seg til.
4. Mal møblene i den fargen du vil ha og følg malingsleverandørens instruksjoner om tørketid osv.

Oppbevaring:

Før du setter bort møblene for oppbevaring, rengjør dem godt og la dem tørke ordentlig.

Oppbevar produktene innendørs, på et tørt og svalt sted, hvis mulig. Dersom de oppbevares utendørs, sett dem under tak om mulig og dekk dem med et vanntett trekk. Dersom møblene står ubeskyttet mot regn og snø, still dem litt på skrått slik at vann lettere kan renne av og dekk dem til med et vanntett trekk. Etter regnvær eller snø, tørk av vann eller snø, særlig fra flate overflater. Sørg for god luftsirkulasjon for å unngå fukt og mugg.

MERK!

For å holde møblene stabile, etterstram skruene minst én gang per sommersesong.

Suomi

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Tuote on testattu ja hyväksytty kotikäyttöön.

Tämä puukaluste on esikäsitelty useammalla kerroksella vesiohenteista maalia. Niin kauan kuin maalipinta on ehjä ja hyväkuntoinen, riittää, että kaluste puhdistetaan säännöllisesti. Paras tapa pidentää ulkokalusteiden käyttöikää on säännöllinen puhdistus ja se, ettei kalusteita jätetä ulos turhaan ilman suojaaa. Kalusteet kannattaa varastoida suojaiteen mahdollisuksien mukaan katoksen alla, varsinkin silloin, kun ne laitetaan säilöön talveksi.

HOITO-OHJE

Puhdistus:

Kalusteet kannattaa puhdistaa vähintään viisi kertaa kesäkauden aikana; tämä pidentää niiden käyttöikää. Pyyhi kalusteet mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla ja kuivaa sen jälkeen puhtaalla ja kuivalla liinalla.

Huolto:

Kaluste on hyvä pitää mahdollisimman puhtaana ja kuivana, jolloin pinta säilyy pidempään hyvänä ja huoltoväli pitenee. Jos pinta alkaa halkeilla tai osoittaa kulumisen merkkejä, kalusteen voi maalata tai käsitellä uudelleen. Se, miten usein

uudelleenkäsittelyä tarvitaan, riippuu siitä, kuinka paljon kaluste altistuu esim. sateelle tai auringonpaisteelle.

Uudelleenmaalaaminen:

Valitse kalusteen puhdistamista, uudelleenkäsittelyä ja kuivumista varten varjoisa paikka. Vältä suoraa auringonvaloa. Valitse ulkokäyttöön soveltuva maali.

1. Puhdista kaluste pehmeällä ja kostealla liinalla. Tarvittaessa voit käyttää mietoaa puhdistusainetta. Kuivaa kaluste sen jälkeen puhtaalla ja kuivalla liinalla.
2. Kun kaluste on kuivunut, raaputa mahdollinen hilseillyt maali pois. Jos kalusteessa on kolhuja, ne voi täyttää kitillä.
3. Hio koko kaluste kevyesti hiekkapaperilla, jotta kalusteesseen tulee hyvä tartuntapinta maalia varten.
4. Maalaa kaluste valitsemallasi maalilla. Noudata maalin valmistajan antamia ohjeita kuivumisajoista jne.

Säilytys:

Ennen kuin kalusteet laitetaan talvisäilöön, ne on puhdistettava ja kuivatettava huolellisesti. Ulkokalusteet on suositeltavaa säilyttää kuivassa ja viileässä sisätilassa. Jos niitä säilytetään ulkona, ne on suositeltavaa viedä katokseen ja suojata suojaiteellä. Jos kalusteita ei ole mahdollista säilyttää katoksen alla, ne kannattaa suojata vedenkestävällä suojaiteellä ja ne kannattaa asettaa mahdollisuksien mukaan kalleleen, jotta vesi ja lumi pääsevät valumaan pois pinnoilta. Sateen ja lumisateen jälkeen kalusteet (varsinkin niiden vaakasuorat pinnat) kannattaa kuivata. Ilman on päästävä kiertämään peitteen alla kostumisen ja homehtumisen välttämiseksi.

HUOM!

Kalusteen vakauden varmistamiseksi ruuvit on hyvä kiristää vähintään kerran käytökauden aikana.

VIKTIGT, SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK: LÄS NOGGRANT

Den här produkten har testats för hemmabruk.

Den här trämöbeln är målad med flera lager vattenbaserad färg och så länge som färgen är fräsch räcker det att rengöra möbeln regelbundet. Det bästa sättet att förlänga livet på din utomhusmöbel är att rengöra den regelbundet och inte lämna den oskyddad utomhus mer än nödvändigt. Skydda möbeln med ett överdrag när den inte används och placera den om möjligt under ett tak, särskilt vid långvarig förvaring.

SKÖTSELRÅD

Rengöring:

Genom att rengöra möbeln åtminstone några gånger om året ökar möbelns hållbarhet. Torka rent med en mjuk trasa fuktad med vatten och en mild tvållösning. Torka torrt med en ren och torr trasa.

Underhåll:

Att hålla möbeln ren och torr bidrar till att den målade ytan håller sig fräsch längre innan du behöver underhålla den. Om färgen skulle flagna eller se sliten ut kan du måla om möbeln eller bättra på färgen där det behövs. Hur ofta du behöver göra det beror på hur utsatt möbeln är för väder och vind.

Så målar du om:

Välj en plats i skuggan för att rengöra, måla om och låta möbeln torka. Undvik direkt solljus. Använd utomhusfärg.

1. Torka rent med en mjuk trasa fuktad med vatten och en mild tvållösning, om nödvändigt. Torka torrt med en ren och torr trasa.
2. När ytan är torr skrapa bort eventuella flagor. Om nödvändigt använd spackel för att täcka över de flagnade områdena.
3. Slipa hela möbeln lätt med sandpapper för att få en bra yta för färgen att fästa på.
4. Måla möbeln i den kulör du valt och var noga med att följa färgtillverkarens instruktioner för torktid, etc.

Förvaring:

Innan du ställer undan din möbel för säsongen rengör den noga och låt den torka ordentligt. Förvara din utomhusmöbel på en sval och torr plats inomhus, om möjligt. Om du förvarar den utomhus, placera den om möjligt under ett tak och täck den med ett skyddande överdrag. Om möbeln lämnas utsatt för regn eller snö, var noga med att skydda den med ett vattentätt överdrag och om möjligt luta möbeln för att göra det enklare för vatten att rinna undan. Efter regn eller snöfall torka bort vatten eller snö – särskilt från plana ytor. Se till att luft kan cirkulera för att undvika fukt och mögel.

OBS!

För att bibehålla stabiliteten i din möbel, efterdra skruvarna minst en gång per säsong.

Česky

PONECHTE SI PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: ČTĚTE POZORNĚ

Tento výrobek byl testován pro použití v domácnosti.

Tento dřevěný nábytek je ošetřen několika vrstvami vodouředitelné barvy. Po celou dobu, kdy je barva svěží, jej stačí pravidelně čistit. Nejlépe prodloužíte životnost nábytku, pokud jej budete pravidelně čistit a nebudete jej nechávat venku nechráněný déle, než je nezbytné. Pokud nábytek právě nepoužíváte, zakryjte jej plachtou, nebo jej schovejte pod střechu, zejména pokud jej nepoužíváte po dlouhou dobu.

INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ

Čištění:

Nábytek čistěte několikrát během sezóny, prodloužíte tak jeho odolnost. Čistěte jemným mýdlovým roztokem. Otřete do sucha čistým a suchým hadříkem.

Údržba:

Snažte se nábytek udržovat suchý a čistý. Díky tomu lakovaný povrch udržíte déle svěží, než bude potřeba jej znova ošetřit. Jakmile se barva začne odlupovat, nebo bude vypadat opotřebovaně, měli byste nábytek znova přelakovat. Četnost ošetření závisí na tom, jak moc je nábytek vystaven povětrnostním podmínkám.

Návod:

Pro čištění, přelakování a sušení nábytku si vyberte stinné místo. Vyvarujte se přímému slunci. Použijte barvu pro venkovní použití.

1. Nábytek otřete jemným hadříkem namočeným do vody a jemného mýdlového roztoku, pokud je to nezbytné. Otřete do sucha čistým hadříkem.
2. Jakmile je povrch opět suchý, oškrábejte odlupující barvu. V případě potřeby použijte tmel.
3. Celý nábytek zbruste jemným brusným papírem, aby se na povrch barva dobře přichytila.
4. Nábytek natřete vybranou barvou a dodržujte instrukce výrobce barvy týkající se doby schnutí, atd.

Skladování:

Před uložením nábytku na konci sezóny jej dobře vycistěte a nechte proschnout. Pokud je to možné, skladujte svůj zahradní nábytek na chladném a suchém místě uvnitř. Pokud jej skladujete venku, převratte jej a zakryjte voděodolnou plachtou. Po dešti nebo po sněžení vlhkost setřete, speciálně z rovných povrchů. Ujistetě se, že pod plachtou proudí vzduch, abyste nábytek ochránili před vlhkostí a plísňí.

UPOZORNĚNÍ!

Abyste zvýšili stabilitu nábytku, dotahujte šroubky minimálně jednou za sezónu.

Español

IMPORTANTE, GUARDAR PARA CONSULTAR EN EL FUTURO: LEER DETENIDAMENTE

Este producto ha sido probado para uso doméstico.

Estos muebles han sido pintados con varias capas de pintura de base acuosa. Mientras la pintura se conserve en buen estado es suficiente limpiar los muebles con regularidad. La mejor forma de protegerlos es limpiarlos con frecuencia y no dejarlos sin protección más de lo necesario. Protege los muebles con una funda cuando no los utilices y guárdalos bajo techo si fuera posible, sobre todo si los almacenas mucho tiempo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Limpieza:

Limpia los muebles varias veces durante la temporada para aumentar su durabilidad. Limpia con un paño humedecido en una suave solución jabonosa. Seca con un paño limpio y seco.

Mantenimiento:

Limpia y seca los muebles para que conserven la pintura en buen estado durante más tiempo, hasta que llegue el momento de repintarlos. Si la pintura comienza a agrietarse o desgastarse, puedes repintar el mueble o retocar solo las zonas donde

sea necesario. Deberás hacerlo con mayor o menor frecuencia dependiendo de lo expuestos que estén los muebles a los elementos atmosféricos.

Instrucciones:

Elige un lugar en la sombra para limpiar, repintar y dejar secar los muebles. Evita exponerlos directamente a la luz del sol. Utiliza una pintura de exterior.

1. Limpia el mueble con un paño suave humedecido en agua con jabón, si fuera necesario. Sécalo con un paño limpio y seco.
2. Cuando la superficie esté seca, rasca la pintura agrietada. Utiliza masilla para llenar los huecos, si fuera necesario.
3. Lija suavemente toda la superficie del mueble para facilitar la adherencia de la pintura.
4. Pinta con el color que hayas elegido y sigue las instrucciones del fabricante sobre tiempo de secado, etc.

Almacenaje:

Antes de guardar los muebles en invierno, hay que limpiarlos y secarlos bien. En la medida de lo posible, guarda los muebles en el interior, en un lugar fresco y seco. Si los muebles quedan expuestos a la lluvia y la nieve, asegúrate de protegerlos con una funda impermeable y, si fuera posible, inclinarlos para evitar que se estanque agua. Seca los muebles y sobre todo las superficies planas, después de haber llovido o nevado. Procura que tengan buena ventilación para evitar la humedad y el moho.

¡NOTA!

Para reforzar la estabilidad de los muebles, aprieta los tornillos por lo menos una vez cada temporada.

Italiano

IMPORTANTE! LEGGI ATTENTAMENTE E CONSERVA PER ULTERIORI CONSULTAZIONI.

Questo prodotto è stato testato per l'uso domestico.

Questo mobile in legno è trattato con diverse mani di vernice a base di acqua ed è sufficiente pulirlo regolarmente finché la vernice si conserva al meglio. Per prolungare la durata del tuo mobile da giardino, puliscilo con regolarità e non lasciarlo all'aperto più del necessario senza protezione. Quando non lo usi, proteggi il mobile con un telo e conservalo al coperto, se possibile, soprattutto per lunghi periodi.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Pulizia:

Pulisci il mobile più volte durante la stagione per prolungarne la durata. Puliscilo con un panno morbido inumidito con una soluzione di acqua e sapone poco concentrata, quindi asciugalo con un panno pulito e asciutto.

Manutenzione:

Perché la superficie verniciata si conservi a lungo nelle migliori condizioni prima di dover essere riverniciata, tieni sempre il mobile pulito e asciutto. Se la vernice inizia a sfaldarsi o appare logora puoi riverniciare il mobile o ritoccarlo dove serve. La

frequenza con cui è necessario compiere questa operazione dipende dall'esposizione del mobile agli agenti atmosferici.

Istruzioni per riverniciare:

Scegli un posto all'ombra dove pulire, riverniciare e far asciugare il mobile. Non esporre alla luce diretta del sole. Usa vernici da esterno.

1. Pulisci il mobile con un panno morbido inumidito con una soluzione di acqua e sapone poco concentrata, se necessario. Asciuga con un panno pulito e asciutto.
2. Quando la superficie è asciutta, raschia via la vernice che si sfalda. Usa lo stucco per uniformare la superficie, se necessario.
3. Carteggia delicatamente tutto il mobile per fare in modo che la vernice aderisca alla superficie.
4. Scegli il colore che preferisci e vernicia il mobile assicurandoti di seguire le istruzioni del produttore di vernici sui tempi di asciugatura, ecc.

Dove riporre il mobile:

Prima di mettere via il mobile a fine stagione, puliscilo bene e lascialo asciugare completamente. Se possibile, riponi il mobile in un ambiente interno fresco e asciutto. Se devi lasciare il mobile all'esterno, collocalo sotto una tettoia, se possibile, e proteggilo con una fodera. Se il mobile resta esposto alle intemperie, come pioggia o neve, proteggilo con una fodera idrorepellente e collocalo in posizione inclinata per favorire il deflusso dell'acqua. In caso di pioggia o di neve, togli l'acqua o la neve in eccesso, specialmente dalle superfici piane. Per evitare l'umidità e la muffa, assicurati che ci sia una buona ventilazione.

N.B!

Per una maggiore stabilità del mobile, stringi tutte le viti almeno una volta a stagione.

Magyar

FONTOS MEGŐRIZNI: FIGYELMESEN OLVASD EL!

Otthoni használatra bevizsgált termék.

Ezt a fabútor több rétegű vízalapú, páccal előkezeltük, mindaddig, amíg a festék friss, elegendő a bútor rendszeres időközönként letisztítani. hogy jól bírja a környezeti használatot, mielőtt újabb réteg pácra lenne szükség. Annak érdekében, hogy sokáig megőrizd környezeti bútorod jó állapotát, tisztítsd rendszeresen és lehetőleg csak addig tudd ki az időjárás viszontagságainak, amíg szükséges. Védd a bútor ponyvával, takaróval, ha nem használod, és lehetőleg tárolj tető alatt, különösen, ha sokáig használatlanul áll.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Tisztítás:

Ha évszakonként legalább néhány alkalommal megtisztítod a bútor, akkor növelheted annak tartósságát. Töröld tisztára egy puha, nedves és enyhén szappanos ruhával. Töröld szárazra egy tiszta és száraz ruhával.

Karbantartás:

Ha tisztán és szárazon tartod a bútor, tovább marad friss a festett felület, mielőtt foglalkoznod kellene vele. Ha elkezdene kopni vagy leperegni a festés, akkor újrafestheted vagy kijavíthatod a bútor. Az, hogy ezt milyen gyakran kell megtenned, attól függ, hogy a bútor mennyire teszed ki az elemeknek.

Hogyan csináld:

Válassz egy árnyékos helyet a tisztításhoz, újrafestéshez és a bútor száradásához. Kerüld a közvetlen napfényt. Használj kültéri használatra alkalmas festéket.

1. Ha szükséges, töröld tisztára egy puha, nedves és enyhén szappanos ruhával. Töröld szárazra egy tiszta és száraz ruhával.
2. Ha megszáradt a felület, kapard le a festék pelyhekét. Szükség szerint tömd be a hibákat gittel.
3. Finoman csiszold át a bútot, hogy jó tapadófelületet biztosíthass a festéknak.
4. Fesd tetszőleges színűre a bútot és tartsd be a festék gyártójának utasításait a száradási időt, stb. illetően.

Tárolás:

Mielőtt hosszabb időre elraknád a bútot, tisztítsd meg alaposan és hagyd teljesen megszáradni. Lehetőség szerint tárol hűvös, száraz és zárt helyen. Ha mégis a szabadban tárolod, lehetőleg helyezd tető alá és takard le egy védőhuzattal. Ha a bútor esőzésnek vagy havazásnak lenne kitéve, takard le egy vízálló huzattal és lehetőség szerint dönts meg a bútot, hogy elfolyhasson a víz. Esőzés vagy havazás után töröld le a felesleges vizet vagy havat – különösen a lapos felületekről. A nedvesség és a penész elkerülése érdekében ügyelj a megfelelő szellőzésre.

MEGJEGYZÉS!

A bútor stabilitásának növelése érdekében évszakonként legalább egyszer húzd meg a csavarokat.

Polski

WAŻNE. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Produkt został przetestowany do użytku domowego.

Ten drewniany mebel pomalowano kilkoma warstwami farby na bazie wody i dopóki farba jest świeża, wystarczy tylko regularne go czyścić. Najlepszym sposobem przedłużenia żywotności mebli ogrodowych jest ich regularne czyszczenie i nie pozostawianie na zewnątrz bez zabezpieczenia, na dłużej niż to jest niezbędne. Jeżeli meble nie są używane, zabezpiecz je pokrowcem i w miarę możliwości umieść pod dachem, zwłaszcza, jeżeli mają być przechowywane na dłużej.

INSTRUKCJE PIELĘGNACJI

Czyszczenie:

Czyszczenie mebli przynajmniej kilka razy w sezonie wydłuża trwałość mebli. Czyść miękką szmatką zwilżoną w wodzie z dodatkiem mydła. Wycieraj do sucha czystą i suchą szmatką.

Konserwacja:

Dbałość o to, aby meble były czyste i suche pozwoli na dłużej zachować świeżość malowanej powierzchni, zanim trzeba ją będzie odnowić. Jeżeli farba zacznie się łuszczyć lub wyglądać na zużytą, meble można ponownie pomalować lub

podretuszować. Jak często trzeba będzie to robić, zależy od stopni, w jakim meble są narażone na działanie warunków atmosferycznych.

Ponowne malowanie:

Do czyszczenia, ponownego lakierowania lub suszenia mebli wybierz miejsce zacienione. Unikaj bezpośrednich promieni słonecznych. Zastosuj farbę do użytku zewnętrznego.

1. W razie potrzeby oczyść miękką szmatką zwilżoną w wodzie z dodatkiem mydła. Wycieraj do sucha czystą i suchą szmatką.
2. Kiedy powierzchnia jest sucha, zdrap ewentualną złuszoną farbę. Jeżeli trzeba, użyj szpachli do wypełnienia ubytków.
3. Lekko zeszlifuj cały meble papierem ściernym, aby uzyskać dobrą powierzchnię, do której farba będzie mogła przylegać.
4. Pomaluj mebel na wybrany kolor i przestrzegaj instrukcji producenta farby odnośnie czasu schnięcia itp.

Przechowywanie:

Przed odstawieniem mebli dokładnie je wyczyść i porządnie wysuszyć. W miarę możliwości meble należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w zamkniętym pomieszczeniu. Jeżeli meble będą przechowywane na zewnątrz, umieść je w miarę możliwości pod dachem i przykryj ochronnym pokrowcem. Jeżeli meble będą pozostawione niezabezpieczone przed deszczem lub śniegiem, pamiętaj, aby osłonić je wodoodpornym pokrowcem i jeśli to możliwe, pochyl meble, aby umożliwić odpływ wody. Po opadach deszczu lub śniegu wytrzyj nadmiar wody lub śniegu - zwłaszcza z płaskich powierzchni. Należy zapewnić wentylację powietrza, aby nie dopuścić do powstania wilgoci i pleśni.

UWAGA!

Aby zwiększyć stabilność mebla, dokręcaj śruby co najmniej raz w sezonie.

OLULINE ON HOIDA JUHISED HILISEMA VAJADUSE TARBEKS ALLES: LUGEGE HOOLIKALT

Seda toodet on testitud kodus kasutamiseks.

Puitmööblit on eelnevalt töödeldud mitme kihiga vee baasil põhineva värviga, nii kaua, kui värv on värske, piisab mööbli regulaarsest puastamisest. Parim viis pikendada välimööbli eluiga, on selle regulaarne puastamine ja mitte kaitseta välja jätmine. Kaitske mööblit kattega, kui seda parasjagu ei kasuta ja hoidke võimalusel katuse all, eriti kui panete mööbli ära pikemaks ajaks.

HOOLDUSJUHENDID

Puhastamine:

Mööbli puastamine vähemalt kord hooaja jooksul suurendab selle vastupidavust. Puhastage pehme niiske lapiga ja kerge seebiveega. Kuivatage kuiva ja puhta lapiga.

Hooldus:

Mööbli puhta ja kuivana hoidmine aitab värvitud pinnal püsida kauem värskena. Kui värv peaks hakkama pudnenema või tuhmuma, saate selle

üle värvida või värti uuendada, kus vaja. See, kui sageli seda tegema peate, sõltub sellest, millised ilmastikutingimused mööblit mõjutavad.

Kuidas:

Valige varjuline koht mööbli puhastamiseks, ülevärvimiseks ja kuivamiseks. Vältige otsest päikesevalgust. Kasutage välistingimustesse sobivat värti.

1. Vajadusel puhastage pinda pehme niiske lapiga ja õrnatoimelise seobilahusega. Kuivatage pind.
2. Kui pind on kuivanud, eemaldage vana värti jäägid. Vajadusel täitke augud kitiga.
3. Lihvige pinda peeneteralise liivapaberiga enne värti peale kandmist, et värv paremini peale jäääks.
4. Valige meeldiv värvitoon, värvige pind ja pidage silmas värvitootja soovituslikku kuivamisaega jne.

Hoiustamine:

Enne mööbli ära panemist, puhastage ja kuivatage seda korralikult. Võimaluse korral paigutage välimööbel jahedasse ja kuiva siseruumi.

Välistingimustes hoiustades pange mööbel võimalusel katuse alla ja katke kaitsva kattega.

Kui mööbel jäääb vihma ja lume kätte, kaitske seda kindlasti veekindla kattega ja võimalusel pange kalde alla, et vesi saaks kergemini ära voolata.

Pärast vihma- või lumesadu pühkige üleliigne vesi või lumi ära – eriti lamedalt pinnalt. Õhuringlus aitab vältida niiskust ja hallitust.

PANGE TÄHELE!

Pingutage kruvid üle vähemalt üks kord hooaja jooksul. See aitab muuta mööbli stabiilsemaks.

Latviešu

SVARĪGI SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI: RŪPĪGI IZLASIET

Šī prece ir testēta un atbilst lietošanai mājas apstākļos.

Šīs koka mēbeles apstrādātas ar krāsu uz ūdens bāzes. Kamēr šī krāsa nav nolietojusies, mēbelēm nav nepieciešama īpaša kopšana. Labākais veids, kā kopt āra mēbeles, ir tās regulāri tīrīt un neatstāt ārā bez jebkādas aizsardzības. Lai aizsargātu mēbeles, kad tās netiek izmantotas, lietojiet pārklāju un, ja iespējams, glabājiet zem jumta. Tas ir jo īpaši svarīgi, ja mēbeles netiek lietotas ilgstoši.

KOPŠANAS INSTRUKCIJA

Tīrīšana:

Lai pagarinātu mēbeļu kalpošanas ilgumu, sezonas laikā tās jānotīra vairākas reizes. Tīrīt ar mīkstu, saudzīgā ziepjūdenī samitrinātu drānu. Nosusināt ar tīru, sausu drānu.

Kopšana:

Lai mēbeles ilgāk saglabātos tīras un sausas, tās nepieciešams kopt. Ja mēbeļu krāsa sāk lobīties vai izskatās nolietojusies, mēbeļu virsmu var pēc nepieciešamības pārkrāsot vai piekrāsot nolietojušās vietas. Krāsošanas biežums atkarīgs no lietošanas apstākļiem.

Pārkrāsošana:

Mēbeles ieteicams tīrīt, pārkrāsot un žāvēt ēnainā vietā. Izvairīties no tiešiem saulesstariem. Izmantot āra darbiem piemērotu krāsu.

1. Notīrīt mēbeles ar mīkstu, mitru drānu. Ja nepieciešams, izmantot saudzīgu tīrišanas līdzekli. Nosusināt ar tīru, sausu drānu.
2. Kad virsma ir nožuvusi, nokasīt nolobījušos krāsu. Ja nepieciešams, aizšpaktelēt caurumus.
3. Viegli nopulēt visu mēbeļu virsmu ar smilšpapīru, lai būtu vieglāk uzklāt krāsu.
4. Pēc tam nokrāsot mēbeles sev vēlamā krāsā, ievērojot visas ražotāja instrukcijas.

Uzglabāšana:

Pirms mēbeļu noglabāšanas tās ir rūpīgi jānotīra un jāļauj tām pilnībā nožūt. Ja iespējams, tās jāglabā vēsā, sausā telpā. Glabājot ārā, novietot mēbeles zem jumta un pārklāt ar aizsargpārsegu. Ja mēbeles ir pakļautas lietus un sniega ietekmei, tās jāapklāj ar ūdensnecaurlaidīgu pārsegu un, ja iespējams, jānovieto tā, lai uz tām nevarētu uzkrāties ūdens. Regulāri noslaucīt lieko ūdeni vai sniegu – īpaši no horizontālām virsmām. Lai pasargātu no mitruma un pelējuma, nodrošināt brīvu gaisa cirkulāciju.

UZMANĪBU!

Lai mēbeles būtu stabillas, vismaz reizi sezonā jāpievelk visas skrūves.

Lietuvių

SVARBU IŠSAUGOKITE: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE

Gaminio tinkamumas naudoti buityje buvo patikrintas.

Šie mediniai baldai dar gamykloje padengti keliais sluoksniais vandeninių dažų, kad būtų atsparūs aplinkos sąlygoms, kol stovės lauke. Reikia tik reguliariai juos valyti, kad būtų švarūs, ir nepalikti lauke neuždengtų ilgiau nei būtina. Nenaudojamus baldus uždenkite ir laikykite po stogu, jeigu jmanoma. Taip jie ilgiau išliks kaip nauji.

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Valymas:

Valyti reikia mažiausiai kelis kartus per sezoną, kad išliktų tvirti. Valyti šluoste, sudrėkinta švelniu muilo/ploviklio tirpalu, nusausinti švaria ir sausa šluoste.

Priežiūra:

Stenkite, kad baldai būtų švarūs ir sausi – taip dažai ilgiau išliks, nereikės greitai perdažyti.

Pastebėjus, kad dažai lupasi ar yra kitų nusidėvėjimo požymių, galima perdažyti visą baldą arba tik probleminę vietą. Kaip dažnai to reikės priklauso nuo aplinkos poveikio baldams.

Kaip perdažyti:

Baldus valykite, dažykite ir džiovinkite pavėsyje. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Naudokite lauko darbams skirtus dažus.

1. Nuvalykite baldus skuduréliu, sudrékintu švelniame vandens ir plovimo priemonės tirpale arba tik vandenye. Nusausinkite sausu švariu skuduréliu;
2. Pašalinkite aptrupėjusius dažus. Nelygumus užglaistykite, jei reikia;
3. Pašveiskite baldus smulkiu švitrinu popieriumi, kad išlygintumėte paviršius ir dažai geriau įsigertų;
4. Nudažykite baldus pasirinktos spalvos dažais pagal gamintojo instrukcijas (dėl džiūvimo trukmės ir kt.).

Laikymo sąlygos:

Pasibaigus sezonui, nuvalykite lauko baldus ir leiskite jiems gerai išdžiūti. Jei jmanoma, laikykite patalpoje, vésioje ir sausoje vietoje, arba lauke po stogu, apvilkus neperšlampamu uždangalu. Jei laikomi atvirame lauke, paverskite juos, kad vanduo lengvai nutekėtų nuo paviršiaus, apvilkite neperšlampamu uždangalu. Po lietaus ir nustojus snigti nuvalykite susikaupusį vandenį, ypač nuo plokščių paviršių. Ir nepamirškite, kad baldai turi védintis, nes dėl drėgmės gali pradėti pelyti.

DĖMESIO!

Rekomenduojama pakartotinai priveržti varžtus bent kartą per sezoną, kad baldai išliktu stabilūs.

Portugues

IMPORTANTE GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA: LER ATENTAMENTE

Este produto foi testado apenas para uso doméstico.

Este móvel em madeira foi pintado com várias camadas de tinta à base de água e, enquanto a tinta se mantiver fresca, só tem de limpar o móvel regularmente. A melhor forma de prolongar a vida do seu móvel de exterior é limpando-o regularmente e não o deixar no exterior sem proteção mais do que o necessário. Proteja o móvel com uma capa quando não estiver a ser usado e coloque-o, se possível, num local coberto, especialmente no caso de uma arrumação de longa duração.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Limpeza:

Limpar o móvel algumas vezes por estação aumenta a sua durabilidade. Limpe com um pano macio humedecido numa solução de água e detergente suave. Seque com um pano limpo e seco.

Manutenção:

Manter os móveis limpos e secos ajuda a superfície pintada a conservar-se bonita durante mais tempo. Se a tinta começar a descamar ou a parecer desgastada, pode voltar a pintar o móvel ou retocar

a pintura onde for necessário. A frequência desta manutenção depende da forma como o móvel fica exposto aos elementos climáticos.

Como voltar a pintar:

Escolha um lugar à sombra para limpar, voltar a aplicar a tinta e deixar os móveis a secar. Evite a luz direta do sol. Use tinta para uso no interior.

1. Limpe com um pano macio humedecido numa solução de água e detergente suave, se necessário. Seque com um pano limpo e seco.
2. Quando a superfície secar, raspe quaisquer restos de tinta. Se for necessário, preencha os pequenos orifícios com massa de vidraceiro.
3. Lixe suavemente todo o móvel para obter uma superfície aderente à tinta.
4. Pinte o móvel com a cor escolhida, seguindo as instruções do fabricante relativamente, por exemplo, aos tempos de secagem.

Arrumação:

Antes de guardar o seu móvel de exterior, limpe-o bem e deixe-o a secar. Se possível, guarde-o no interior, num local seco e fresco. Quando guardado ao ar livre, coloque-o, se possível, num local coberto e use uma capa impermeável. Se o móvel ficar no exterior, a descoberto e sujeito à chuva ou ao gelo, proteja-o com uma capa impermeável e, se possível, incline-o para que a água escorra mais facilmente. Após a queda de chuva ou neve, limpe o excesso, especialmente das superfícies planas. Certifique-se de que o ar circula de modo a evitar a humidade.

ATENÇÃO!

Para aumentar a estabilidade dos seus móveis, volte a apertar os parafusos de 3 em 3 meses.

Româna

IMPORTANT!

Citește cu atenție și păstrează pentru referințe ulterioare.

Acest produs a fost testat pentru uz casnic.

Acest mobilier este tratat în prealabil cu vopsea pe bază de apă. Cât timp vopseaua este proaspăt aplicată, este suficient să cureți mobilierul frecvent. Prin revopsire, piesele de mobilier își păstrează proprietățile pentru o perioadă mai lungă de timp. Protejează cu o husă și depozitează sub un acoperiș atunci când nu folosești mobilierul.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Mod de curățare:

Pentru a prelungi durata de viață a pieselor de mobilier, curăță-le de câteva ori pe an. Curăță cu un detergent bland și apoi șterge cu o cărpă uscată și curată.

Întreținere:

Păstrează mobila curată și uscată pentru a prelungi durata de timp până la o nouă vopsire. Dacă vopseaua începe să se cojească sau să devină ternă, o poți vopsi integral sau local. Intervalul de timp la care este necesară revopsirea depinde de gradul de expunere a mobilierului.

Instrucțiuni de revopsire:

Alege un loc umbrit pentru a curăța, vopsi și usca mobilierul. Evită expunerea la soare. Folosește vopsea pentru uz exterior.

1. Curăță cu o cârpă umedă înmuiată în apă și detergent, dacă este nevoie. Șterge cu o cârpă uscată.
2. După ce suprafața s-a uscat, curăță orice urmă de vopsea. Folosește chit pentru a umple spațiile goale, dacă există.
3. Șlefuieste suprafața cu un șmirghel fin.
4. Aplică un strat uniform de vopsea. Respectă instrucțiunile de folosire.

Depozitare:

Curăță și usucă mobilierul înainte de a-l depozita. Depozitează mobilierul de exterior într-un loc uscat și răcoros, la interior. Dacă îl depozitezi afară, aşază-l sub un acoperiș și acoperă-l cu o husă. Dacă mobilierul este expus la ploaie sau zăpadă, protejează-l cu o husă impermeabilă și înclină-l, pentru ca apa să se poată scurge. Șterge excesul de apă, în special de pe suprafețele plate. Permite circulație aerului pentru a evita apariția mucegaiului.

ATENȚIE!

Pentru o stabilitate sporită a mobilierului, strângă șuruburile o dată pe sezon.

Slovensky

DÔLEŽITÝ DOKUMENT. UCHOVAJTE PRE BUDÚCNOSŤ. POZORNE PREĆÍTAJTE.

Tento výrobok sme testovali na domáce použitie.

Tento drevený nábytok je ošetrený niekoľkými vrstvami vodou riediteľnej farby. Kým je náter svieži, stačí nábytok pravidelne čistiť. Životnosť svojho nábytku najviac predlžíte, keď ho budete pravidelne čistiť, a nebudete ho nechávať bez ochrany vonku dlhšie ako je nutné. Keď nábytok nepoužívate, zakryte ho. Ak nábytok nebude používať dlhšiu dobu, je vhodné umiestniť ho pod strechu.

Pokyny na starostlivosť

Čistenie:

Čistením aspoň niekoľko krát za rok sa životnosť nábytku zvyšuje. Čistite mäkkou tkaninou navlhčenou vo vode a jemnom mydlovom roztoku. Utrite do sucha čistou, suchou tkaninou.

Údržba:

Udržiavajte nábytok suchý a čistý, a farba tiež vydrží dlhšie svieža, kým bude potrebovať údržbu. Ak by sa náter začal odlupovať alebo vyzeral opotrebované, nábytok môžete premaľovať. To, ako často sa opravám bude treba venovať, závisí od vplyvu vonkajšieho prostredia.

Ako:

Na čistenie, maľovanie a schnutie nábytku vyberte tienisté miesto. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu. Použite farbu, ktorá je vhodná na vonkajšie použitie.

1. Ak je to potrebné, očistite mäkkou tkaninou navlhčenou vo vode a jemnom mydlovom roztoku. Utrite do sucha čistou, suchou tkaninou.
2. Keď je povrch suchý, oškrabte zvyšky starej farby. Nerovnosti v prípade potreby vyplňte tmelom.
3. Obrúste celý nábytok brúsnym papierom, aby nová farba dobre pričnula.
4. Natrite nábytok farbou podľa vlastného výberu. Dodržujte inštrukcie výrobcu farby ohľadom dĺžky schnutia a podobne.

Skladovanie:

Predtým než vonkajší nábytok odložíte, očistite ho a nechajte vyschnúť. Ak je to možné, skladujte ho vnútri na suchom, studenom mieste. Ak necháte nábytok vonku, umiestnite ho pod strechu a zakryte ochranným obalom. Nábytok vystavený pôsobeniu snehu a dažďa chráňte vodeodolným krytom a nakloňte ho, aby voda mohla odtekáť. Po daždi alebo snežení utrite zvyšky snehu a vody, aby ste sa vyhli vlhkosti a plesniám.

UPOZORNENIE!

Pre väčšiu stabilitu nábytku pritiahnite skrutky aspoň dvakrát ročne.

Български

ВАЖНО ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

Този продукт е тестван за домашна употреба.

Тези дървени мебели са третирани с няколко слоя боя на водна основа - докато покритието е свежо, е достатъчно просто да почиствате мебелите редовно. Най-добрият начин да удължите живота на вашите градински мебели е да ги почиствате редовно и да не ги оставяте незашитени навън по-дълго от необходимото. Предпазвайте мебелите с калъф, когато не се използват, и по възможност ги поставете под покрив, особено при продължителни периоди на престой.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

Почистване:

Почистването на мебелите поне няколко пъти в сезона ще увеличи тяхната издръжливост. Почиствайте, като забършете с кърпа, навлажнена с вода, и мек сапунен разтвор. После забършете с чиста и суха кърпа.

Поддръжка:

Поддържайте мебелите чисти и сухи, за да бъде запазите боядисаната повърхност свежа по-дълго, преди да се наложи поддръжка.

Ако боята започне да се лющи или изглежда износена, можете да пребоядисате мебелите или засегнатия участък. Честотата зависи от степента на излагане на мебелите на атмосферни влияния.

Инструкции за пребоядисване:

Когато почиствате, боядисвате и оставяте мебелите да съхнат, те трябва да са на сянка. Избягвайте директните слънчеви лъчи. Използвайте боя за употреба на открито.

1. Забършете с мека кърпа, навлажнена с вода или при необходимост мек сапунен разтвор. Забършете с чиста, суха кърпа.
2. Когато повърхността е суха, остьржете люспите боя, ако има такива. При нужда, запълнете дупките с маджун.
3. Полирайте леко цялата повърхност на мебелите с шкурка, за да може боята да се захване добре към нея.
4. Боядисайте мебелите в желания цвят, като следвате инструкциите на производителя за съхнене и т.н.

Съхранение:

Преди да приберете мебелите в края на сезона, ги почистете добре и оставете да изсъхнат напълно. При възможност съхранявайте градинските мебели на сухо и хладно място на закрито. Ако ги оставите навън, е желателно да бъдат под навес и покрити със защитен калъф. Ако са изложени на дъжд или на сняг, не забравяйте да използвате водоустойчиви калъфи и по възможност да ги наклоните, за да улесните отичането на водата. След дъжд или снеговалеж попивайте на съbralото се количество вода, особено от плоските повърхности. Осигурете добра вентилация, за да не се образува влага и плесен.

ВАЖНО!

За по-голяма стабилност, притягайте винтовете поне веднъж на сезон.

Hrvatski

VAŽNO SAČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE: PAŽLJIVO PROČITAJTE

Proizvod je testiran za upotrebu u kućanstvu.

Ovaj drveni namještaj ima nekoliko slojeva boje na vodenoj bazi. Sve dok je boja svježa, namještaj je dovoljno tek redovito čistiti. Vijek trajanja svog vanjskog namještaja možete produljiti tako da ga redovito čistite i ne ostavljate nezaštićenog na otvorenom. Kad ga ne koristite, posebice dulje vrijeme, zaštitite namještaj ceradom i držite na natkrivenom mjestu.

UPUTE ZA NJEGU

Čišćenje:

Čišćenjem namještaja nekoliko puta u sezoni povećavate njegovu izdržljivost. Operite mekanom krpom namočenom u vodi i blagoj sapunskoj otopini. Prebrišite suhom čistom krpom.

Održavanje:

Ako održavate namještaj čistim i suhim, bojena će površina dulje biti svježa. Ako se boja počne trošiti, namještaj možete prebojiti. Koliko ćete često to trebati napraviti ovisi o izloženosti namještaja vremenskim uvjetima.

Kako:

Za čišćenje, bojenje i sušenje namještaja odaberite sjenovito mjesto. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost. Koristite boju za upotrebu na otvorenom.

1. Operite mekanom krpom namočenom u vodi i, ako je potrebno, blagoj sapunskoj otopini. Obrišite čistom i suhom krpom.
2. Kad je površina suha, odstranite mrlje boje. Ako je potrebno, špatulom popunite prazna mjesta.
3. Finim brusnim papirom lagano izbrusite cijeli namještaj kako bi površina bila spremna za upijanje boje.
4. Obojite namještaj bojom po vlastitom izboru i svakako se pridržavajte uputa proizvođača za vrijeme sušenja itd.

Spremanje:

Prije spremanja dobro očisti namještaj i ostavi da se potpuno osuši. Ako je moguće, spremi svoj vanjski namještaj na hladno i suho zatvoreno mjesto. Ako ga spremas na otvorenom, spremi ga na natkriveno mjesto i prekrij vodootpornom ceradom. Ako namještaj spremas na mjesto nezaštićeno od kiše ili snijega, svakako ga prekrij vodootpornom ceradom i nagni kako bi voda lakše otjecala. Nakon kiše ili snijega obriši preostalu vodu, pogotovo s ravnih površina. Omogući kruženje zraka kako se ne bi pojavile vlaga i pljesan.

NAPOMENA!

Kako biste povećali stabilnost namještaja, vijke ponovno zategnite najmanje jednom u sezoni.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

**Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί για οικιακή
χρήση.**

Αυτό το ξύλινο έπιπλο έχει επεξεργαστεί με πολλές στρώσεις βαφής με βάση το νερό και όσο η βαφή παραμένει φρέσκια το μόνο που χρειάζεται είναι τακτικό καθάρισμα. Ο καλύτερος τρόπος για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του επίπλου σας είναι να το καθαρίζετε τακτικά και να μην το αφήνετε σε εξωτερικό χώρο χωρίς προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προστατέψτε το έπιπλο με ένα κάλυμμα όταν δεν το χρησιμοποιείτε και τοποθετήστε το κάτω από ένα στέγαστρο, αν είναι δυνατόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Καθαρισμός:

Ο καθαρισμός του επίπλου μερικές φορές κάθε εποχή αυξάνει την ανθεκτικότητά του. Καθαρίστε με ένα μαλακό, νωπό πανί από νερό και διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Σκουπίστε με ένα καθαρό και στεγνό πανί. Σκουπίστε με ένα καθαρό και στεγνό πανί.

Συντήρηση:

Προσπαθήστε να διατηρείτε το έπιπλο καθαρό και στεγνό, καθώς με αυτόν τον τρόπο η βαμμένη

επιφάνεια θα παραμένει φρέσκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν η μπογιά αρχίσει να ξεφλουδίζει ή δείχνει φθαρμένη, μπορείτε να ξαναβάψετε το έπιπλο ή να το επιδιορθώσετε όπου χρειάζεται. Η συχνότητα της επεξεργασίας εξαρτάται από την έκθεση του επίπλου στα καιρικά φαινόμενα.

Οδηγίες:

Επιλέξτε ένα μέρος με σκιά για το καθάρισμα, το βάψιμο και το στέγνωμα. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Χρησιμοποιήστε βαφή για έπιπλα εξωτερικού χώρου.

1. Καθαρίστε με ένα μαλακό, νωπό πανί από νερό και διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού, αν χρειάζεται. Σκουπίστε με ένα καθαρό και στεγνό πανί.
2. Μόλις η επιφάνεια στεγνώσει, ξύστε το τυχόν ξεφλουδισμένο χρώμα. Χρησιμοποιήστε στόκο για να γεμίστε τα κενά, αν χρειάζεται.
3. Τρίψτε ολόκληρο το έπιπλο ελαφρά με ένα γυαλόχαρτο, ώστε να έχετε μία καλή επιφάνεια για να εφαρμόσετε το χρώμα.
4. Βάψτε το έπιπλο στο χρώμα της επιλογής σας και βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της βαφής για το χρόνο βαψίματος κτλ.

Αποθήκευση:

Πριν αποθηκεύσετε το έπιπλό σας, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει καλά. Αν είναι δυνατόν, αποθηκεύστε το έπιπλο εξωτερικού χώρου σε ένα δροσερό και στεγνό εσωτερικό χώρο. Αν το αποθηκεύσετε σε εξωτερικό χώρο, τοποθετήστε το κάτω από κάποιο στέγαστρο, αν είναι δυνατόν και τοποθετήστε ένα προστατευτικό κάλυμμα. Αν το έπιπλο μείνει εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα, βεβαιωθείτε ότι είναι καλυμμένο με ένα αδιάβροχο κάλυμμα και αν είναι δυνατόν, στηρίξτε το με τρόπο ώστε να έχει κάποια κλίση. Μετά από κάποια βροχή ή χιόνι, σκουπίστε τα υπολείμματα, ειδικά από τις επίπεδες επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί, ώστε να αποφύγετε την υγρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Για να αυξήσετε τη σταθερότητα του επίπλου σας, επανασφίξτε τις βίδες του τουλάχιστον μια φορά κάθε εποχή.

Русский

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ

Этот товар протестирован только для домашнего (бытового) использования.

Эта деревянная мебель покрашена краской на водной основе в несколько слоев.

Свежепокрашенную поверхность достаточно регулярно очищать от загрязнений. Чтобы продлить срок службы мебели, ее необходимо регулярно очищать от загрязнений и без необходимости не оставлять под открытым небом. Когда мебель не используется, накройте ее чехлом и по возможности поставьте под навес, особенно на долговременное хранение.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Уход:

Чтобы мебель служила дольше, ее рекомендуется очищать от загрязнений несколько раз за сезон. Протирайте поверхность мягкой тканью, смоченной в воде с добавлением мыла. Вытирайте сухой чистой тканью.

Условия эксплуатации:

По возможности следите за тем, чтобы

мебель была сухой и чистой. Это позволит дольше сохранить окрашенную поверхность в первоначальном виде. Если краска потрескается или начнет отслаиваться, мебель можно покрасить целиком или в отдельных местах. Частота повторного окрашивания зависит от условий эксплуатации мебели.

Как покрасить:

Проводите обработку в тени. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Выберите мебельную краску для наружных работ.

1. Протрите поверхность мягкой тканью, при необходимости смоченной в мыльном растворе. Вытряните сухой чистой тканью.
2. Когда поверхность высохнет, удалите отслоившуюся краску. При необходимости для выравнивания поверхности используйте шпаклевку.
3. Слегка обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы краска лучше ложилась.
4. Покрасьте мебель краской выбранного цвета, следуя инструкциям производителя краски в отношении времени высыхания и т. п.

Хранение:

Перед тем как убрать мебель на хранение, ее необходимо тщательно очистить от загрязнений и просушить. По возможности храните садовую мебель в сухом и прохладном помещении. При хранении на улице желательно поставить мебель под навес и накрыть чехлом. Если мебель оставлена не под навесом, для ее защиты от снега и дождя необходимо использовать водонепроницаемый чехол. Желательно поставить мебель таким образом, чтобы горизонтальные поверхности были под наклоном: это обеспечит стекание воды. После дождя или снегопада удалите воду или снег – особенно с горизонтальных поверхностей. Обеспечьте циркуляцию воздуха во избежание появления сырости и плесени.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы обеспечить устойчивость мебели, подтягивайте шурупы не реже одного раза в сезон.

Українська

ВАЖЛИВО! — УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

**Виріб був перевірений на придатність для
домашнього використання.**

*Ці дерев'яні меблі вкрито кількома шарами
водоемульсійної фарби, а тому, доки фарба
не втратила свіжість, достатньо просто
регулярно протирирати меблі. Щоб подовжити
строк служби садових меблів, регулярно
протирайте їх і не залишайте без захисту
від погодних умов довше, ніж необхідно.*

*Накривайте меблі, коли ви їх не використовуєте,
і за можливості ставте під дах, особливо на
довготривале зберігання.*

ІНСТРУКЦІЇ З ДОГЛЯДУ

Очищення:

Чищення меблів мінімум декілька разів на сезон збільшує їхній строк служби. Протирайте тканиною, змоченою водою та м'яким мильним розчином. Витріть насухо чистою сухою тканиною.

Обслуговування:

Якщо меблі підтримувати чистими та сухими, їхня фарбована поверхня довше виглядатиме свіжою та рідше потребуватиме фарбування. Якщо фарба починає лущитися або виглядає потертую, ви можете перефарбувати меблі наново або підфарбувати в потрібних місцях. Те, як часто меблі потребуватимуть пере-/підфарбування, залежить від впливу атмосферних умов.

Як перефарбувати:

Для чищення, перефарбування та сушіння меблів виберіть місце в затінку. Уникайте прямих сонячних променів. Наносьте фарбу, призначенну для використання надворі.

1. Протріть м'якою тканиною, змоченою у воді та, за потреби, м'якому мильному розчині. Витріть насухо чистою сухою тканиною.
2. Витріть поверхню насухо, зішкребіть частки сухої фарби. За потреби замажте заглибини мастикою.
3. Злегка відшліфуйте меблі наждачним папером, щоб фарба краще приставала до поверхні.
4. Пофарбуйте меблі кольором на ваш вибір і дотримуйтесь вказівок виробника стосовно часу сушіння тощо.

Збереження:

Добре очистьте та просушіть меблі перед тим, як поставити їх на зберігання наприкінці сезону. За можливості зберігайте садові меблі в сухому прохолодному приміщенні. Якщо меблі зберігаються поза приміщенням, за можливості поставте їх під навіс та закройте захисним чохлом. Якщо меблі залишаються під дощем або сніgom, обов'язково накройте їх водонепроникним чохлом і, за можливості, розмістіть їх так, щоб вода могла стікати вниз.. Після дощу або снігопаду витріть із меблів воду чи сніг, особливо з пласких поверхонь. Щоб волога не накопичувалась та не з'являлась цвіль забезпечте циркуляцію повітря.

ПРИМІТКА!

Щоб підвищити міцність меблів, підтягуйте гвинти щонайменше раз на сезон.

Srpski

VAŽNO SAČUVAJ ZA UBUDUĆE: PAŽLJIVO PROČITAJ

Ovaj proizvod ispitani je za upotrebu u domaćinstvu.

Ovaj drveni nameštaj već je obojen bojom na bazi vode i stoga spreman za dugotrajnu upotrebu na otvorenom pre nego što mu bude potrebno sledeće premazivanje. Da bi nameštaj što duže trajao, čisti ga redovno i ne ostavljam ga nezaštićenog više nego što je potrebno. Kada ga ne koristiš, prekrij ga navlakom i ostavi ispod krova ako je moguće, pogotovo ako ga odlažeš na duže vreme.

UPUTSTVA ZA ODRŽAVANJE

Čišćenje:

Čišćenje nameštaja više puta tokom sezone produžava njegov vek trajanja. Briši ga mekom vlažnom krpom i sapunicom. Osuši čistom suvom krpom.

Održavanje:

Redovno čišćenje nameštaja i držanje suvih pomaže da obojene površine duže ostanu sveže i da održavanje zatreba kasnije. Ako se boja počne ljuštiti ili postane istrošena, nameštaj možeš

prebojiti ili popraviti boju gde treba. Koliko često će to biti nužno zavisi od toga koliko je nameštaj izložen vremenskim prilikama.

Kako prebojiti:

Za čišćenje, bojenje ili sušenje nameštaja biraj zasenjeno mesto. Izbegavaj direktnu sunčevu svetlost. Uzmi boju za upotrebu na otvorenom.

1. Prebriši mekom krpom natopljenom vodom ili, po potrebi, blagim rastvorom sapuna. Obriši čistom suvom krpom.
2. Kada se površina osuši, ostruži ostatke boje. Gitom popuni pukotine, ako treba.
3. Blago uglačaj ceo nameštaj brusnim papirom da dobiješ površinu na koju će se boja primiti.
4. Nameštaj premaži bojom po izboru i pažljivo sledi uputstva proizvođača o vremenu sušenja i dr.

Čuvanje:

Pre nego odložiš sezonski nameštaj, dobro ga očisti i osuši. Ako je moguće, baštenski nameštaj drži u zatvorenom, na suvom i hladnom mestu. Ako ostaje vani, po mogućnosti ga složi pod neku strehu i omotaj ceradom. Ako će nameštaj biti izložen kiši ili snegu, zaštiti ga vodootpornim materijalom te ga, ako je moguće, nagni tako da se voda može ocediti. Posle padavina, očisti zaostalu vodu ili sneg — naročito s ravnih površina. Osiguraj da vazduh struji kako se ne bi pojavila vlaga ni buđ.

VAŽNO!

Radi veće stabilnosti nameštaja, doteži zavrtnje najmanje jednom u sezoni.

Slovenščina

POMEMBNO: SHRANI ZA KASNEJŠO UPORABO – POZORNO PREBERI

Ta izdelek je preizkušen za uporabo v gospodinjstvu.

To vrtno pohištvo je prebarvano z več sloji lazurnega premaza na vodni osnovi. Dokler je barva videti sveža, zadošča redno čiščenje. Življensko dobo pohištva lahko podaljšate z rednim čiščenjem in tako, da ga po nepotrebnem ne puščate na prostem. Ko pohištva ne uporabljate, ga zaščitite s prevleko in ga, če je le mogoče, shranite pod streho - predvsem za dolgotrajno shranjevanje.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Čiščenje:

Čiščenje pohištva vsaj nekajkrat na sezono poveča njegovo obstojnost. Obrišite z mehko krpo, namočeno v blago milnico. Obrišite do suhega s čisto in suho krpo.

Vzdrževanje:

Premazana površina bo dlje časa ostala sveža, če boste poskrbeli, da je pohištvo čisto in suho. Če se barva začne luščiti ali se obrabi, lahko pohištvo ponovno prebarvate. Pogostost barvanja je odvisna od izpostavljenosti pohištva različnim vremenskim pogojem.

Kako prebarvati:

Za čiščenje, premazovanje in sušenje pohištva izberite prostor v senci. Izogibajte se neposrednim sončnim žarkom. Uporabite barvo za zunanje površine.

1. Dobro obrišite z mehko vlažno krpo, po potrebi namočeno v blago milnico. Do suhega obrišite s čisto in suho krpo.
2. Ko je površina suha, odstranite odluščeno bravo. Po potrebi s kitom zapolnite vdrtine.
3. S finim brusnim papirjem nežno prebrusite celotno površino, da dobite primerno podlago za barvanje.
4. Pohištvo prebarvajte z izbrano barvo. Dosledno upoštevajte navodila proizvajalca, na primer glede časa sušenja itd.

Shranjevanje:

Pred shranjevanjem pohištvo dobro očistite in temeljito posušite. Po možnosti ga shranujte v hladnem in suhem zaprtem prostoru. Pri shranjevanju na prostem, če je le mogoče, pohištvo shranite pod streho in prekrijte z zaščitno prevleko. Če ni zaščiteno pred dežjem in snegom, ga nagnite, da bo voda lahko odtekla, in ga prekrijte z nepremočljivo prevleko. Po dežnih ali snežnih padavinah odstranite vodo ali sneg - predvsem z ravnih površin. Poskrbite za kroženje zraka, da preprečite zadrževanje vlage in nastajanje plesni.

POMNITE!

Za vzdrževanje stabilnosti pohištva je priporočljivo, da vse vijake ponovno pritegnete najmanj enkrat v sezoni.

Türkçe İLERDE GEREKEBİLECEĞİ İNÇİN SAKLAMANIZ ÖNEMLİDİR: DİKKATLE OKUYUNUZ

Bu ürün ev kullanımı için test edilmiştir.

Bu ahşap mobilya, su bazlı boyalar ile birkaç kat boyanmıştır ve boyası yeni olduğu sürece mobilyanın, düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Dış mekan mobilyalarının ömrünü uzatmak için en iyi yol düzenli olarak temizlemek ve açık havada korumasız olarak gereğinden fazla bırakmamaktır. Kullanılmadığı zaman bir kılıf örterek mobilya korunmalı ve mümkünse özellikle uzun süreli depolama için bir çatı altına yerleştirilmelidir.

BAKIM TALİMATLARI

Temizlik:

Mobilyanın yılda en az birkaç kez temizlenmesi dayanıklılığını artırır. Su ve sabun ile hazırlanmış solüsyonda ıslatılan yumuşak bir bez ile silerek temizleyiniz. Temiz ve kuru bir bezle kurulayınız.

Bakım:

Mobilyanın temiz ve kuru tutulması, mobilyaya bakım yapana kadar boyalı yüzeyin daha uzun süre yeni gibi kalmasına yardımcı olacaktır. Boyalı

yüzeyde soyulma, dökülme oluşur veya yıpranmış bir hal alırsa, mobilyayı boyayabilir ya da yıpranmış yüzeyi onarabilirisiniz. Bu işlemi ne sıklıkta yapacağınız mobilyanın nelere maruz kaldığına bağlıdır.

Nasıl boyanır:

Temizleme, boyama ve kurutma işlemleri için gölgede bir yer seçiniz. Doğrudan güneş ışığından kaçınınız. Dış mekan kullanımına uygun bir boyacı tercih ediniz.

1. Gerektiğinde, su ve hafif sabunla hazırlanmış solüsyonda ıslatılan yumuşak bir bez ile silerek temizleyiniz. Temiz ve kuru bir bezle kurulayınız.
2. Yüzeyde kuruma olursa, kuruyup dökülen boyayı dikkatle kazıyınız. Gerekirse, boşlukları doldurmak için macun kullanınız.
3. Yüzeyi boyaya uygun bir hale getirmek için ince zımpara kağıdı ile tüm yüzeyi hafifçe zımparalayınız.
4. Mobilyayı seçtiğiniz renkte boyayınız ve boyaya üreticisinin, kuruma süresi için verdiği talimatları uygulayınız.

Saklama:

Mobilyalarınızı yaz sezonu sonunda bir yerde depolamadan önce iyice temizleyiniz ve tamamen kurumasını bekleyiniz. Mümkünse, dış mekan mobilyalarınızı kapalı, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Dışarıda saklandığı takdirde, eğer mümkünse bir çatı altında ve koruyucu bir örtü ile örterek muhafaza ediniz. Mobilya, yağmur veya kar altında korumasız bırakılırsa, üzerine su geçirmez bir örtü örtülerek ve üzerinde su birikmemesi için eğimli bir şekilde muhafaza edilmelidir. Yağmur veya kar yağışı sonrasında, mobilya üzerinde biriken aşırı su veya kar silinmelidir, özellikle düz yüzeylerden. Nem ve küfü önlemek için mobilyanın hava alması sağlanmalıdır.

DİKKAT!

Mobilyanızın sağlamlığını ve dengesini artırmak için her mevsim döneminde en az bir kez vidalarını yeniden sıkınız.

中文

重要信息，请详细阅读，并妥善保存以备随时参考

本产品经过测试，适合家庭使用。

此木质家具涂有数层水性漆，只要保持油漆清新，就能够定期清洁家具。延长户外家具使用寿命的最佳方式是定期清洁家具，避免在毫无保护的情况下将其放置于户外。不使用家具时，请用罩子遮盖，并尽可能放置于屋檐下，尤其是长期储存家具。

保养说明

清洁：

家具至少需要每季清洁，可有效延长家具的使用寿命。用中性皂液擦拭干净后，用干抹布擦干即可。

维护：

保持家具清洁和干燥可令涂漆面持久清新，延缓维护。如果油漆开始剥落或外观陈旧，您可以重新粉刷家具或按需要补上油漆。涂漆的频率视乎家具放置的环境。

如何重新上漆：

选择在阴凉的地方清洁、重新上漆并晾干家具。避免阳光直射。涂上户外用漆。

1. 如有必要，用软布沾水和中性皂液擦洗。并使用清洁的干布擦干。
2. 表面晾干后，刮掉剥落的漆片。如有必要，使用油灰填补。
3. 使用砂纸轻柔地打磨整个家具，以便在光滑的表面上涂漆。
4. 为家具涂上您所选择的油漆，并确保遵从油漆制造商的说明，如晾干时间。

储存：

换季存放家具之前，先清洁家具并彻底晾干。如果可以的话，请把家具存放在室内凉爽干燥的地方。若存放在室外，请尽量将家具放置在屋檐下并用保护罩遮盖。如果家具会暴露在雨雪下，请务必盖上防水罩，并尽可能

将家具倾斜放置，减少积水积雪。下雨或降雪后，请擦除残余的雨水或积雪，尤其是平坦表面的雨雪。保持通风，避免潮湿和霉菌。

注意！

为了增加您家具的稳定性，至少请每季重新加固螺丝。

繁中

重要資訊！請保留相關資料，以供未來參考。請仔細閱讀。

此產品經測試，適合居家使用。

此戶外家具已預先塗覆數層水溶性亮光漆，可定期清潔，使家具常保新穎。定期清潔及覆蓋防水布存放在戶外，可延長使用年限。不使用時，請蓋上防水布，並將家具存放在屋簷下。

保養說明

清潔說明：

家具應每季清潔幾次，以增加耐用性。用肥皂水擦拭乾淨，再用乾淨的乾布擦乾。

保養說明：

盡可能使家具保持乾淨、乾燥，讓塗漆表面常保新穎，一段時間後才需上油保養。如果塗漆開始脫落或磨損，可重新上漆或塗飾。保養次數依家具的放置環境而有所不同。

使用方法:

清潔、上漆保養和晾乾家具，須在陰涼通風的地方進行。避免陽光直接照射。請使用戶外用塗漆。

1. 用軟布沾水和清潔劑擦拭乾淨，再用乾淨的乾布擦乾。
2. 表面變乾時，刮掉塗漆碎片。可用油灰填塞
3. 用細砂紙磨平表面，再均勻的塗上一層塗漆。
4. 挑選喜歡的顏色塗漆，並依照使用說明上漆和晾乾家具。

存放方式:

存放家具前，需清潔乾淨及完全晾乾。請盡可能將戶外家具存放在涼爽、乾燥的室內。若存放在室外，請將家具放置在屋簷下，並蓋上防水布。將家具傾斜放置，排掉多餘水分。下雨之後，請平放家具，擦掉水分。確保通風良好，以免受潮、發霉。

注意!

使用後可重新鎖緊螺絲，以增加家具的穩固性。

한국어

중요. 추후 참고를 위해 보관해 주세요: 꼼꼼히 읽어주세요

이 제품은 국내용으로 테스트를 거쳤습니다.

본 제품은 여러겹의 수성 페인트로 마감처리된 제품으로 페인트의 색상이 바래기 전까지는 정기적으로 가구를 청소할 수 있습니다. 실외용 가구를 오랫동안 사용하려면 정기적으로 청소해주어야 하며, 커버를 씌우지 않은 채로 장기간 실외에 방치하면 안됩니다. 사용하지 않을 때에는 커버를 씌워 가구를 보호하고 특히 장기간 보관해야 할 경우 지붕이 있는 곳에 보관해 주세요.

취급주의사항

청소:

계절마다 몇 번씩 가구를 청소해 주면 가구를 더욱 오랫동안 사용할 수 있습니다. 부드러운 천을 순한 비눗물에 적셔 닦은 후 마른 천으로 물기를 닦아주세요.

관리:

가구를 깨끗하고 건조하게 유지하면 도색 처리된 표면의 색상을 더욱 오랫동안 생생하게 유지할 수 있습니다. 가구 표면의 페인트가 갈라지거나 닳아 보일 경우 가구 전체나 필요한 부분을 다시 도색 처리할 수 있습니다. 관리작업을 얼마나 자주 해야 할지는 가구가 비바람에 노출된 정도에 따라 달라집니다.

재도색 방법:

그늘진 곳에서 가구를 청소, 재도색, 건조해 주세요.
직사광선을 피해 작업하고 실외용 페인트를 사용해 주세요.

1. 필요한 경우 부드러운 천을 순한 비눗물에 적셔 가구를 닦은 후 마른 천으로 물기를 닦아주세요.
2. 가구의 표면이 마르면 갈라진 페인트를 긁어내고 필요한 경우 손상된 부분에 퍼티를 발라주세요.
3. 페인트가 잘 발라지도록 가구 전체를 가볍게 사포질해 주세요.
4. 원하는 색상으로 가구를 도색하고 페인트 제작사의 사용설명서에 따라 건조시간등을 지켜주세요.

보관방법:

장시간 가구를 보관하기 전에는 깨끗히 청소하고 잘 말려주세요. 서늘하고 건조한 실내에서 보관하는 것이 가장 바람직합니다. 실외에서 보관할 경우 지붕이 있는 곳에서 보호 커버를 씌워 보관해 주세요. 가구가 눈이나 비에 노출될 수 있는 경우 반드시 방수 커버를 씌우고 가구를 기울여 두어 물이 빠져 나갈 수 있도록 해 주세요. 눈이나 비가 온 후에는 물기를 잘 닦아 내고, 특히 평평한 표면은 물기를 완벽히 제거해 주세요. 공기가 잘 통하게 보관하고 습기나 곰팡이를 피해주세요.

주의!

가구를 안정적으로 사용하려면 계절마다 최소 한번식 나사를 다시 조여주세요.

重要 - この説明書をよくお読みになり、必要なときにはご覧いただけるよう大切に保管してください。

本製品は家庭用家具の品質試験に合格しています。この木製家具には水性塗料を数回塗り重ねてあります。塗装が新品同様の美しさを保っている間は、定期的に汚れを拭き取るだけで十分です。屋外家具を長持ちさせるには、定期的に掃除をすることと、カバーを掛けずに屋外に長く放置しないことをおすすめします。家具を使用しないとき、特に長期間使用しないときは、カバーを掛けて保護し、なるべく屋根のある場所で保管してください。

お手入れ方法

普段のお手入れ:

本製品は少なくとも季節ごとに数回お手入れを施すことで、耐久性が高まります。水または石けん水を含ませた柔らかい布で汚れを拭いたあと、きれいな布から拭きしてください。

メンテナンス:

家具はきれいな乾燥した状態を保つことで、表面の塗装がいつまでも美しく長持ちするうえ、しばらくはメンテナンスの必要もありません。塗装が剥げたり見た目がくたびれてきたら、家具全体または部分的に塗料を塗り直してください。塗り直しの頻度は、雨や直射日光などによる劣化の程度によって異なります。

塗り直し方法:

家具のお手入れや塗装、乾燥は直射日光の当たる場所は避け、日陰で行ってください。屋外用塗料を使用してください。

1. 水または石けん水を含ませた柔らかい布で塗布面のホコリや汚れを拭き取ったあと、きれいな布でから拭きしてください。
2. 表面が乾いたら、剥がれかかった塗装をこそげ落としてください。表面に凹みがあれば補修用パテで埋めます。
3. 家具全体をサンドペーパーで軽く磨いてください。そうすることで、塗装が剥がれにくくなります。
4. 好きな色の塗料で家具を塗ります。乾燥時間などについては、必ず塗料メーカーの使用説明書の指示に従ってください。

保管方法:

家具をシーズンオフに保管する際は、きれいに汚れを落として完全に乾かしてください。屋外家具は、なるべく屋内の涼しい乾燥した場所に保管してください。屋外に保管する場合は、できるだけ屋根のある場所に置き、保護カバーを掛けてください。雨や雪がかかる場合は、必ず防水カバーで保護し、濡れても自然に水が切れるよう家具を傾けて置いてください。雨や雪が降ったあとは、特に平らな面に残っている水滴や雪を拭き取ってください。通気性をよくして湿気やカビを防いでください。

注意!

家具の安定性を高めるため、季節ごとに少なくとも1回はネジを締め直してください。

Bahasa Indonesia

PENTING DISIMPAN UNTUK REFERENSI MENDATANG: BACA TELITI

Produk ini telah diuji untuk penggunaan domestik.

Furnitur kayu dicat dengan beberapa lapis cat berbasis air dan selama catnya masih baru, cukup membersihkan furnitur secara teratur. Cara terbaik untuk menjaga furnitur outdoor Anda adalah dengan membersihkan secara teratur dan tidak membiarkan furnitur outdoor tidak terlindungi lebih dari yang dibutuhkan. Lindungi furnitur dengan penutup ketika tidak digunakan dan taruh di bawah atap jika memungkinkan, khususnya untuk penyimpanan jangka panjang.

PETUNJUK PEMELIHARAAN

Pemberishan:

Pembersihan furnitur yang setidaknya dilakukan beberapa kali setahun meningkatkan daya tahan furnitur. Lap bersih dengan kain lembut yang dibasahi air dan larutan sabun ringan. Lap kering dengan kain yang bersih dan kering.

Pemeliharaan:

Menjaga furnitur tetap bersih dan kering membantu menjaga permukaan dicat tetap awet lebih lama bahkan sebelum Anda harus

memperbarunya. Jika cat mulai mengelupas atau memudar Anda dapat mengecat ulang furnitur atau memperbaikinya. Seberapa sering Anda memperbaikinya bergantung pada lingkungan sekitar furnitur.

Cara mengecat ulang:

Pilihlah tempat teduh untuk membersihkan, mengecat ulang dan mengeringkan perabot. Hindari sinar matahari langsung. Gunakan cat luar ruang.

1. Lap bersih dengan kain lembut yang dibasahi air dengan larutan sabun ringan, jika diperlukan. Lap kering dengan kain bersih dan kering.
2. Ketika permukaan sudah kering, kikis serpihan cat. Gunakan dempul untuk menutupi bintik-bintik, jika diperlukan.
3. Gosok seluruh perabot dengan lembut menggunakan amplas untuk mendapatkan permukaan yang baik untuk dicat.
4. Cat seluruh perabot dengan warna pilihan Anda dan pastikan ikuti petunjuk produsen cat untuk waktu pengeringan, dll.

Menyimpan:

Sebelum menyimpan perabotan saat pergantian musim, bersihkan dan biarkan mengering dengan baik. Jika memungkinkan, simpan perabotan luar ruang di dalam ruangan yang sejuk dan kering. Jika disimpan di luar, simpan perabotan di bawah atap dan tutupi dengan penutup pelindung jika memungkinkan. Jika perabotan terkena hujan atau salju, pastikan menutup dengan penutup tahan air dan miringkan perabotan untuk memudahkan air mengering jika memungkinkan. Setelah hujan atau salju, lap semua sisa air atau salju - khususnya di permukaan datar. Beri udara untuk ventilasi, untuk menghindari lembab dan jamur.

CATATAN!

Untuk meningkatkan keseimbangan furnitur Anda, kencangkan sekrup setidaknya sekali per musim.

Bahasa Malaysia

PENTING, SIMPAN UNTUK RUJUKAN: BACA DENGAN TELITI

Produk ini telah diuji untuk kegunaan domestik.

Perabot kayu ini dicat dengan beberapa lapisan cat berasaskan air dan asalkan catnya masih segar, perabot ini perlu dibersihkan secara tetap. Cara terbaik untuk memanjangkan hayat perabot luar bangunan anda ialah membersihkannya dengan tetap dan tidak meninggalkannya di luar bangunan tanpa perlindungan. Lindungi perabot dengan penutup apabila tidak digunakan dan jika boleh, letakkan ia di bawah bumbung, terutamanya untuk storan jangka panjang.

ARAHAN PENJAGAAN

Pembersihan:

Membersihkan perabot sekurang-kurangnya beberapa kali setiap musim dapat meningkatkan ketahanan perabot. Lap bersih dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air dan larutan sabun lembut. Lap kering dengan kain yang bersih dan kering.

Penjagaan:

Mengekalkan kebersihan dan kekeringan perabot akan membantu permukaan bercat kekal segar untuk jangka masa lebih panjang sebelum anda perlu menyenggarakannya. Jika catnya terkupas atau kelihatan haus, anda boleh mengecat semula perabot atau menggecatnya di tempat yang perlu. Kekerapannya bergantung kepada pendedahan perabot kepada elemen persekitaran.

Cara mengecat semula:

Pilih tempat yang teduh untuk membersih, mengecat semula dan mengeringkan perabot. Elakkan sinaran terus cahaya matahari. Gunakan cat untuk kegunaan luar.

1. Lap bersih dengan kain lembut yang dilembapkan dalam air dan larutan sabun lembut, jika perlu. Lap kering dengan kain bersih dan kering.
2. Apabila permukaan kering, kikis cat. Gunakan dempul untuk mengisi lubang kosong, jika perlu.
3. Empelas seluruh perabot dengan lembut menggunakan kertas pasir bagi mendapatkan permukaan yang sesuai untuk dicat.
4. Cat perabot dengan warna pilihan anda dan pastikan anda mengikuti arahan pengeluar cat untuk tempoh pengeringan, dsb.

Menyimpan:

Sebelum menyimpan perabot anda, bersihkan dan keringkannya sepenuhnya. Jika boleh, simpan perabot luar anda di tempat yang dingin dan kering di dalam rumah. Jika disimpan di luar, tempatkan perabot di bawah bumbung dan tutup dengan sarung perlindung. Jika perabot dibiarkan tanpa dilindungi dari hujan atau salji, pastikan ia dilindungi dengan sarung kalis air dan jika boleh, condongkan perabot untuk memudahkan air mengalir keluar. Selepas hujan, lap lebihan air - terutamanya dari permukaan rata. Biarkan udara beredar, untuk mengelakkan lembapan dan kulat.

PERHATIAN!

Untuk menambahkan kestabilan perabot, ketatkan semula skru sekurang-kurangnya sekali setiap musim.

هام يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً: أقرئي بعناية

تم اختبار هذا المنتج للاستخدام المحلي.

هذا الأثاث الخشبي مدهون بعدة طبقات من الطلاء المائي وطالما كان الطلاء بحالة جيدة، فإنه يكفي لتنظيف الأثاث بانتظام. إن أفضل طريقة لإطالة عمر الأثاث الخارجي هي تنظيفه بشكل منتظم وعدم تركه في أماكن خارجية بدون وقاية كافية. أهمي الأثاث بغطاء عندما لا يكون قيد الاستعمال وضعيه تحت سقف إذا كان ممكناً، خاصة عند تخزينه لفترة طويلة.

تعليمات العناية

التنظيف:

تنظيف الأثاث لمرات قليلة خلال الموسم الواحد يزيد من مثانته. نُظّفي الأثاث بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء ومحلول صابون معتدل. جففي بقطعة قماش نظيفة وجافة.

الصيانة:

الاحفاظ على الأثاث نظيفاً وجافاً سيساعد السطح المطلبي أن يبقى بحالة جيدة لفترة أطول قبل أن تحتاج إلى صيانته. إذا بدأ الطلاء في التقشر أو أصبح بالياً يمكنك إعادة طلاء الأثاث بالكامل أو حتى معالجة المكان المطلوب. وسيعتمد عدد مرات الحاجة إلى القيام بذلك على مدى تعرض الأثاث إلى عوامل الطبيعة.

طريقة إعادة الطلاء:

اختر مكاناً ظليلاً عند تنظيف الأثاث وإعادة طلائه وتركه ليجف. تجنب أشعة الشمس المباشرة. استخدم الطلاء المخصص للاستخدام الخارجي.

1. امسح بقطعة قماش ناعمة ومبلة بالماء ومحلول صابون لطيف، إذا لزم الأمر. جفف بقطعة قماش نظيفة وجافة.
2. عندما يجف السطح، أكشط أي قشور للطلاء. استخدم معجون لملء الفراغات، إذا لزم الأمر.
3. استخدم صنفراً ناعمة لصنفراة الأثاث بأكمله وبلطف للحصول على سطح مثالي لوضع الطلاء.
4. قم بوضع لون الطلاء الذي تختاره على الأثاث وتأكد من اتباع إرشادات الشركة المصنعة لمدة جفاف الطلاء، الخ.

التخزين:

قبل تخزين الأثاث للموسم، نظيفه جيداً ودعيه حتى يجف تماماً. وإذا كان ممكناً، خذِّني أثاثك الخارجي في مكان داخلي بارد وجاف. في حالة تخزينه في الخارج، ضع الأثاث تحت سقف وإذا أمكن، غطيه بغطاء واق. إذا ترك الأثاث معرضاً للمطر أو الثلج، تأكدي من حمايته بغطاء مقاوم للماء وإذا كان ممكناً ضعي الأثاث بشكل مائل لتسهيل تصريف الماء. بعد سقوط المطر أو الثلوج، امسحي الماء أو الثلوج عن الأثاث - خاصة الأسطح المسطحة. عرضي الأثاث للهواء، لتجنبني تراكم الرطوبة والufen.

ملحوظة!

لزيادة ثبات الأثاث، قم بإعادة تثبيط المسامير لمرة واحدة على الأقل كل موسم.

ไทย

ข้อมูลสำคัญ ควรอ่านอย่างละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป

ทดสอบแล้วว่าใช้งานในครัวเรือนได้

เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ทำจากไม้และเคลือบผิวหลายครั้งด้วยสีย้อมไม้สูตรน้ำ หากสียังดูใหม่อยู่ การดูแลรักษาด้วยการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอจะเพียงพอแล้ว หากใช้เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง วิธียืดอายุใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ ทำได้โดยการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และไม่กีดกันเฟอร์นิเจอร์ไว้กลางแดดนานเกินไป หากไม่ใช้งาน ให้คลุมไว้ด้วยผ้าหรือวัสดุอื่น และถ้าเป็นไปได้ ให้เก็บไว้ในที่ที่มีหลังคาคลุม โดยเฉพาะเมื่อต้องเก็บเฟอร์นิเจอร์ไว้นานๆ โดยไม่ใช้

ข้อแนะนำในการดูแลรักษา

การทำความสะอาด:

การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ให้นานขึ้น เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าเนื้อบนทึกที่ซับน้ำสบู่อ่อนหมาดๆ และใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง

การดูแลรักษา:

เก็บรักษาเฟอร์นิเจอร์ให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ ช่วยให้ผิวหน้าของเฟอร์นิเจอร์เหมือนใหม่ได้บานโดยไม่ต้องเปลืองแรงซ่อมแซม หากสีของเฟอร์นิเจอร์เริ่มหลุดลอกหรือดูชัดเจน อาจกาสีหรือตอกแต่งใหม่ตามต้องการ ความถี่ในการกาสีหรือตอกแต่งพึ่งผิวใหม่บ้านขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

การກາສີ່ອມໄນ້:

ກາຮັດວະນານສະວາດ ກາສີ່ອມໄນ້ ແລະ ປລ່ອຍໃຫ້ແໜ່ງ ໃຫ້ກຳໃນທີ່ຮັນ
ຫ້ານໄປໃຫ້ຄຸກແສງແດດໂດຍຕຽນ ໂປຣດໃຊ້ສີ່ອມໄນ້ທີ່ກົບຕ່ອແດດ

1. ພາກຈຳເປັນ ໃຫ້ເສີດເພົວນີ້ເຈອຣໃຫ້ແໜ່ງດ້ວຍຜ້າເນື້ອນິ່ນກ່ຽວຂ້າ
ສູ່ອ່ອນໝາດໆ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໃຫ້ຜ້າສະວາດເສີດໃຫ້ແໜ່ງ
2. ເນື້ອພື້ນຜົວແໜ່ງສົນທິ ໃຫ້ຂູດສີ່ກໍ່ຫຼຸດຮ່ອນອອກໃຫ້ໝາດ ພາກ
ຈຳເປັນ ໃຫ້ໃຫ້ປູນອຸດຕາມຮອຍ
3. ໃຫ້ກະດາມກາຮັດເພົວນີ້ເຈອຣກັ້ງຊັ້ນເບາໆ ເພື່ອເຕີຍມພື້ນ
ຜົວໃຫ້ພຣ້ອມສໍາຮັບກາຮັດ
4. ກາສີ່ເພົວນີ້ເຈອຣຕາມຂອບ ແລະ ໂປຣປົງບັດຕາມຂ້ອແນະນຳກໍ
ຮະບູໄວ້ກໍ່ຈຳລາກວ່າດ້ວຍກາຮັດປລ່ອຍໃຫ້ສີແໜ່ງ ຍລຍ

ກາເກີບຮັກໝາ:

ເພົວນີ້ເຈອຣທີ່ໄມ້ໄດ້ໃຫ້ງານຊ່ວ່ມຄຣາວ ໃຫ້ກຳຄວາມສະວາດແລະ ກົ່ງໄວ້
ໃຫ້ແໜ່ງສົນທິກ່ອນນຳໄປເກີບ ແລະ ພາກເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ເກີບເພົວນີ້ເຈອຣ
ໃນຮັນທີ່ແໜ່ງແລະ ເຢັນ ແຕ່ ພາກຈຳເປັນຕ້ອງເກີບໄວ້ນອກບ້ານ ໃຫ້ເກີບ
ເພົວນີ້ເຈອຣໃນທີ່ທີ່ມີຫລັງຄາປິດແລະ ຄລຸມດ້ວຍວັສດຖື່ມີດິຈິດ ພາກ
ຕົ້ງເພົວນີ້ເຈອຣທີ່ໄວ້ໃນທີ່ທີ່ຈາກມີຟັບສາດ ໃຫ້ຄລຸມໄວ້ດ້ວຍຜ້າຮູ້ວ
ວັສດຖື່ກັນນໍ້າໄດ້ ແລະ ພາກເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ຕົ້ງເພົວນີ້ເຈອຣເວີຍໄວ້ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນນໍ້າຂັງ ໃຫ້ເສີດນໍ້າອອກຈາກເພົວນີ້ເຈອຣທຸກຄຣັ້ງຫລັງຟັບຕົກ
ໂດຍເພະບນພື້ນຜົວເພົວນີ້ເຈອຣທີ່ມີລັກໝະເຮີຍບ ແລະ ເກີບຮັກໝາ
ເພົວນີ້ເຈອຣໄວ້ໃນທີ່ທີ່ຮະບາຍອາກາສໄດ້ດີເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຊັ້ນແລະ
ເຊື່ອຮາ

ໝາຍເຫດ!

ເພື່ອໃຫ້ເພົວນີ້ເຈອຣນັ້ນຄົງແຫຼັງແຮງອູ່ເສນອ ຄວຮັບສກຽງໃຫ້ແບ່ນ
ທຸກ 3-4 ເດືອນ

QUAN TRỌNG, LƯU LẠI ĐỂ THAM KHẢO KHI CẦN: ĐỌC KĨ

Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và phê duyệt phù hợp sử dụng trong hộ gia đình.

Đồ nội thất bằng gỗ này đã được sơn nhiều lớp sơn gốc nước. Chỉ cần lớp sơn vẫn còn mới, có thể vệ sinh đồ nội thất thường xuyên. Cách tốt nhất để kéo dài tuổi thọ của đồ nội thất ngoài trời là phải vệ sinh thường xuyên và không để sản phẩm ngoài trời nhiều hơn cần thiết. Dùng lớp phủ để bảo vệ sản phẩm khi không dùng và nếu có thể, đặt dưới mái che, đặt biệt khi cần lưu trữ trong thời gian dài.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHĂM SÓC

Vệ sinh:

Vệ sinh đồ nội thất ít nhất vài lần một mùa để tăng độ bền cho sản phẩm. Lau sạch bằng khăn ẩm và dung dịch xà phòng nhẹ. Lau khô bằng khăn sạch.

Bảo trì:

Giữ đồ nội thất sạch sẽ và khô ráo sẽ giúp giữ bề mặt phủ sơn luôn thơm mới. Nếu lớp sơn bắt đầu bong ra hoặc trông mài mòn, bạn cần sơn lại toàn bộ sản phẩm hoặc sơn điểm lại những nơi cần sửa lại. Tần suất xử lý sẽ phụ thuộc vào mức độ sản phẩm tiếp xúc với các yếu tố thời tiết.

Cách sơn:

Chọn một nơi trong bóng râm để vệ sinh, sơn và để đồ nội thất khô. Tránh ánh nắng trực tiếp.

1. Lau sạch bằng khăn mềm thấm nước và dung dịch xà phòng dịu nhẹ, nếu cần. Lau khô bằng khăn sạch và khô.
2. Khi bề mặt đã khô, cạo bỏ các mảng sơn bị bong. Nếu cần, dùng mát-tít để trám các lỗ trống.
3. Chà nhám toàn bộ sản phẩm nhẹ ngàng với giấy mịn để sơn bám tốt hơn.
4. Sơn đồ nội thất với màu sắc mà bạn mong muốn và hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các hướng dẫn của nhà sản xuất sơn.

Lưu trữ:

Khi mùa hè kết thúc, trước khi bảo quản sản phẩm, hãy vệ sinh sạch sẽ và để khô hoàn toàn. Nếu có thể, nên lưu trữ đồ nội thất ngoài trời ở nơi khô ráo, thoáng mát trong nhà. Nếu bảo quản ngoài trời, đặt đồ nội thất dưới mái che và che phủ bằng tấm bảo vệ. Nếu đồ nội thất phải tiếp xúc với mưa hoặc tuyết, để nghiêng đồ nội thất để nước khô dễ dàng hơn và dùng tấm phủ chống thấm nước. Sau khi mưa hoặc tuyết, lau sạch phần nước hoặc tuyết còn đọng lại - đặc biệt là trên các bề mặt phẳng. Đảm bảo không khí thông thoáng để tránh ẩm mốc.

LƯU Ý!

Để duy trì độ chắc chắn của sản phẩm, hãy siết chặt ốc vít ít nhất một lần vào mỗi mùa sử dụng.

