

SOCKERKAKA

Design Camilla Tubertini

ENGLISH

Before first use

- Wash with washing-up liquid and rinse with water before using for the first time.

How to use

- Grease the mould with cooking fat for easier release of the cake.
- Fill the mould to 2/3 of its content. If the mould is placed on a baking sheet it will be easier to put it in the oven without spilling or burning yourself.
- Bear in mind that sharp objects can damage the silicone. Only use plastic utensils.
- The silicone mould withstands temperatures up to 250°C (480°F).
- The silicone mould is dishwasher-safe and microwave-safe.

DEUTSCH

Vor der ersten Benutzung

- Vor der ersten Benutzung mit Wasser und Spülmittel reinigen.

Gebrauch

- Das Einfetten der Form erleichtert später das Herauslösen des Kuchens.
- Die Form bis zu 2/3 des Volumens füllen. Stellt man sie auf ein Backblech, kann sie leichter in den Backofen geschoben werden ohne etwas zu verschütten oder sich zu verbrennen.
- Scharfe Gegenstände können das Silikon beschädigen. Nur Kunststoffutensilien benutzen.
- Die Silikonbackform ist hitzebeständig bis 250°C.
- Die Form ist spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet.

FRANÇAIS

Avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, laver le produit avec du liquide vaisselle et rincer à l'eau.

Utilisation

- Graisser le moule à l'aide d'huile alimentaire pour faciliter le démoulage du gâteau.
- REMPLIR le moule aux 2/3. En plaçant le moule sur une plaque de cuisson, il sera plus simple de le mettre au four sans renverser de la pâte ou se brûler.
- Scharfe Gegenstände können das Silikon beschädigen. Nur Kunststoffutensilien benutzen.
- Die Silikonbackform ist hitzebeständig bis 250°C.
- Ce moule en silicone supporte des températures allant jusqu'à 250°C (480°F).
- Ce moule en silicone passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.

NEDERLANDS

Voor het eerste gebruik

- Voor het eerste gebruik reinigen met water en afwasmiddel.

Gebruik

- Het gebak laat makkelijker los als de vorm eerst wordt ingeget.
- Vul de vorm voor 2/3. Als de vorm op een bakplaat wordt gezet, kan je hem makkelijker in de oven zetten, zonder te morsen of je te branden.
- Bedenk dat scherpe voorwerpen de bakvorm kunnen beschadigen. Gebruik uitsluitend kunststof keukengerei.
- De siliconenvorm is hittebestendig tot 250°C.
- De vorm is vaatwasser- en magnetronbestendig.

DANSK

Før første brug

- Vaskes af med opvaskemiddel og skilles med vand, før den bruges første gang.

Brugsanvisning

- Smør formen med fedtstof, så kagen nemmere slipper.
- Fyld formen 2/3 op. Hvis formen sættes på en bageplade, er det nemmere at sætte den i ovnen uden at spilde eller brænde sig.
- Husk, at skarpe genstande kan beskadige silikonbelægningen. Brug kun kokkenredskaber af plast.
- Den silikonbeklædte form kan tåle temperaturer på op til 250°.
- Formen tåler opvaskemaskine og mikrovn.

ÍSLENSKA

Fyrir fyrstu notkun

- Þvoið með uppbrottalegi og skolið með vatni fyrir fyrstu notkun.

Notkunarleiðbeiningar

- Smyrðu mótið með fitu til að auðveldara sé að ná kökunní úr því.
- Fylltu mótið að tveimur þriðju hluta. Ef mótið er sett á bökukarplötu verður auðveldara að setja það inn í ofrinн án bess að það slettist úr því eða þú brennir þig.
- Hafið í huga að beittir hlutir geta skemmti silíkonin. Notið aðeins plastahöld til skera úr smákökur og þess háttar.
- Husk at skarpe gjenstander kan skade silíkonen. Bruk kun plastredskaper.
- Silíkonformen tåler temperaturer opptil 250 °C.
- Silíkonformen kan brukes i mikrobølgeovn og vaskes i maskin.

NORSK

Før første gangs bruk

- Vask med oppvaskmiddel og skyll med vann før første gangs bruk.

Råd om bruk

- Smør formen med f.eks. smør eller formfett for at den skal slippe kaken letttere.
- Fyll formen til 2/3. Dersom formen plasseres på et bakebrett er det enklere å sette den inn i ovnen uten å brenne deg.
- Husk at skarpe gjenstander kan skade silíkonen. Bruk kun plastredskaper.
- Silíkonformen tåler temperaturer opptil 250 °C.
- Silíkonformen kan brukes i mikrobølgeovn og vaskes i maskin.



Design and Quality
IKEA of Sweden

SUOMI

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Ennen käyttöä pese tuote käsitsikaiineella ja huuhtele runsaalla vedellä.

Käyttöohje

- Voitele vuoka, jotta kakku irtoaa helpommin.
- Kaada taikina vuokaan siten, että 1/3 vuosta jää tyhjäksi. Vuoka on helpointa nostaa uuniin uunipellin päällä.
- Terävät esineet voivat vahingoittaa silikonia. Käytä ainostaan muovisia keittiövälineitä.
- Silikonivuoka kestää enintään 250 °C:n lämpötilan.
- Vuoka on konepesun- ja mikronkestävä.

SVENSKA

Innan första användning.

- Rengör med vatten och diskmedel innan första användning.

Användning.

- Kakorna släpper lättare om formen först smörjs med lite matfett.
- Fyll formen till 2/3. Om formen placeras på en bakplåt blir den lättare att sätta in i ugnen utan att spilla eller bränna sig.
- Tänk på att vissa föremål kan skada silikonet. Använd endast plastredskap.
- Silikonformen tål temperaturer upp till 250 °C.
- Formen kan diskas i diskmaskin och tål mikrovågsugn.

ČESKY

Před prvním použitím

- Před prvním použitím umyjte mycí prostředkem a opláchněte čistou vodou.

Jak používat

- Vymažte formu tukem na pečení pro snadnější vyjmout koláče z formy.
- Fyll formen do 1/3. Pokud je forma položena na pečícím plechu, je mnohem snazší ji dát do trouby bez rozlití obsahu nebo spálení se.
- Pamatujte, že ostré předměty mohou poškodit silikon. Používejte pouze plastové kuchyňské náčiní.
- Silikonové forma je určena pro teploty do 250 °C.
- Formen kan diskas i diskmaskin och tål mikrovågsugn.

ESPAÑOL

Antes de usar por primera vez

- Antes de usar por primera vez, lava el molde con detergente y acláralo con agua.

Consejos de uso

- Engrasa el molde con aceite para facilitar desmoldar después.
- Rellena el molde unos 2/3. Si colocas el molde sobre una bandeja de horno, será más fácil meterlo en el horno sin que la pasta caiga o te quemes.
- Los objetos cortantes pueden estropear la silicona. Utiliza únicamente utensilios de plástico.
- Este molde de silicona resiste temperaturas de hasta 250°C.
- Este molde es apto para el lavavajillas y el microondas.

ITALIANO

Prima di usare il prodotto per la prima volta

- Lava il prodotto con un detergivo per piatti e sciacqualo con acqua prima di usarlo per la prima volta.

Istruzioni per l'uso

- Imburra lo stampo per estrarre più facilmente il dolce.
- Rellena el molde fino a 2/3. Si colocas el molde sobre una teglia da forno per metterlo più facilmente nel forno senza rovesciare il contenuto o scottarti.
- Los objetos cortantes pueden estropear la silicona. Utiliza únicamente utensilios de plástico.
- Este molde de silicona resiste a temperaturas de hasta 250°C.
- Este molde es apto para el lavavajillas y el microondas.

MAGYAR

Első használat előtt:

- Az első használat előtt mosogatószerekkel mosd el és tisztá vízzel öblítsd le a sütőformát.

Használat

- Kend be zsírral a sütőforma belsőjét, így könnyebben kiveheted a sütéményt.
- A sütőformát 2/3 részig töltsd meg. Ha a formát sütőlapra helyezed, könnyebben beteheted a sütőbe anélkül, hogy kiölmele, vagy megégettéd magad.
- Tieni presente che gli oggetti affilati possono danneggiare il silicone. Usa solo utensili in plastica.
- Lo stampo in silicone è lavabile in lavastoviglie e si può mettere nel forno a microonde.

POLSKI

Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem umyj wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Jak korzystać z formy

- Nasmaruj formę tłuszczem, by ciasto lepiej odkleilo się od niej po upieczeniu.
- Wypełnij formę ciastem do 2/3 głębokości. Jeśli umieścisz formę na ahjupannil vől alusel, on seda lihtsam ahju panna ilma, et midagi maha ajaksite vől end körvetaksite.
- Teravad esemed vőivad silikoni kahjustada. Kasutage ainult plastikust söögiriistu.
- Silikoonvorm talub temperatuuri kuni 250°C.
- Toode on nõudepesumasinas pestav ja mikrolaineahjus kasutatav.

EESTI

Enne esmakordset kasutamist

- Enne esmakordset kasutamist peske nõudepesuvahendiga ja löputage veega.

Kasutamine

- Määrite koogivormi kergelt vői rasvaga, siis ei jää küpsetis kinni.
- Täitke 2/3 vormist. Kui koogivorm on ahjupannil vől alusel, on seda lihtsam ahju panna ilma, et midagi maha ajaksite vől end körvetaksite.
- Teravad esemed vőivad silikoni kahjustada. Kasutage ainult plastikust söögiriistu.
- Silikoonvorm talub temperatuuri kuni 250°C.
- Toode on nõudepesumasinas pestav ja mikrolaineahjus kasutatav.

LATVIEŠU	LIETUVIŲ	PORUGUES	ROMÂNA	SLOVENSKY	БЪЛГАРСКИ	HRVATSKI	ΕΛΛΗΝΙΚΑ						
<p>Pirms pirmās lietošanas reizes</p> <ul style="list-style-type: none"> Pirms pirmās lietošanas reizes nomazgājet ar trauku mazgājamo līdzekli un noskalojiet ūdeni. <p>Lietošanas instrukcija</p> <ul style="list-style-type: none"> Ieeļlojet formu, lai kūku būtu vieglāk izņemt. Piepildiet formu ar mīklu līdz 2/3. Ieteicams formu uzlīkt uz cepečpannas, lai to būtu vieglāk ielikt un izņemt no cepečkrāsns, neapdedzinoties un neizlejot mīklu. Nemiet vērā, ka asi priekšmeti var sabojāt silikonu. Lietojet tikai plastmasas piederumus. Silikona formas temperatūras izturība: 250°C (480°F). Silikona formu drīkst lietot mikrovīju krāšni un mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. 	<p>Prieš naudojant pirmą kartą</p> <ul style="list-style-type: none"> Prieš naudodami pirmą kartą, išplaukite su īndu plovikliu ir praskalaukite vandeniu. <p>Kaip naudoti</p> <ul style="list-style-type: none"> Patepkite formą riebalais, kad išimti kepinj būtų lengviau. Užpildykite 2/3 formos. Jei ją padésite ant kepimo skardos, bus lengviau ir saugiau iđeti į orkaite, neišlaistysite turinio ir nenusideginsite. Atminkite, kad aštrais daiktais galima pažeisti silikoninę formą, todēl naudokite tik plastikinius īrankius. A forma com margarina para que seja mais fácil desenformar o bolo. Encha a forma até 2/3 da sua altura. Se colocar a forma numa placa/tabuleiro de forno será mais fácil colocá-la no forno sem derramar nada. Lembre-se de que objetos afiados podem danificar a forma. Utilize apenas utensílios de plástico. A forma de silicone suporta temperaturas até 250° (480°F). A forma de silicone pode ser lavada na máquina de lavar loiça e é adequada para micro-ondas. 	<p>Antes da primeira utilização</p> <ul style="list-style-type: none"> Lave com detergente e enxague com água antes da primeira utilização. <p>Como utilizar</p> <ul style="list-style-type: none"> Unte a forma com margarina para que seja mais fácil desenformar o bolo. Encha a forma até 2/3 da sua altura. Se colocar a forma numa placa/tabuleiro de forno será mais fácil colocá-la no forno sem derramar nada. Lembre-se de que objetos afiados podem danificar a forma. Utilize apenas utensílios de plástico. A forma de silicone suporta temperaturas até 250° (480°F). A forma de silicone pode ser lavada na máquina de lavar loiça e é adequada para micro-ondas. 	<p>Înainte de prima folosire</p> <ul style="list-style-type: none"> Spăla cu detergent de vase și clătește cu apă înainte de prima folosire. <p>Instrucțiuni de utilizare</p> <ul style="list-style-type: none"> Unge forma cu grăsime ca să nu se prindă aluatul. Umple 2/3 din formă. Dacă forma este pușă pe o tavă de copt, va fi mai ușor de pus în cuptor fără să te arzi sau să verși conținutul. Nu uita că obiectele ascuțite pot strica siliconul. Folosește numai ustensile de plastic. Majte na pamäti, že ostré predmety môžu silikón poškodiť. Preto používajte len plastové náradie. Forma de silicon rezistă la temperaturi de pánă la 250°C (480°F). Forma de silicon poate fi spălată în mașina de spălat vase. 	<p>Pred prvým použitím</p> <ul style="list-style-type: none"> Pred prvým použitím umyte čistiacim prostriedkom a opláchnite vodou. <p>Návod na použitie</p> <ul style="list-style-type: none"> Ked' formu potriete pred pečením tukom, koláč z nej jednoduchšie uvoľnite. Formu napláňte len do 2/3 jej obsahu. Položenú na plechu ju ľahšie vsuniete do rúry bez toho, aby ste sa obili alebo popálili. Naplnite 2/3 zo formata. Ako je postavite v plítku tava za pečenie, poľesno že je pôxhnete v pečkate, bez da razletec smesta ili da se oparite. Imajte predvid, že ostré predmety mogat da povrediat silikon. Koristiti samo plastični pribor. Silikónová forma znesie teploty do 250 °C. Silikónovú formu je možné umývať v umývačke riadu a používať v mikrovlnnej rúre. 	<p>Пред първа употреба</p> <ul style="list-style-type: none"> Преди да използвате продукта за пръв път, измийте го с препарат за чинии и изплакнете с вода. <p>Начин на употреба</p> <ul style="list-style-type: none"> Намаслете формата с мазнина за готовне, за да може по-лесно да извадите изпечената торта. Наполните 2/3 от формата. Ако я поставите в плитка тава за печење, по-лесно ще я пъхнете в печката, без да разлеете сместа или да се опарите. Имайте предвид, че остри предмети могат да повредят силикона. Използвайте само пластмасови прибори. Силиконовата форма издръжка на температура до 250°C. Продуктът е подходящ за съдомиялна и микровълнова. 	<p>Prije prve upotrebe</p> <ul style="list-style-type: none"> Prije prve upotrebe operite deterdžentom za pranje suđa i isperite vodom. <p>Kako koristiti</p> <ul style="list-style-type: none"> Namastiti kalup masnoćom za kuhanje za lakše vadenje kolača. Napuniti kalup do 2/3 njegove visine. Staviti kalup na pladanj za pečenje jer se tako lakše stavlja u pećnicu, bez opeklina ili prolijevanja. Zapamtitи да оштри предмети могу оштетити силикон. Користити само пластични прибори. Използвайте само пластмасови прибори. Силиконски se kalup može prati u perilici posuđa i koristiti u mikrovalnoj pećnici. Препеци на гонорицете Ѹти да аїхмрја анткејмева мпoreи на кататрпевион ти силикони. Хропијопоијите мрво пластика ергалејиа. Н форма силиконтс антчехи се Ѹермокрасија єѡс 250°C. Н форма силиконтс єиви каталлгли ги то плунтјрио пјатон и то фоўрво мікрокумјатон. 	<p>Πριν από την πρώτη χρήση</p> <ul style="list-style-type: none"> Πριν την πρώτη χρήση, πλύνετε με υγρό πιάτων και ξεβγάλετε με νερό. <p>Οδηγίες χρήσης</p> <ul style="list-style-type: none"> Αλείψτε τη φόρμα με μια στρώση από μαγειρικό λίον για να αφαιρέται εύκολα το κέικ. Γεμίστε τη φόρμα με τα 2/3 του περιεχομένου του. Εάν τοποθετήστε τη φόρμα σε μια σχάρα, η τοποθέτηση του στο φούρνο θα γίνει ευκολότερη, χωρίς να έχετε το φόρμα καψίματος ή πιτσιλιών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα αιχμηρά αντκείμενα μπορεί να καταστρέψουν τη σιλικόνη. Χρησιμοποιήστε μόνο πλαστικά εργαλεία. Η φόρμα σιλικόνης αντέχει σε θερμοκρασία έως 250°C. Η φόρμα σιλικόνης είναι κατάλληλη για το πλυντήριο πιάτων και το φούρνο μικροκυμάτων. 						
<p>РУССКИЙ</p> <p>Перед первым использованием</p> <ul style="list-style-type: none"> Перед первым использованием вымыть, используя средство для мытья посуды, и промыть водой. <p>Как использовать</p> <ul style="list-style-type: none"> Смажьте форму кулинарным жиром, чтобы пирог было проще вынуть. Заполняйте форму на 2/3 ее объема. Если форму поставить на противень, поместить ее в духовку будет проще и удобнее. Острые предметы могут повредить силикон. Используйте только пластиковые кухонные принадлежности. Силиконовая форма выдерживает температуру до 250 °C (480 °F). Силиконовую форму можно мыть в посудомоечной машине и использовать в СВЧ-печи. 	<p>УКРАЇНСЬКА</p> <p>Перед початком використання</p> <ul style="list-style-type: none"> Перед першим використанням вимийте рідиною для миття посуду та промийте у воді. <p>Як використовувати</p> <ul style="list-style-type: none"> Смажьте форму кулінарним жиром, щоб легше було виймати з неї віпічку. Заповніть форму на 2/3 її об'єму. Якщо поставити форму на діжку, її легше буде ставити в духовку без ризику розливу тісто або обплектися. Острий предмет може пошкодити сілікон. Використовуйте лише пластикові начинки. Форма із силікону витримує температуру до 250°C. Форму із силікону можна мити в посудомийній машині та нагрівати в мікрохвильовій печі. 	<p>SRPSKI</p> <p>Pre prve upotrebe</p> <ul style="list-style-type: none"> Operi tečnošću za suđe i isperi vodom pre prve upotrebe. <p>Kako se koristi</p> <ul style="list-style-type: none"> Modlu namasti da lakše izvadiš kolač. Napuni modlu do 2/3 zapremine. Ako modlu postaviš na pleh, lakše ćeš je staviti u pećnicu bez prolivanja ili opekotina. Ne zaboravi da oštiri predmeti mogu oštetiti silikon. Koristi samo plastični pribor. Pam'jtajte, što gostri predmeti mogu poškoditi silikon. Vикористовуйте лише пластикове начинки. Forma iz silikona vrtimue temperaturo do 250°C. Formu iz silikona mozeš prati u mašini, a sme i u mikrotalasu. 	<p>SLOVENŠČINA</p> <p>Pred prvo uporabo</p> <ul style="list-style-type: none"> Pred prvo uporabo operite z detergentom za pranje posode in sperite z vodo. <p>Uporaba</p> <ul style="list-style-type: none"> Če pred peko namastiš model, bo pečeno pecivo lažje odstraniti. Napolni model do 2/3. Če model prej postaviš na pekač, ga bo lažje položiti v pečico, ne da pri tem polijes vsebino ali se opečeš. Pomni, da lahko ostri predmeti poškodujejo silikon. Uporabljaljaj le plastične pripromočke. Silikonska modla može izdržati temperaturo do 260 °C. Silikonski model je primeren za uporabo v pomivalnem stroju in mikrovalnovi pečici. 	<p>TÜRKÇE</p> <p>İlk kullanımdan önce</p> <ul style="list-style-type: none"> İlk kullanımdan önce bulaşık deterjanı ile yıkayın ve su ile durulayın. <p>Nasıl kullanılır</p> <ul style="list-style-type: none"> Kalıbı, kekin kolayca çıkarılabilmesi için yiyeceklerde kullanığınız yağı ile yağlıyor. Kalıp 2/3 oranında doldurunuz. Kalıp eğer firmanın üzerine yerleştirilirse bu şekilde firma kolayca yerleştirilebilir ve elinizi yakmazsınız. Sert ve keskin nesnelerin silikona zarar verdiği unutmayın. Sadece plastik mutfak araçları kullanınız. Silikon kalıp 250°C (480°F) sıcaklığı kadar dayanıklıdır. Silikon kalıp bulaşık makinesinde yıkabilir ve mikrodalgı firma girebilir. 	<p>عربى</p> <p>قبل الاستخدام لأول مرة</p> <ul style="list-style-type: none"> أغسلي القالب بواسطة سائل الغسيل ثم أشطفيه بالماء قبل استخدامه لأول مرة. <p>طريقة الاستخدام</p> <ul style="list-style-type: none"> ادهني القالب بزيت الطعام لتسهيل إخراج الكعكة. املئي القالب حتى 3/2 من حجمه. إذا وضعته في الفرن دون إراقة أو التعرض للسعة الفرن، معن في اعتبارك أن الأحجام الحادة يمكن أن تتلف السليكون. استخدمي فقط الأدوات البلاستيكية. قالب السليكون يتحمل درجات حرارة تصل إلى 250 درجة مئوية (480 فهرنهايت). قالب السليكون آمن للإستخدام في غسالة الصحون والميكروويف. 	<p>LATVIEŠU</p> <p>Pirms pirmās lietošanas reizes</p> <ul style="list-style-type: none"> Pirms pirmās lietošanas reizes nomazgājet ar trauku mazgājamo līdzekli un noskalojiet ūdeni. <p>Lietošanas instrukcija</p> <ul style="list-style-type: none"> Ieeļlojet formu, lai kūku būtu vieglāk izņemt. Piepildiet formu ar mīklu līdz 2/3. Ieteicams formu uz cepečpannas, lai to būtu vieglāk ielikt un izņemt no cepečkrāsns, neapdedzinoties un neizlejot mīklu. Nemiet vērā, ka asi priekšmeti var sabojāt silikonu. Lietojet tikai plastmasas piederumus. Silikona formas temperatūras izturība: 250°C (480°F). Silikona formu drīkst lietot mikrovīju krāšni un mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. 	<p>LIETUVIŲ</p> <p>Prieš naudojant pirmą kartą</p> <ul style="list-style-type: none"> Prieš naudodami pirmą kartą, išplaukite su īndu plovikliu ir praskalaukite vandeniu. <p>Kaip naudoti</p> <ul style="list-style-type: none"> Patepkite formą riebalais, kad išimti kepinj būtų lengviau. Užpildykite 2/3 formos. Jei ją padésite ant kepimo skardos, bus lengviau ir saugiau iđeti į orkaite, neišlaistysite turinio ir nenusideginsite. Atminkite, kad aštrais daiktais galima pažeisti silikoninę formą, todēl naudokite tik plastikinius īrankius. A forma com margarina para que seja mais fácil desenformar o bolo. Encha a forma até 2/3 da sua altura. Se colocar a forma numa placa/tabuleiro de forno será mais fácil colocá-la no forno sem derramar nada. Lembre-se de que objetos afiados podem danificar a forma. Utilize apenas utensílios de plástico. A forma de silicone suporta temperaturas até 250° (480°F). A forma de silicone pode ser lavada na máquina de lavar loiça e é adequada para micro-ondas. 	<p>PORUGUES</p> <p>Antes da primeira utilização</p> <ul style="list-style-type: none"> Lave com detergente e enxague com água antes da primeira utilização. <p>Como utilizar</p> <ul style="list-style-type: none"> Unte a forma com margarina para que seja mais fácil desenformar o bolo. Encha a forma até 2/3 da sua altura. Se colocar a forma numa placa/tabuleiro de forno será mais fácil colocá-la no forno sem derramar nada. Lembre-se de que objetos afiados podem danificar a forma. Utilize apenas utensílios de plástico. A forma de silicone suporta temperaturas até 250° (480°F). A forma de silicone pode ser lavada na máquina de lavar loiça e é adequada para micro-ondas. 	<p>ROMÂNA</p> <p>Înainte de prima folosire</p> <ul style="list-style-type: none"> Spăla cu detergent de vase și clătește cu apă înainte de prima folosire. <p>Instrucțiuni de utilizare</p> <ul style="list-style-type: none"> Unge forma cu grăsime ca să nu se prindă aluatul. Umple 2/3 din formă. Dacă forma este pușă pe o tavă de copt, va fi mai ușor de pus în cuptor fără să te arzi sau să verși conținutul. Nu uita că obiectele ascuțite pot strica siliconul. Folosește numai ustensile de plastic. Majte na pamäti, že ostré predmety môžu silikón poškodiť. Preto používajte len plastové náradie. Forma de silicon rezistă la temperaturi de până la 250°C (480°F). Forma de silicon poate fi spălată în mașina de spălat vase. 	<p>SLOVENSKY</p> <p>Pred prvým použitím</p> <ul style="list-style-type: none"> Pred prvým použitím umyte čistiacim prostriedkom a opláchnite vodou. <p>Návod na použitie</p> <ul style="list-style-type: none"> Ked' formu potriete pred pečením tukom, koláč z nej jednoduchšie uvoľnite. Formu napláňte len do 2/3 jej obsahu. Položenú na plechu ju ľahšie vsuniete do rúry bez toho, aby ste sa obili alebo popálili. Naplnite 2/3 zo formata. Ako je postavite v plítku tava za pečenie, poľesno že je pôxhnete v pečkate, bez da razletec smesta ili da sе опарите. Imajte predvid, že ostré predmety mogat da povredят silykon. Koristiti samo plastični pribor. Silikónová forma znesie teploty do 250 °C. Silikónovú formu je možné umývať v umývačke riadu a používať v mikrovlnnej rúre. 	<p>БЪЛГАРСКИ</p> <p>Пред първа употреба</p> <ul style="list-style-type: none"> Пред да използвате продукта за пръв път, измийте го с препарат за чинии и изплакнете с вода. <p>Начин на употреба</p> <ul style="list-style-type: none"> Намаслете формата с мазнина за готовне, за да може по-лесно да извадите изпечената торта. Наполните 2/3 от формата. Ако я поставите в плитка тава за печење, по-лесно ще я пъхнете в печката, без да разлеете сместа или да се опарите. Имайте предвид, че остри предмети могат да повредят силикона. Използвайте само пластмасови прибори. Силиконовата форма издръжка на температура до 250°C. Продуктът е подходящ за съдомиялна и микровълнова. 	<p>HRVATSKI</p> <p>Prije prve upotrebe</p> <ul style="list-style-type: none"> Prije prve upotrebe operite deterdžentom za pranje suđa i isperite vodom. <p>Kako koristiti</p> <ul style="list-style-type: none"> Namastiti kalup masnoćom za kuhanje za lakše vadenje kolača. Napuniti kalup do 2/3 njegove visine. Staviti kalup na pladanj za pečenje jer se tako lakše stavlja u pećnicu, bez opeklina ili prolijevanja. Zapamtitи да оштри предмети могу оштетити силикон. Користити само пластични прибори. Използвайте само пластмасови прибори. Силиконски se kalup može prati u perilici posuđa i koristiti u mikrovalnoj pećnici. Препеци на гонорицете Ѹти да аїхмрја анткејмева мпoreи на кататрпевион ти силикони. Хропијопоијите мрво пластика ергалејиа. Н форма силиконтс антчехи се Ѹермокрасија єѡс 250°C. Н форма силиконтс είναι κατάλληλη για το πλυντήριο πιάτων και το φούρνο μικροκυμάτων. 	<p>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</p> <p>Πριν από την πρώτη χρήση</p> <ul style="list-style-type: none"> Πριν την πρώτη χρήση, πλύνετε με υγρό πιάτων και ξεβγάλετε με νερό. <p>Οδηγίες χρήσης</p> <ul style="list-style-type: none"> Αλείψτε τη φόρμα με μια στρώση από μαγειρικό λίον για να αφαιρέται εύκολα το κέικ. Γεμίστε τη φόρμα με τα 2/3 του περιεχομένου του. Εάν τοποθετήστε τη φόρμα σε μια σχάρα, η τοποθέτηση του στο φούρνο θα γίνει ευκολότερη, χωρίς να έχετε το φόρμα καψίματος ή πιτσιλιών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα αιχμηρά αντκείμενα μπορεί