


GODISHUS



Design and Quality
IKEA of Sweden



РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных телесных повреждений и привести к смерти.

Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене с помощью аксессуаров, предотвращающих опрокидывание.

В целях принятия мер дополнительной безопасности для предотвращения опрокидывания:

- Храните тяжелые предметы в нижнем ящике.
- Не ставьте телевизор или другие тяжелые предметы сверху.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

ENGLISH




WARNING



Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:


- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.






100214

4x



110519

12x




101350

28x



118331

18x



119976

3x



109041

15x



123502

3x



103430

12x



103114

6x




115339

6x




105811

6x




10005048

6x




149707

3x




100001

1x




10041922


1x




326949




4x



6x




4x



3x



1



12x

109041


149842




2

8x


118331



3






4





5

2x




6





4x




7







8






9







10




11




12




13




14




15




16





17





18



4x




19




20



x

x






www.IKEA.com/secure-it




Ø 8 mm
(5/16")





1



2



3




Ø 8 mm
(5/16")





1



2




3




Ø 3 mm
(1/8")





1




2









22




23




24




25




26




27




28




29




30




31




32



33



34



34

