



SJÅK



Design and Quality
IKEA of Sweden



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Сохраните эту информацию.

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене и полу не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала в ашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:

- Храните тяжелые предметы в нижних ящиках.
- Не разрешайте детям забираться на ящики и полки и виснуть на ящиках, полках и дверцах.

ENGLISH

Important information
Read carefully. Keep this information for further reference.

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall.

Fixing devices for the wall and floor are not included since different wall and floor materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for your home. For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized dealer.

Safety recommendation:

- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Prevent children from climbing or hanging on the drawers, doors or shelves.

SVENSKA

Viktig information
Läs noga
Spara informationen för framtida bruk





VARNING


Allvarliga eller livsfarliga klämskador kan ske om möbler tippas över. För att förhindra att den här möbeln tippas måste den fästas permanent vid väggen.

Fästbeslag för väggen och golvet medföljer inte eftersom olika vägg- och golvmaterial kräver olika typer av fästbeslag. Använd ett fästbeslag som passar hemma hos dig. För råd om lämpliga fästbeslag, kontakta fackhandlare.


- Placera dina tyngsta saker i nedre lådan.
- Förhindra att barn klättrar eller

Säkerhetsrekommendation:
häng i lådor, dörrar eller hyllor.






28x



1x




4x





1x



4x





1x





1

4x







2









4






2







4

