


VITAHULT

Samsung Galaxy S4



Design and Quality
IKEA of Sweden



ENGLISH	4
DEUTSCH	5
FRANÇAIS	6
NEDERLANDS	7
DANSK	8
ÍSLENSKA	9
NORSK	10
SUOMI	11
SVENSKA	12
ČESKY	13
ESPAÑOL	14
ITALIANO	15
MAGYAR	16
POLSKI	17
EESTI	18
LATVIEŠU	19
LIETUVIŲ	20
PORTUGUÊS	21
ROMÂNÂ	22
SLOVENSKY	23
БЪЛГАРСКИ	24

HRVATSKI	25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	26
РУССКИЙ	27
SRPSKI	28
SLOVENŠČINA	29
TÜRKÇE	30
عربي	31

Charger features

- Compatible with all Qi-certified products for wireless charging.
- Compatible with WPC 1.1 standard.
- Suitable for Samsung® Galaxy S4.

Instructions for use

- Remove the battery cover of your phone and attach VITAHULT wireless charging cover.
- For wireless charging, place your phone on top of the plus sign (+) on the charger. The device must be placed directly over the plus sign (+) on the charger for the charging function to work optimally.

Good to know

- Devices may get warm during charging; this is completely normal and they will gradually cool down again after they are fully charged.
- Charging time may vary based on the device's battery capacity, charge level, the age of the battery and the temperature in the surrounding area.
- Charger operating temperature: 0°C to 30°C.

To clean the cover, unplug it from the phone and wipe with a moist cloth. Never submerge in water. Wipe dry with a clean cloth.

Save these instructions for future use.

WARNING:

Only use in dry locations.

Children should be supervised to ensure they do not play with the product.

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, 343 81 Älmhult

Notice for Trademark

The terms Samsung, Samsung Galaxy S4 are trademarks or registered trademarks of SAMSUNG in the United States or other countries.



The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

Eigenschaften des Ladegeräts

- Lädt Qi-zertifizierte Geräte drahtlos.
- Kompatibel mit dem WPC 1.1-Standard.
- Passend für Samsung® Galaxy S4.

Gebrauchsanleitung

- Die Batterieabdeckung vom Mobiltelefon abnehmen und das VITAHULT Funkladegerät befestigen.
- Zum kabellosen Laden das Telefon auf das Pluszeichen (+) des Ladegeräts legen. Für optimales Laden muss das Gerät akkurat auf dem Pluszeichen (+) des Ladegeräts liegen.

Wissenswertes

- Während des Ladevorgangs können sich die Komponenten erwärmen. Das ist normal und sie kühlen nach dem Aufladen langsam ab.
- Die Ladezeit kann je nach Akkukapazität, Restenergie, dem Alter des Akkus bzw. abhängig von der Umgebungstemperatur unterschiedlich lang sein.
- Temperatur für Einsatz des Ladegeräts: 0° C bis 30° C.

Zum Reinigen die Schale vom Telefon abnehmen und mit einem feuchten Tuch reinigen. Darf nicht in Wasser getaucht werden. Mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

Diese Anleitung für spätere Benutzung aufbewahren.

ACHTUNG

Nur in trockenen Räumen benutzen.

Kinder unter Aufsicht halten, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Hersteller: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, S 343 81 Älmhult.

Markenhinweis

Die Begriffe Samsung, Samsung Galaxy S4 sind eingetragene Marken oder Handelsmarken von SAMSUNG in den USA oder anderen Ländern.



Das "Qi"-Symbol ist ein Warenzeichen des Unternehmens Wireless Power Consortium.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

Caractéristiques du chargeur

- Permet de recharger sans fil des appareils compatibles Qi.
- Compatible avec la norme WPC 1.1.
- Convient au Galaxy S4 de Samsung®.

Instructions d'utilisation

- Retirer le cache de la batterie du téléphone et fixer la coque pour chargement sans fil VITAHULT sur le téléphone.
- Pour le chargement sans fil, placer le téléphone sur le signe (+) du chargeur. L'appareil doit être placé précisément sur le signe (+) sur le chargeur pour un chargement optimal.

Bon à savoir

- Il est tout à fait normal que les appareils chauffent au cours du chargement ; ils refroidiront progressivement une fois qu'ils seront entièrement chargés.
- La durée du chargement peut varier en fonction de la capacité de la batterie de l'appareil, du niveau de charge, de l'âge de la batterie et de la température ambiante.
- Température de fonctionnement du chargeur : 0°C à 30°C.

Pour nettoyer le chargeur, débranchez-le du téléphone et passer un chiffon humide. Ne jamais plonger le chargeur dans l'eau. Sécher avec un chiffon propre.

Conserver ces instructions en vue d'une utilisation ultérieure.

ATTENTION :

Utiliser uniquement dans des locaux secs.

Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec ce produit.

Fabricant : IKEA of Sweden AB

Adresse : Box 702, 343 81 Älmhult

Note sur la marque

Samsung et Samsung Galaxy S4 sont des marques ou des marques déposées de SAMSUNG enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.



Le logo 'Qi' est la marque déposée du Wireless Power Consortium.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

Eigenschappen van de lader

- Compatibel met alle Qi-gecertificeerde producten voor draadloos opladen.
- Compatibel met de WPC 1.1 standaard.
- Geschikt voor de Samsung® Galaxy S4.

Gebruiksaanwijzing

- Verwijder de batterijklep van je telefoon en bevestig de VITAHULT draadloze oplader.
- Voor draadloos opladen leg je telefoon op het plusteken (+) op de lader. De eenheid moet precies op het plusteken (+) liggen om de oplaadfunctie optimaal te laten functioneren.

Goed om te weten

- Tijdens het laden kunnen de eenheden warm worden; dat is volstrekt normaal en ze zullen geleidelijk weer afkoelen nadat ze zijn volgeladen.
- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de batterijcapaciteit van de eenheid, de restlading, de leeftijd van de batterij en de omgevingstemperatuur.
- Werktemperatuur van de lader: 0°C tot 30°C.

Om de ontvanger schoon te maken deze losmaken van de telefoon en afnemen met een vochtig doekje. Nooit onderdompelen in water. Afdrogen met een schone doek.

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

Uitsluitend te gebruiken in droge ruimtes.

Houd kinderen onder toezicht om te garanderen dat ze niet met het product gaan spelen.

Fabrikant: IKEA of Sweden AB

Adres: Postbus 702, SE-343 81 Älmhult, Zweden

Kennisgeving over handelsmerk

De termen Samsung, Samsung Galaxy S4 zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van SAMSUNG in de VS of andere landen.



Het "Qi"-symbool is een handelsmerk van het Wireless Power Consortium.



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.

Opladerens funktioner

- Kompatibel med alle Qi-certificerede produkter til trådløs opladning.
- Kompatibel med WPC 1.1-standarden.
- Velegnet til Samsung® Galaxy S4.

Brugsanvisning

- Tag batteridækslet af din telefon, og tilslut VITAHULT trådløst opladningsdæksel.
- Til trådløs opladning skal du placere din telefon oven på plustegnet (+) på opladeren. Enheden skal placeres direkte over plustegnet (+) på opladeren for at opladerfunktionen fungerer optimalt.

Godt at vide

- Enheder kan blive varme under opladning. Det er helt normalt, og de køler gradvist ned igen, når de er fuldt opladet.
- Opladningstiden kan variere afhængig af enhedens batterikapacitet, opladningsniveau, batteriets alder og den omgivende temperatur.
- Betjeningstemperatur for oplader: -10° til 30°.

Når coveret skal rengøres, kan du tage det af telefonen og tørre det af med en fugtig klud. Må ikke nedsænkes i vand. Tør efter med en ren klud.

Gem anvisningerne til senere brug.

ADVARSEL!

Må kun bruges i tørre omgivelser.

Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med produktet.

Producent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, 343 81 Älmhult

Varemærker

Betegnelserne Samsung og Samsung Galaxy S4 er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører SAMSUNG i USA eller andre lande.



“Qi”-symbolet er et varemærke, der tilhører Wireless Power Consortium



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.

Hleðslueiginleikar

- Passar við allar QI-vottaðar vörur fyrir þráðlausa hleðslu.
- Fylgir WPC 1.1 staðlinum.
- Hentar fyrir Samsung® Galaxy S4.

Leiðbeiningar um notkun

- Fjarlægðu hlífina frá rafhlöðunni á símanum þínum og settu á VITAHULT þráðlausu hleðsluhlífina.
- Til að hlaða þráðlaust, settu símann þinn ofan á plús merkið (+) á hleðslutækinu. Tækið verður að vera beint yfir plús merkinu (+) á hleðslutækinu til að hleðslan virki sem best.

Gott að vita

- Tæki gætu hitnað þegar þau eru í hleðslu. Þetta er fullkomlega eðlilegt og þau kólna smám saman eftir að þau eru fullhlaðin.
- Hleðslutími er mismunandi eftir afkastagetu rafhlöðunnar, hleðslustöðu, aldurs rafhlöðu og hitastigi í umhverfinu.
- Vinnsluhitastig hleðslutækis: 0°C til 30°C.

Til að þrifa tækið, taktu símann úr sambandi og þurrkaðu af með rökum klút. Dýfðu aldrei í vatn. Þurrkaðu með hreinum klút.

Geymdu leiðbeiningarnar fyrir frekari notkun.

VARÚÐ:

Notist aðeins á þurrum stöðum.

Fylgjast þarf með börnum til að passa að þau leiki sér ekki með vöruna.

Framleiðandi: IKEA of Sweden AB

Heimilisfang: Box 702, 343 81 Älmhult

Tilkynning um skráð vörumerki

Hugtökin Samsung, Samsung Galaxy S4 eru vörumerki eða skrásett vörumerki í eigu SAMSUNG í Bandaríkjunum eða öðrum löndum.



'Qi' táknið er vörumerki Wireless Power Consortium



Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.

Laderens funksjoner

- Kompatibel med alle Qi-sertifiserte produkter til trådløs lading.
- Kompatibel med WPC 1.1-standarden.
- Velegnet til Samsung® Galaxy S4.

Bruksanvisning

- Ta batteridekslet av telefonen, og sett på VITAHULT trådløst ladedeksel.
- For trådløs lading plasserer du telefonen din over plusstegnet (+) på laderen. Enheten må plasseres direkte over plusstegnet (+) på laderen for at ladefunksjonen skal fungere optimalt.

Godt å vite

- Enheter kan bli varme under lading. Det er helt normalt, og de kjøles gradvis ned igjen når de er fulladet.
- Ladetiden kan variere med enhetens batterikapasitet, ladenivå, batteriets alder og romtemperatur.
- Laderen kan brukes i temperatur: -10° til 30°.

Når dekslet skal rengjøres kan du ta det av telefonen og tørke av det med en fuktig klut. Må ikke senkes i vann. Tørk av med en ren klut.

Ta vare på disse anvisningene til senere bruk.

ADVARSEL:

Skal kun brukes i tørre omgivelser.

Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.

Produsent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, 343 81 Älmhult

Varemerker

Samsung og Samsung Galaxy S4 er varemerker som tilhører SAMSUNG, registrert i USA eller andre land.



"Qi"-symbolet er et varemerke som tilhører Wireless Power Consortium.



Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.

Laturin ominaisuudet

- Lataa langattomasti Qi-yhteensopivia laitteita.
- Vastaa WPC 1.1 -standardia.
- Tarkoitettu Samsung® Galaxy S4:lle.

Käyttöohje

- Irrota puhelimen akun suojus ja kiinnitä VITAHULT-latauskuori puhelimeen.
- Aloita laitteen langaton lataaminen laittamalla puhelin laturissa olevan plus-merkin (+) päälle. Laitteen on oltava suoraan plus-merkin päällä, jotta laturi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyvä tietää

- Laitteet saattavat kuumentua lataamisen aikana. Tämä on täysin normaalia, ja laitteet viilenevät vähitellen sen jälkeen, kun akku on ladattu täyteen.
- Latausaika on riippuvainen laitteen akun kapasiteetista, lataustasosta, akun iästä ja ympäröivän tilan lämpötilasta.
- Laturin käyttölämpötila: 0–30 °C.

Kuoren voi puhdistaa irrottamalla sen puhelimesta ja pyyhkimällä sen kostealla liinalla. Kuorta ei saa upottaa veteen. Kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.

Säilytä nämä ohjeet vastaisuuden varalle.

VAROITUS:

Ei sovellu kosteisiin tiloihin.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki tuotteella.

Valmistaja: IKEA of Sweden AB

Osoite: Box 702, 343 81 Älmhult, Ruotsi

Huomautus tavaramerkin käyttöoikeudesta

Samsung ja Samsung Galaxy S4 ovat SAMSUNGin tavaramerkkejä tai rekisteröimiä tavaramerkkejä USA:ssa ja muissa maissa.



Qi-symboli on Wireless Power Consortiumin tavaramerkki.



Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.

Laddarens egenskaper

- Kompatibel med alla Qi-certifierade produkter för trådlös laddning.
- Kompatibel med WPC 1.1 standard.
- Passar Samsung® Galaxy S4.

Bruksanvisningar

- Ta bort batteriskalet på din telefon och sätt fast skalet VITAHULT för trådlös laddning.
- För trådlös laddning, placera din telefon på plustecknet (+) på laddaren. Enheten måste vara placerad direkt på plustecknet (+) för att laddningsfunktionen ska fungera optimalt.

Bra att veta

- Under laddning kan enheterna bli varma; det är helt normalt och de kommer att gradvis svalna igen efter att de är fulladdade.
- Laddningstid kan variera beroende på enhetens batterikapacitet, restladdning, batteriets ålder och temperaturen i omgivningen.
- Laddarens arbetstemperatur: 0°C till 30°C.

För att rengöra skalet ta av det från telefonen och torka det med en fuktad trasa. Sänk aldrig ner det i vatten. Torka torrt med en ren trasa.

Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

VARNING

Använd enbart i torra utrymmen.

Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten.

Tillverkare: IKEA of Sweden AB

Adress: Box 702, 343 81 Älmhult

Tillkännagivande om varumärke

Termerna Samsung, Samsung Galaxy S4 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SAMSUNG i USA eller andra länder.



"Qi"-symbolen är ett varumärke som tillhör Wireless Power Consortium.



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.

Vlastnosti nabíječky

- Kompatibilní s výrobky s certifikátem Qi pro bezdrátové dobíjení.
- Kompatibilní se standardem WPC 1.1.
- Vhodné pro Samsung® Galaxy S4.

Instrukce k použití

- Sundejte kryt baterie telefonu a připojte bezdrátový dobíjecí kryt VITAHULT.
- Pro bezdrátové dobíjení umístěte telefon na symbol plus (+) na nabíječce. Zařízení musí být umístěno přímo na symbolu plus (+) na nabíječce, aby funkce nabíjení fungovala optimálně.

Užitečné informace

- Zařízení se může během dobíjení zahřívat; je to zcela normální a zařízení postupně vychladne poté, co bude zcela nabitě.
- Doba dobíjení se může lišit v závislosti na kapacitě baterie přístroje, úrovni nabití, stáří baterie a teplotě okolí.
- Provozní teplota nabíječky: 0 až 30 °C.

Při čištění krytu jej odpojte z telefonu a otřete vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte do vody. Osušte čistým hadříkem.

Ponechte si tento návod pro budoucí použití.

UPOZORNĚNÍ:

Používejte pouze na suchých místech.

Děti by měly být pod dozorem, aby si s výrobkem nehrály.

Výrobce: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, 343 81 Älmhult

Upozornění o obchodní značce

Názvy Samsung, Samsung Galaxy S4 jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti SAMSUNG ve Spojených státech nebo v jiných zemích.



Symbol „Qi“ je ochranná značka Wireless Power Consortium.



Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.

Características del cargador

- Compatible con todos los productos con certificado Qi para recarga inalámbrica.
- Compatible con la norma WPC 1.1.
- Utilizable con Samsung® Galaxy S4.

Instrucciones de uso

- Fija la funda de recarga inalámbrica VITAHULT a tu teléfono.
- Para la recarga en modo inalámbrico coloca el teléfono sobre el signo + del cargador. Para que el cargador funcione de forma óptima debes colocar el dispositivo directamente sobre el signo +.

Información importante

- Durante la recarga es normal que los aparatos se calienten; se enfriarán progresivamente una vez finalizada la recarga.
- La duración de la recarga puede variar según la capacidad de la batería del dispositivo, del nivel de carga, de la edad de la batería y de la temperatura del entorno.
- Temperatura de funcionamiento del cargador: entre 0 y 30°C.

Para limpiar la funda, quítala del teléfono y pasa un paño húmedo. Nunca la sumerjas en agua. Sécala con un paño limpio.

Guarda estas instrucciones para el futuro.

ADVERTENCIA:

Utilizar solo en lugares secos.

Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el producto.

Fabricante: IKEA of Sweden AB.

Dirección: Box 702, 343 81 Älmhult.

Aviso sobre la marca

Los términos Samsung, Samsung Galaxy S4 son marcas registradas de SAMSUNG en Estados Unidos y otros países



El símbolo "Qi" es una marca registrada de Wireless Power Consortium.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Caratteristiche del caricabatteria

- Compatibile con tutti i dispositivi certificati Qi per la ricarica in modalità wireless.
- Compatibile con lo standard WPC 1.1.
- Utilizzabile con Samsung® Galaxy S4.

Istruzioni per l'uso

- Togli la cover posteriore del tuo telefono e applica la cover di ricarica wireless VITAHULT.
- Per la ricarica in modalità wireless, appoggia il telefono sul segno più (+) del caricabatteria. Per una ricarica ottimale, il dispositivo deve essere collocato direttamente sopra il segno più (+) del caricabatteria.

Utile da sapere

- Durante la ricarica i dispositivi possono scaldarsi: è normale. La temperatura si abbassa gradualmente una volta terminata la ricarica.
- Il tempo di ricarica può variare in base alla capacità della batteria del dispositivo, al livello di carica, all'età della batteria e alla temperatura dell'ambiente circostante.
- Temperatura di funzionamento del caricabatteria: da 0°C a 30°C.

Per pulire la cover, staccala dal telefono e passa un panno umido. Non immergere mai il caricabatteria nell'acqua. Asciuga con un panno pulito.

Conserva queste istruzioni per ulteriori consultazioni.

AVVERTENZE:

Usa il prodotto in luoghi asciutti.

È necessaria la supervisione di un adulto per assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto.

Produttore: IKEA of Sweden AB

Indirizzo: Box 702, 343 81 Älmhult

Avviso sul marchio

Samsung e Samsung Galaxy S4 sono marchi o marchi registrati di SAMSUNG negli Stati Uniti e in altri paesi.



Il simbolo "Qi" è il marchio registrato di Wireless Power Consortium.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

Töltő tulajdonságok

- Minden Qi minősítéssel rendelkező, vezeték nélkül tölthető termékkel kompatibilis.
- Kompatibilis a WPC 1.1 szabvánnyal.
- Samsung® Galaxy S4-hez használható.

Használati utasítások

- Távolítsd el telefonod hátlapját és csatlakoztasd a VITAHULT vezeték nélküli töltő hátlapot a telefonodhoz.
- Vezeték nélküli töltéshez helyezd a telefonodat a töltőn található pluszjelre (+). Az optimális töltés érdekében az eszközt közvetlenül a töltőn található pluszjelre (+) kell helyezni.

Jó tudni

- Töltés közben felmelegedhetnek az eszközök; ez teljesen normális, a teljes feltöltést követően fokozatosan lehűlnek.
- A töltési idő függ az eszköz akkumulátorának kapacitásától, töltöttségi szintjétől, az elem életkorától, illetve a környezeti hőmérséklettől.
- Működés hőmérséklet: 0°C-tól 30°C-ig.

Tisztításhoz csatlakoztasd le a hátlapot a telefonról és töröld meg egy nedves ruhával. Ne merítsd vízbe. Töröld szárazra egy tiszta ruhával.

Őrizd meg ezeket az utasításokat.

FIGYELEM:

Csak száraz helyen használd.

Figyelj oda a gyerekekre, hogy ne játszanak a termékkel.

Gyártó: IKEA of Sweden AB

Cím: Box 702, 343 81 Älmhult

Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzések

A Samsung és Samsung Galaxy S4 kifejezések a SAMSUNG védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



A "Qi" szimbólum a Vezetékmentes Energia Konzorcium védjegye.



Az áthúzott, kerekesebb szemétként ábrázolt szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladéktól különválasztva kell elhelyezni. A terméket a helyi szabályozásnak megfelelően, újrahasznosítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azzal, hogy az így jelölt termékeket a háztartási hulladéktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékkeletkezésbe kerülő vagy a földben elhelyezett szemét mennyiségét, ezzel minimalizálod az egészségre és a környezetre ártalmas lehetséges negatív hatásokat. További információért kérjük, lépj kapcsolatba a legközelebbi IKEA áruházal!

Funkcje ładowarki

- Kompatybilna ze wszystkimi produktami z certyfikatem Qi do bezprzewodowego ładowania.
- Kompatybilna ze standardem WPC 1.1.
- Pasuje do Samsung® Galaxy S4.

Użycie

- Zdejmij pokrywę komory baterii w telefonie i przymocuj pokrywę bezprzewodowego ładowania VITAHULT.
- Aby ładować bezprzewodowo umieść telefon na znaku plus (+) na ładowarce. Urządzenie musi być umieszczone dokładnie na znaku plus (+) na ładowarce, aby funkcja ładowania działała optymalnie.

Dobrze wiedzieć

- Urządzenia mogą się nagrzewać w czasie ładowania. Jest to zupełnie normalne, ale stopniowo będą znów się ochładzać po całkowitym naładowaniu.
- Czas ładowania może się różnić w zależności od pojemności akumulatora urządzenia, poziomu naładowania, wieku akumulatora i temperatury otoczenia.
- Temperatura pracy ładowarki: Od 0°C do 30°C.

Aby wyczyścić obudowę odłącz ją od telefonu i wytrzyj wilgotną szmatką. Nigdy nie zanurzaj obudowy w wodzie. Wytrzyj do sucha czystą szmatką.

Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE:

Używaj wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby zapewnić że nie będą bawiły się urządzeniem.

Producent: IKEA of Sweden AB

Adres: Box 702, 343 81 Älmhult

Uwagi dotyczące Znaków towarowych

Określenia Samsung, Samsung Galaxy S4 są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAMSUNG w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.



Symbol 'Qi' jest znakiem towarowym Wireless Power Consortium.



Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.

Laadija iseloomustus

- Ühilduv kõigi Qi-sertifitseeritud toodetega, mis on mõeldud juhtmeta laadimiseks.
- Kooskõlas WPC 1.1 standardiga.
- Sobiv Samsung® Galaxy S4 jaoks.

Kasutamishüpped

- Eemalda oma telefonilt aku kate ja asenda see VITAHULT juhtmeta laadimiskattega.
- Juhtmeta laadimiseks aseta oma telefon laadijal oleva plussmärgi (+) peale. Seade tuleb asetada otse laadijal oleva plussmärgi (+) peale, et laadimisfunktsioon töötaks optimaalselt.

Hea teada

- Seadmed võivad laadimisel soojeneda; see on täiesti normaalne ja kui seadmed on täielikult laetud, siis need lõpuks jahtuvad taas.
- Laadimisaeg sõltub seadme aku võimsusest, laetuse tasemest, aku vanusest ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.
- Laadija töötemperatuur: 0°C kuni 30°C.

Kaane puhastamiseks, eralda see telefonist ja pühi niiske lapiga. Ärge ujutage seda kunagi veega üle. Kuivatage puhta lapiga.

Hoidke need juhised alles, edaspidiseks kasutamiseks.

HOIATUS:

Kasuta ainult kuivas kohas.

Lapsi ei tohi lubada selle tootega mängida.

Tootja: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, 343 81 Älmhult

Teadaanne kaubamärgi kohta

Mõisted Samsung, Samsung Galaxy S4 on firma SAMSUNG kaubamärgid või USAs või teistes riikides registreeritud firma SAMSUNG kaubamärgid.



"Qi" sümbol on ettevõtte Wireless Power Consortiumi kaubamärk



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et toode tuleb hävitada olmeprügist eraldi. Toode tuleb viia ümbertöötluspunkti kooskõlas kohalike keskkonnakaitse regulatsioonidega, mis puudutavad jäätmekäitlust. Eraldades tähistatud toote olmeprügist, aitate vähendada jäätmete kogust, mis saadetakse põletusahju või prügimägedele ja minimeerite nii võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Täpsema info saamiseks võtke ühendust IKEA keskusega.

Lādētāja īpašības

- Paredzēts, lai uzlādētu ierīces ar Qi sertifikātu.
- Atbilst WPC 1.1 standartam.
- Paredzēts lietošanai ar Samsung® Galaxy S4.

Lietošanas instrukcija

- Noņemiet baterijas vāciņu un pievienojiet VITAHULT bezvadu lādēšanas paliktni pie telefona.
- Lai veiktu bezvadu uzlādi, novietojiet telefonu uz lādētāja virs plus (+) simbola. Optimālai lādētāja darbībai ierīcei jāatrodas tieši uz plus (+) simbola.

Noderīga informācija

- Uzlādes laikā ierīces var sakarst. Tas ir normāli, un tās pakāpeniski atdzīsīs pēc uzlādes beigām.
- Uzlādes ilgums atkarīgs no ierīces baterijas jaudas, lietošanas ilguma, uzlādes līmeņa, kā arī apkārtējās temperatūras.
- Lādētāja darba temperatūra: no 0°C līdz 30°C.

Lai paliktni tīrītu, atvienojiet to no telefona un noslaukiet ar mitru lupatu. Neiemērciet ūdenī. Noslaukiet sausu ar tīru lupatu.

Saglabāiet šo instrukciju turpmākai uzziņai.

UZMANĪBU:

Drīkst lietot vienīgi sausus apstākļos.
Uzraugiet, lai bērni nespēlētos ar šo ierīci.

Ražotājs: IKEA of Sweden AB

Adrese: Box 702, 343 81 Älmhult

Preču zīmes informācija

"Samsung", "Samsung Galaxy S4" ir SAMSUNG preču zīmes, kas reģistrētas ASV un/vai citās valstīs.



"Qi" simbols ir "Wireless Power Consortium" preču zīme



Nosvītrotais atkritumu konteinera simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no parastiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Atdalot marķēto preci no mājtsaimniecības atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi. Sīkāka informācija IKEA veikalos.

Įkroviklio savybės

- Skirtas įkrauti visus „Qi“ suderinamumo ženklą pažymėtus prietaisus belaidžiu būdu.
- Palaiko WPC 1.1 standartą.
- Tinka „Samsung“ išmaniesiems telefonams „Galaxy S4“.

Naudojimo instrukcijos

- Nuimkite telefono baterijos dangtelį ir vietoje jo uždėkite belaidžio įkrovimo dangtelį VITAHULT.
- Padėkite telefoną ant įkroviklio, į kryžiuokį pažymėtą vietą (+). Kuo tiksliau padėsite telefoną, tuo geriau veiks įkroviklis.

Naudinga žinoti

- Įkraunami įrenginiai gali įkaisti – tai visiškai normalu. Įkrovos laikui pasibaigus, jie po truputį atvės.
- Įkrovos trukmė priklauso nuo įrenginio baterijos talpos, įkrovos lygio, baterijos amžiaus ir aplinkos temperatūros.
- Įkroviklio darbinė temperatūra: 0 °C iki 30 °C.

Dangtelį valykite drėgna šluoste prieš tai nuėmę nuo telefono. Nemerkite į vandenį. Nausausinkite švaria šluoste.

Išsaugokite instrukcijas tolimesniam naudojimui.

DĖMESIO:

Naudoti tik sausoje aplinkoje.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

Gamintojas: IKEA of Sweden AB

Adresas: Box 702, 343 81 Älmhult

Informacija apie prekių ženklus

JAV ar kitose šalyse registruoti prekių ženklai „Samsung“ ir „Samsung Galaxy S4“ yra įmonės SAMSUNG nuosavybė.



Simbolis „Qi“ yra belaidės energijos konsorciumo „Wireless Power Consortium“ prekės ženklas



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdirbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai. Daugiau informacijos jums suteiks parduotuvėje IKEA.

Características do carregador

- Compatível com todos os produtos certificados Qi para carregamento sem fios.
- Compatível com a norma WPC 1.1.
- Apto para Samsung® Galaxy S4.

Instruções de utilização

- Remova a capa da bateria do seu telemóvel e fixe a cobertura de carregamento sem fios VITAHULT.
- Para um carregamento sem fios, coloque o seu telemóvel sobre o sinal mais (+) no carregador. O aparelho deve ser colocado diretamente sobre o sinal mais (+) no carregador para a função de carregamento funcionar da melhor forma.

Convém saber

- Durante o carregamento, os aparelhos podem aquecer: trata-se de uma situação normal, sendo que irão arrefecer gradualmente assim que estiverem totalmente carregados.
- A duração do carregamento pode variar dependendo da capacidade da bateria do aparelho, do nível de carregamento, da duração da bateria e da temperatura da área circundante.
- Temperatura de funcionamento do carregamento: entre 0°C e 30°C.

Para limpar a cobertura, desligue-a do telemóvel e limpe com um pano húmido. Nunca a coloque dentro de água. Seque com um pano limpo.

Guarde estas instruções para uso futuro.

ATENÇÃO:

Usar apenas em locais secos.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Morada: Box 702, 343 81 Älmhult

Aviso Marca Registada

Os termos Samsung e Samsung Galaxy S4 são marcas ou marcas registadas da SAMSUNG nos Estados Unidos da América ou outros países.



O símbolo "Qi" é marca registada do Wireless Power Consortium



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

Caracteristicile încărcătorului

- Compatibil cu toate produsele certificate Qi pentru încărcător wireless.
- Compatibil cu WPC 1.1 standard.
- Se poate utiliza pentru Samsung® Galaxy S4.

Instrucțiuni de utilizare

- Scoateți carcasa pentru baterie de la telefon și atașați carcasa încărcătorului VITAULT wireless.
- Pentru încărcarea wireless, plasați telefonul dumneavoastră deasupra semnului (+) pe încărcător. Dispozitivul trebuie plasat exact deasupra semnului (+) pe încărcător pentru ca funcția de încărcare să funcționeze optim.

Bine de știut

- Dispozitivele se pot încălzi în timpul încărcării; acest lucru este perfect normal și acestea se vor răci treptat după ce vor fi încărcate complet.
- Timpul de încărcare poate varia în funcție de capacitatea bateriei dispozitivului, nivelul de încărcare, vechimea bateriei și de temperatura ambientală.
- Temperatura la care funcționează dispozitivul este între 0°C și 30°C

Pentru a curăța carcasa, deconectați de la telefon și ștergeți cu cârpă umedă. Este total interzis să introduceți carcasa în apă. Ștergeți cu o cârpă curată.

Păstrați instrucțiunile pentru folosirea viitoare.

ATENȚIE

Folosiți doar în locuri uscate.

Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a fi siguri că nu se joacă cu dispozitivul.

Producător: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, 343 81 Älmhult

Informare pentru mărci:

Termenii Samsung, Samsung Galaxy S4 sunt mărci sau mărci înregistrate ale SAMSUNG în Statele Unite ale Americii sau în alte țări.



Simbolul 'Qi' este marca înregistrată a Wireless Power Consortium.



Simbolul indica faptul ca produsul trebuie sa fie sortat separat de gunoierul menajer. Produsul respectiv trebuie sa fie predat pentru reciclare in conformitate cu reglementarile locale cu privire la sortarea deșeurilor. Sortând în mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului de deșeuri ce urmează a fi arse sau trimise la groapa de gunoi și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor și mediului. Poți afla mai multe informații la magazinul IKEA.

Charakteristika nabíjačky

- Kompatibilná so všetkými Qi-certifikovanými výrobkami pre bezdrôtové nabíjanie.
- Kompatibilná so štandardom WPC 1.1.
- Vhodné pre Samsung® Galaxy S4.

Návod na použitie

- Odpojte kryt batérie z vášho telefónu a pripojte kryt na bezdrôtové nabíjanie VITAHULT.
- Pre bezdrôtové nabíjanie umiestnite telefón na znak plus (+) na nabíjačke. Aby funkcia nabíjania správne fungovala, zariadenie musí byť umiestnené priamo na znak plus (+).

Užitočné informácie

- Zariadenia sa počas nabíjania môžu zahriať. Toto je normálny jav a po úplnom nabití zase postupne vychladnú.
- Čas nabíjania sa môže meniť podľa kapacity batérie v zariadení, úrovne nabíjania, veku batérie a teploty okolia.
- Operačná teplota nabíjačky: 0°C až 30°C.

Pri čistení kryt odpojte od telefónu a utrite vlhkou handričkou. Kryt nikdy neponárajte do vody. Utrite dosucha čistou handričkou.

Tieto pokyny uschovajte pre budúce použitie.

VAROVANIE:

Používajte iba v suchých priestoroch.

Uistite sa, že sa s týmto výrobkom nebudú hrať deti.

Výrobca: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, 343 81 Älmhult

Upozornenie na ochranné známky

Názvy Samsung, Samsung Galaxy S4 sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti SAMSUNG v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.



Symbol "Qi" je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Wireless Power Consortium.



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spaľovne alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.

Характеристики на зарядното

- Това устройство е съвместимо с всички продукти със сертификат Qi за безжично зареждане.
- Съвместимо със стандарт WPC 1.1.
- Подходящо за Samsung® Galaxy S4.

Инструкции за употреба

- Свалете панела на батерията на телефона и прикачете панела за зареждане VITAHULT.
- За безжично зареждане поставете телефона върху знака "плюс" (+) на зарядното. За оптимални резултати устройството трябва да се разположи точно върху знака "плюс" (+).

Полезна информация

- Възможно е по време на зареждане устройството да се загрее, което е съвсем нормално. След като се зареди напълно, постепенно ще се охлади.
- Времето за зареждане може да варира в зависимост от капацитета на батерията, нивото на зареждане, продължителността на използване на батерията и околната температура.
- Температура на работа на зарядното: 0°C до 30°C.

За да почистите панела, го свалете от телефона и забършете с навлажнена кърпа. Никога не го потапяйте във вода. Забършете със суха кърпа.

Запазете тези инструкции за бъдеща справка.

ВНИМАНИЕ:

Използвайте само върху сухи повърхности.

Наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че не си играят с устройството.

Производител: IKEA of Sweden AB

Адрес: Vox 702, 343 81 Älmhult

Относно търговските марки

Термините Samsung, Samsung Galaxy S4 са регистрирани търговски марки на SAMSUNG в Съединените Щати и други държави.



Символът Qi е запазена марка на Wireless Power Consortium



Символът със задраскан кош за отпадъци означава, че артикулът следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделяте обозначените артикули от битовите отпадъци, вие спомагате за намаляването на количествата отпадъци, предавани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към магазин IKEA за повече информация.

Karakteristike punjača

- Kompatibilan sa svim proizvodima s QI certifikatom za bežično punjenje.
- Kompatibilan s WPC 1.1 standardom.
- Prikladan za Samsung® Galaxy S4.

Upute za upotrebu

- Ukloniti masku za bateriju mobitela te pričvrstiti VITAULT masku za bežično punjenje.
- Za bežično punjenje postaviti mobitel na simbol plus (+) na punjaču. Uređaj mora biti postavljen izravno preko simbola plus (+) na punjaču za optimalno punjenje.

Dobro je znati

- Potpuno je normalno da se uređaji tijekom punjenja zagriju. Kad se uređaji potpuno napune, postupno će se ohladiti.
- Vrijeme punjenja ovisi o kapacitetu baterije uređaja, razini punjenja, starosti baterije i temperaturi u prostoriji.
- Radna temperatura: od 0 °C do 30 °C.

Za čišćenje, masku odspojiti iz mobitela i obrisati vlažnom krpom. Nikad ne uranjati u vodu. Obrisati suhom, čistom krpom.

Sačuvati ove upute za buduće potrebe.

UPOZORENJE:

Korisiti samo na suhim mjestima.
Djeca se ne smiju igrati s proizvodom.

Proizvođač: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, 343 81 Älmhult

Obavijest za žig

Nazivi Samsung, Samsung Galaxy S4 su žigovi ili registrirani žigovi tvrtke SAMSUNG u Sjedinjenim Državama ili drugim državama.



„Qi“ simbol je žig Wireless Power Consortiuma.



Simbol prekrižene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomažete smanjivanju količine otpada koji se odvozi u spalionice ili na odlagališta te smanjujete negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Za više informacija kontaktirajte svoju robnu kuću IKEA.

Χαρακτηριστικά φορτιστή

- Συμβατό με όλα τα προϊόντα με πιστοποίηση QI για ασύρματη φόρτιση.
- Συμβατό με το πρότυπο WPC 1,1.
- Κατάλληλο για Samsung® Galaxy S4.

Οδηγίες χρήσης

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το τηλέφωνό σας και τοποθετήστε το κάλυμμα ασύρματης φόρτισης VITAHULT.
- Για ασύρματη φόρτιση, τοποθετήστε το τηλέφωνό σας πάνω στο σύμβολο (+) του φορτιστή. Για την καλύτερη λειτουργία της φόρτισης, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται ακριβώς πάνω στο σύμβολο (+).

Τι πρέπει να γνωρίζετε

- Οι συσκευές μπορεί να θερμανθούν κατά τη φόρτιση: αυτό είναι φυσιολογικό και θα κρυώσουν σταδιακά μόλις ολοκληρωθεί η φόρτισή τους.
- Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας της συσκευής, το επίπεδο φόρτισης, την ηλικία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας φορτιστή: 0°C έως 30°C.

Για να καθαρίσετε το κάλυμμα, αποσυνδέστε το από το τηλέφωνο και σκουπίστε με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί. Ποτέ μην το βυθίζετε στο νερό. Σκουπίστε με ένα καθαρό πανί.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Χρησιμοποιείται μόνο σε μέρη χωρίς υγρασία.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το προϊόν.

Κατασκευαστής: IKEA of Sweden AB

Διεύθυνση: Box 702, 343 81 Älmhult

Ανακοίνωση για το εμπορικό σήμα

Οι όροι Samsung, Samsung Galaxy S4 είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAMSUNG στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες.



Το σύμβολο 'Qi' είναι ένα εμπορικό σήμα της Wireless Power Consortium.



Το σύμβολο με το διεγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα αποτεφρωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα IKEA.

Характеристики зарядного устройства

- Совместимо со всеми устройствами, сертифицированными по стандарту Qi для беспроводной зарядки.
- Совместимо со стандартом WPC 1.1.
- Подходит для Samsung® Galaxy S4.

Инструкции по использованию

- Снимите крышку батарейного отсека телефона и подсоедините чехол для беспроводной зарядки ВИТАХУЛЬТ.
- Для беспроводной зарядки поместите телефон на значок (+) на зарядном устройстве. Для успешного процесса зарядки разместите заряжаемое устройство непосредственно над значком (+).

Полезная информация

- В процессе зарядки устройства могут нагреваться. Это нормально. По окончании зарядки они постепенно остынут до нормальной температуры.
- Время зарядки может варьироваться в зависимости от емкости батареи, уровня заряда, продолжительности использования батареи и температуры окружающей среды.
- Рабочая температура зарядного устройства: от 0 °C до 30 °C.

Уход: отключите устройство от телефона и протрите его влажной тканью. Затем вытрите чистой сухой тканью. Никогда не погружайте устройство в воду.

Сохраните эти инструкции для справок в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ:

Используйте только в условиях низкой влажности.

Дети должны быть под присмотром, чтобы исключить возможность использования устройства для игры.

Производитель: IKEA of Sweden AB

Адрес: Box 702, 343 81 Älmhult

Информация о торговой марке

Samsung, Samsung Galaxy S4 являются торговыми марками или товарными знаками компании SAMSUNG в США или других странах.



Символ "Qi" является торговой маркой Консорциума беспроводной электромагнитной энергии (Wireless Power Consortium).



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесах обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду. Более подробная информация – в магазине ИКЕА.

Karakteristike podloge za punjenje

- Kompatibilan je sa svim proizvodima koji imaju Qi sertifikat za bežično punjenje.
- Kompatibilan sa standardom WPC 1.1.
- Odgovara Samsung® Galaxy S4.

Uputstvo za upotrebu

- Skinite poklopac kućišta za baterije na svom telefonu i priključite ga na VITAHULT bežičnu podlogu za punjenje.
- Bežično punjenje se uključuje, odnosno, počinje kada telefon postavite na znak plus (+). Uređaj mora da leži tačno preko znaka plus (+) kako bi punjenje optimalno funkcionisalo.

Dobro je da znate

- Uređaji se zagrevaju tokom punjenja; to je sasvim normalno i hladiće se postepeno nakon završetka punjenja.
- Vreme punjenja može da varira u odnosu na kapacitet baterije i njenu starost te nivo punjenja i sobnu temperaturu.
- Raspon temperature za punjač: 0°C do 30°C.

Da biste očistili podlogu za punjenje, isključite telefon iz nje i prebrišite je vlažnom krpom. Nikada je ne potapajte u vodu. Osušite čistom krpom.

Sačuvajte ova uputstva za ubuduće.

UPOZORENJE:

Koristite isključivo na suvim mestima.

Decu treba nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju proizvodom.

Proizvođač: IKEA of Sweden AB

Adresa: Poštanski pregradak 702, 343 81 Älmhult

Napomena o robnoj marki

Termini Samsung i Samsung Galaxy S4 su SAMSUNG zaštićene ili registrovane robne marke u SAD i drugim zemljama.



„Qi” je zaštitni znak za Wireless Power Consortium



Simbol precrtane kante na točkovima označava da dati proizvod ne treba odlagati zajedno s ostalim komunalnim otpadom. Proizvod mora biti predat na reciklažu shodno lokalnim ekološkim propisima o odlaganju otpada. Odvajanje ovako obeleženog predmeta od komunalnog otpada omogućava smanjenje količine otpada koja dospeva u peći za spaljivanje ili na deponije, te smanjuje mogućnost negativnog uticaja na ljudsko zdravlje i okolinu. Molimo vas da se za više informacija obratite robnoj kući IKEA.

Lastnosti polnilnika

- Združljivo z vsemi izdelki, ki so skladni s standardom Qi za brezžično polnjenje.
- Skladno s standardom WPC 1.1.
- Primerno za aparate Samsung® Galaxy S4.

Navodila za uporabo

- Odstranite pokrov baterije s telefona in namestite polnilni ovitek za brezžično polnjenje VITA HULT.
- Za brezžično polnjenje položite telefon na plus znak (+) na polnilniku. Za optimalno delovanje funkcije polnjenja, položite napravo neposredno nad plus znak (+) na polnilniku.

Dobro je vedeti

- Med polnjenjem se lahko naprave segrejejo, kar je povsem normalno. Ko bodo napolnjene, se bodo ohladile.
- Čas polnjenja je odvisen od zmogljivosti, izpraznjenosti in starosti baterije v napravi, ki jo polnite, ter temperature okolja.
- Temperatura med polnjenjem: od 0 do 30 °C.

Ovitek očistite tako, da ga najprej odstranite s telefona in obrišite z vlažno krpo. Nikoli ga ne potopite v vodo. Nato obrišite do suhega s čisto in suho krpo.

Ta navodila shranite za nadaljnjo uporabo.

OPOZORILO:

Uporabljajte samo v suhih prostorih.

Otroke nadzorujte in poskrbite, da se ne igrajo z izdelkom.

Proizvajalec: IKEA of Sweden AB

Naslov: Box 702, 343 81 Älmhult

Izjava o blagovnih znamkah

Oznaki Samsung in Samsung Galaxy S4 sta blagovni znamki družbe SAMSUNG, registrirani v ZDA in drugih državah.



Simbol 'Qi' je blagovna znamka Wireless Power Consortium.



Znak s prečrtanim zabojnikom za smeti pomeni, da izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke. Izdelek reciklirajte skladno z lokalno okoljsko zakonodajo za ravnanje z odpadki. Z ločevanjem tako označenih izdelkov od gospodinjskih odpadkov, boste prispevali k zmanjšanju količine odpadkov namenjenih v deponijo ali sežig, s tem pa tudi k zmanjševanju negativnih posledic na zdravje ljudi in na okolje. Dodatne informacije so vam na voljo v najbližji trgovini IKEA.

Şarj özellikleri

- Kablosuz şarj için tüm QI-sertifikalı ürünlerle uyumludur.
- WPC 1.1 standardı ile uyumludur.
- Samsung® Galaxy S4 için uygundur.

Kullanma talimatları

- Telefonunuzun pil kapağını çıkarınız ve VITAULT kablosuz şarj kapağını takınız.
- Kablosuz şarj için şarj cihazının artı işareti (+) üstüne telefonunuzu yerleştiriniz. Şarj işlevinin en iyi şekilde çalışması için telefonun şarj cihazının artı işareti (+) üzerine doğrudan yerleştirilmesi gerekir.

Bilmekte fayda var

- Cihazlar şarj sırasında ısınabilir; bu tamamen normal bir durumdur ve tam şarj olduktan sonra yavaş yavaş soğumaya başlayacaktır.
- Şarj süresi cihazın pil kapasitesi, şarj düzeyi, pil yaşı ve çevredeki sıcaklığa göre değişebilir.
- Şarj çalışma sıcaklığı: 0°C ile 30°C arası

Kapağı temizlemek için şarjı telefondan çıkarınız ve nemli bir bezle siliniz. Kesinlikle suya batırmayınız. Temiz bir bezle kurulayınız.

İleride kullanmak üzere bu talimatları saklayınız.

UYARI:

Sadece kuru yerlerde kullanınız.
Çocuklar, ürün ile oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında olmalıdırlar.

Üretici: IKEA of Sweden AB

Adres: Box 702, 343 81 Älmhult

Marka Bildirimi

Samsung, Samsung Galaxy S4 ticari markalardır veya Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelerde SAMSUNG tescilli ticari markalarıdır.



'Qi' sembolü Kablosuz Güç Konsorsiyumu ticari markasıdır.



Üzerine çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile irtibata geçiniz.

خصائص الشاحن

- متوافق مع جميع المنتجات المعتمدة للشحن اللاسلكي Qi.
- متوافق مع معايير WPC 1.1.
- مناسب سامسونج جالاكسي S4.

تعليمات الاستخدام

- انزع غطاء البطارية من هاتفك ثم أوصل غطاء الشحن اللاسلكي VITAULT.
- للشحن اللاسلكي، ضع هاتفك فوق علامة (+) على الشاحن. يجب وضع الجهاز مباشرة فوق علامة (+) على الشاحن لكي تعمل وظيفة الشحن بشكل مثالي.

من المفيد معرفته

- الأجهزة قد تصبح ساخنة أثناء الشحن. وهذا أمر طبيعي تماماً حيث أنها سوف تبرد تدريجياً مرة أخرى بعد انتهاء الشحن.
- قد تختلف مدة الشحن وفقاً لسعة بطارية الجهاز، مستوى الشحن، عمر البطارية ودرجة حرارة المنطقة المحيطة.
- درجة حرارة تشغيل الشاحن: 0° إلى 30° مئوية.

لتنظيف الغطاء، افصله من الهاتف وامسحه بقطعة قماش رطبة. لا تقم أبداً بغمره في الماء. جففه بقطعة قماش نظيفة.

يرجى حفظ هذه التعليمات لاستخدامها في المستقبل.

تحذير:

يستخدم فقط في أماكن جافة.
يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالمنتج.

المصنّع: ايكيا السويد

العنوان: Box 702, 343 81 Älmhult

إشعار عن العلامة التجارية

إن عبارات سامسونج، سامسونج جالاكسي S4 هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج في الولايات المتحدة أو بلدان أخرى.



رمز 'Qi' هو علامة تجارية للمجموعة التي تدعم الشحن اللاسلكي.



الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعد على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقللي من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض ايكيا.

