


SPÄNST



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4	EESTI	32
DEUTSCH	6	LATVIEŠU	34
FRANÇAIS	8	LIETUVIŲ	36
NEDERLANDS	10	PORTUGUÊS	38
DANSK	12	ROMÂNĂ	40
ÍSLENSKA	14	SLOVENSKY	42
NORSK	16	БЪЛГАРСКИ	44
SUOMI	18	HRVATSKI	46
SVENSKA	20	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	48
ČESKY	22	РУССКИЙ	50
ESPAÑOL	24	SRPSKI	52
ITALIANO	26	SLOVENŠČINA	54
MAGYAR	28	TÜRKÇE	56
POLSKI	30		عربي 58

General information

Warning!

Any modification of this skateboard can result in a skateboard that is not safe to ride.

Age: For ages 14 years and above

Max weight: 100 kg

Use

Use the skateboard only in permitted places, avoid busy streets and crowded pavements and follow traffic and pedestrian rules. This is to prevent accidents or collisions. Skating on wet, uneven or rough surfaces can cause falls.

Practice skateboarding safely and always use protective equipment; head protection, hand/wrist protection, knee protection and elbow protection.

Learn the basic skills of skateboarding, especially how to stop properly. The skateboard has no brakes. If you feel that it starts to go too fast – get off the skateboard.

Skateboarding is not a quickly or easily acquired skill. Don't take chances by skateboarding faster than your experience allows. Also ensure that your speed is safe for the surface you are skateboarding on and that you don't endanger other skateboarders around you.

Before use, check that the skateboard steering mechanism is correctly adjusted and that the connective components are firmly secured.

Maintenance

Keep your skateboard clean and dry and inspect it before every ride. Check the board, truck and wheels, and repair if needed in order to enhance the durability and safety of the skateboard.

Keep the skateboard indoors and avoid keeping it close to heaters/radiators since temperature changes can make the deck bend and become skew.

The self-locking nuts and other self-locking fittings can lose their effectiveness and should be checked regularly and replaced if needed.


Keep the bearings clean and lubricate occasionally with suitable grease. Replace the bearings if they are damaged.

Adjust the steering to your preference by loosening or tightening the big (kingpin) nut in the centre of the truck.

Remove any new sharp edges and splinters from the deck after use. Also look for cracks, since a deck with cracks is not safe and should be replaced.

Trucks, wheels, bearings, riser/shock pads and bushings can be replaced. See specification details below.

WARNING — skateboarding can be dangerous.

Specifications:**Type:** Cruiser**Length:** 74 cm (29")**Width:** 21 cm (8.25")**Wheelbase:** 40.6 cm (16.0")**Construction:** Resin-9 Birch**Concave:** Full**Grip:** Split black grip tape**Setup:****Trucks:** CA 5.25"**Wheels:** 65 mm, 78A**Bearings:** ABEC 7 Bearings**Hardware:** Phillips Head Truck Bolts**Bushings:** Hardness HR95A**Components:**

1. Deck
2. Grip tape
3. 2 x Trucks (axles)
4. 4 x Wheels
5. 8 x Bearings (Ball bearings)
6. Hardware
7. Spacers (metal spacer between bearings)
8. Riser-/Shock pads
9. Bushings

Allgemeine Informationen**Achtung!**

Veränderungen an diesem Skateboard können dazu führen, dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.

Alter: ab 14 Jahren

Höchstbelastung: 100 kg

Benutzung

Das Skateboard nur an zugelassenen Orten benutzen, befahrene Straßen und stark frequentierte Bürgersteige vermeiden, die Verkehrsregeln für Fahrzeuge und Fußgänger einhalten. Auf nassen, unebenen und holprigen Wegen Skateboard zu fahren kann zu Stürzen führen.

Für sicheres Skateboardfahren immer Schutzausrüstung tragen: Helm, Hand-/Handgelenkschoner, Knieschoner und Ellenbogenschoner.

Trainiere die Basiskenntnisse im Skateboardfahren, vor allem das richtige Anhalten. Ein Skateboard hat keine Bremse. Wenns dir zu schnell wird: runter vom Board!

Skateboardfahren lernt man nicht so einfach und leicht. Geh kein Risiko ein, indem du schneller fährst als deine Erfahrung erlaubt. Achte auch immer darauf, dass die Geschwindigkeit dem entsprechenden Untergrund angepasst ist und dass keine anderen Skateboardfahrer durch deinen Fahrstil gefährdet werden.

Den Steuermechanismus des Skateboards vor jeder Benutzung auf korrekte Einstellung kontrollieren und sicherstellen, dass die angeschlossenen Teile sicher und fest sitzen.

Wartung

Das Skateboard sauber und trocken halten und es vor jeder Fahrt untersuchen. Das Deck, die Achsen und Rollen kontrollieren und reparieren, was für Verlängerung der Haltbarkeit und Erhöhung der Sicherheit des Skateboards erforderlich ist.

Das Skateboard drinnen verwahren. Darauf achten, dass es nicht in der Nähe von Öfen/Heizkörpern steht, da sich durch den Temperaturunterschied das Deck verziehen kann.

Die selbstsichernden Muttern und andere Sicherungsbeschläge können mit der Zeit verschleifen. Sie sollten daher regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Die Kugellager sauber halten und ab und zu mit einem geeigneten Mittel schmieren. Beschädigte Kugellager austauschen.

Die Steuerung durch Anziehen oder Lockern der großen Befestigungsmutter (Kingpin) in der Achsenmitte individuell einstellen.


Nach dem Benutzen des Skateboards scharfe Kanten und Splitter entfernen. Auch auf Sprünge oder Risse achten, denn ein gerissenes Deck ist nicht mehr sicher und muss ausgewechselt werden.

Achsen, Rollen, Kugellager, Erhöhungs-/Dämpferscheiben (Riserpads/Shockpads) und Lenkgummis können ausgetauscht werden. Details weiter unten.

ACHTUNG - Skateboardfahren kann gefährlich sein.

Spezifikation:**Typ:** Cruiser**Länge:** 74 cm (29")**Breite:** 21 cm (8.25")**Radstand:** 40,6 cm (16")**Konstruktion:** Birke/Kunstharz, 9-schichtig**Wölbung:** voll**Haftfläche/Griptape:**

schwarzer Haftbelag, geschmirgelt

Aufbau:**Achsen (Trucks):** CA 5.25"**Rollen:** 65 mm, 78A**Kugellager:** ABEC 7**Schrauben/Muttern:** Phillips-Kreuzschlitzschrauben**Lenkgummis:** Härte HR95A**Bestandteile:**

1. Deck
2. Haftfläche/Griptape
3. 2x Achsen (Trucks)
4. 4x Rollen
5. 8x Lager (Kugellager)
6. Schrauben und Muttern
7. Spacer (Abstandshalter aus Metall zwischen den Lagern)
8. Erhöhungs-/Dämpferscheiben (Riserpads/Shockpads)
9. Lenkgummis

Informations générales

Attention !

Si le skateboard est modifié d'une quelconque façon, il risque de ne plus pouvoir être utilisé en toute sécurité.

Âge : à partir de 14 ans.

Poids max. : 100 kg.

Utilisation

Utiliser le skateboard uniquement dans les endroits autorisés, en évitant les rues et les trottoirs très fréquentés. Toujours respecter les règles relatives à la circulation et aux piétons afin d'éviter tout accident ou collision. La pratique du skateboard sur des sols glissants, irréguliers ou cahoteux peut entraîner des chutes.

Veiller à utiliser votre skateboard de façon sûre et à toujours porter un équipement de protection : casque, protège-poignets, genouillère, coudière...

L'initiation à la pratique du skateboard doit se faire progressivement, notamment pour apprendre à s'arrêter en toute sécurité. Le skateboard ne comporte pas de frein. Si vous sentez que vous allez trop vite, n'hésitez pas à descendre du skateboard.

Apprendre à faire du skateboard demande du temps et n'est pas toujours facile. Ne prenez pas de risques en allant trop vite. Gardez une vitesse adaptée à la surface sur laquelle vous roulez afin de ne pas mettre en danger les autres skateboarders autour de vous.

Avant toute utilisation, veiller à ce que le mécanisme de direction du skateboard soit correctement réglé et que les pièces de fixation soit bien serrées.

Entretien

Garder votre skateboard propre et sec et l'inspecter soigneusement avant chaque utilisation. Examiner la planche, le truck et les roues, et les réparer le cas échéant pour préserver la solidité et la sûreté du skateboard.

Garder le skateboard à l'intérieur, à distance des radiateurs car les changements de température peuvent faire gauchir la planche et la déformer.

Les écrous autobloquants tout comme les autres fixations autobloquantes peuvent perdre de leur efficacité avec le temps ; ils doivent être inspectés régulièrement et remplacés si nécessaire.


Veiller à ce que les roulements soient propres et les lubrifier de temps en temps avec un produit adapté. Remplacer les roulements dès qu'ils sont usés.

Régler la direction selon votre préférence en serrant ou desserrant la vis principale (kingpin) située au milieu du truck.

Retirer toute arête coupante ou tout éclat de la planche après utilisation. S'assurer que la planche ne comporte pas de fissures ; si c'est le cas, la planche doit être changée par mesure de sécurité.

Les trucks, les roues, les roulements, les riser/shock pads et les bagues (bushings) peuvent être remplacés. Voir les caractéristiques techniques ci-dessous.

ATTENTION — la pratique du skateboard peut être dangereuse.

Caractéristiques techniques :**Type :** Cruiser**Longueur :** 74 cm (29")**Largeur :** 21 cm (8.25")**Empattement :** 40,6 cm (16.0")**Construction :** bouleau avec résine 9**Concave :** fort**Grip :** grip autocollant split noir**Configuration :****Trucks :** CA 5.25"**Roues :** 65 mm, 78A**Roulements :** ABEC 7**Visserie :** Phillips Head Truck Bolts**Bagues (Bushings) :** dureté HR95A**Composants :**

1. Planch
2. Adhésif pour skate (Grip)
3. 2 x trucks
4. 4 x roues
5. 8 x roulements
(roulements à billes)
6. Visserie
7. Entretoise (pièce d'écartement
métallique entre roulements)
8. Plaques pour rehausser/
amortir les chocs (Riser-/
Shock pads)
9. Gommés (bushings)

Algemene informatie

Waarschuwing!

Aanpassingen van dit skateboard kunnen resulteren in een skateboard dat niet veilig is in het gebruik.

Leeftijd: vanaf 14 jaar

Max. gewicht: 100 kg

Gebruik

Gebruik het skateboard alleen op toegestane plaatsen, vermijd drukke straten en trottoirs met veel mensen, en volg de regels voor verkeer en voetgangers. Dit om ongelukken en botsingen te voorkomen. Skateboarden op natte, ongelijke of ruwe oppervlakken kan tot gevolg hebben dat je valt.

Skateboard veilig en draag altijd veiligheidsuitrusting: hoofdbescherming, hand-/polsbeschermers, kniebeschermers en elleboogbeschermers.

Leer de basisprincipes van skateboarden, vooral om op de juiste manier te stoppen. Het skateboard heeft geen remmen. Als je voelt dat het te hard gaat – ga van het skateboard af.

Skateboarden is niet iets wat je snel en gemakkelijk leert. Neem geen risico's door sneller te gaan dan wat je aankan. Verzeker je ervan dat je snelheid veilig is voor de ondergrond waar je op rijdt en dat je andere skateboarders om je heen niet in gevaar brengt.

Controleer voor gebruik dat het stuurmechanisme van het skateboard juist is afgesteld en dat de aansluitende onderdelen goed vastzitten.

Onderhoud

Houd je skateboard schoon en droog, en inspecteer het telkens voordat je gaat skateboarden. Controleer het deck, de assen (trucks) en wielen. Repareer als dat nodig is om de levensduur van het skateboard te verlengen en de veiligheid ervan te verbeteren.

Bewaar het skateboard binnenshuis en zet het niet bij de kachel/radiator omdat het door temperatuurwisselingen krom kan trekken.

De zelfvergrendelende moeren en andere zelfsluitende onderdelen kunnen slijten en moeten regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

Houd de kogellagers schoon en smeer ze af en toe met een geschikte olie. Vervang de kogellagers wanneer ze beschadigd zijn.

Stel de sturing zo af dat deze bij jou past door de grote moer (kingpin) middenop de as (truck) losser te maken of aan te draaien.


Verwijder na gebruik alle scherpe randen of splinters van het skateboard. Kijk ook naar barstjes omdat een board met barsten niet veilig is en vervangen moet worden.

Assen (trucks), wielen, kogellagers, verhogings-/dempingsplaatjes (riser/shock pads) en bushings kunnen worden vervangen. Zie onderstaande details.

WAARSCHUWING - skateboarden kan gevaarlijk zijn.

Specificaties:**Type:** Cruiser**Lengte:** 74 cm**Breedte:** 21 cm**Wielbasis:** 40,6 cm**Deck:** Hars-9 berken**Concave (holling):** Full**Gripoppervlak:** Split zwart griptape**Onderdelen:****Assen (trucks):** CA 5.25"**Wielen:** 65 mm, 78A**Kogellagers:** ABEC 7**Schroeven/moeren:**

Phillips kruiskopschroeven

Bushings: hardheid HR95A**Componenten:**

1. Deck
2. Griptape
3. 2 x assen (trucks)
4. 4 x wielen
5. 8 x lagers (kogellagers)
6. Schroeven en moeren
7. Spacers (metalen afstandhouders tussen de lagers)
8. Verhogings-/dempingsplaatjes (risers/schokdempers)
9. Bushings

Generelle oplysninger

ADVARSEL!

Enhver form for ændring af skateboardet kan betyde, at det ikke er sikkert at køre på.

Alder: Fra 14 år og opefter

Maks. vægt: 100 kg

Anvendelse

Brug kun skateboardet på steder, hvor det er tilladt. Undgå travle gader og fyldte fortove, og overhold færdselsregler for både biler, cykler og fodgængere. Dette er af hensyn til at undgå ulykker eller kollision. Hvis du kører på våde eller ujævne underlag, kan det forårsage fald.

Øv dig i at køre på skateboardet under sikre forhold, og brug altid sikkerhedsudstyr: Hjelm, hånd-/håndledsbeskyttere, knæbeskyttere og albueskyttere.

Lær de grundlæggende færdigheder for at stå på skateboard, især at standse helt. Skateboardet har ingen bremses. Hvis du synes, at det begynder at gå for hurtigt, skal du hoppe af skateboardet.

At stå på skateboard er ikke noget, du hurtigt eller nemt kan lære. Tag ingen chancer ved at køre hurtigere på skateboard, end din erfaring tillader. Sørg også for, at du kører med en sikker hastighed i forhold til det underlag, du kører på, og at du ikke er til fare for andre skateboardere omkring dig.

Kontroller før brug, at skateboardets styremekanisme er korrekt indstillet, og at beslagene er spændt til.

Vedligeholdelse

Hold skateboardet rent og tørt, og kontroller det altid, før du kører på det. Kontroller brættet, aksler og hjul, og reparer om nødvendigt for at forlænge skateboardets holdbarhed og sikkerhed.

Opbevar skateboardet indenfor, og undgå at opbevare det i nærheden af varmeapparater/radiatorer, da temperaturændringer kan få ståpladen til at bøje og blive skæv.

Låsemøtrikkerne og andre beslag kan komme løs. Derfor skal de kontrolleres jævnligt og udskiftes efter behov.


Hold lejerne rene, og smør dem af og til med et passende smøremiddel. Udskift lejerne, hvis de er beskadigede.

Tilpas styringen, som du foretrækker, ved at løsne eller spænde den store skrue (styrebolten) midt på akslen.

Fjern nye skarpe kanter og splinter fra ståpladen efter brug. Kontroller også ståpladen for revner, da en ståplade med revner ikke er sikker og bør udskiftes.

Aksler, hjul, lejer, forhøjnings-/dæmpningsplader og bøsninger kan udskiftes. Se specificerede detaljer herunder.

ADVARSEL! Det kan være farligt at køre på skateboard.

Specifikationer:**Type:** Cruiser**Længde:** 74 cm**Bredde:** 21 cm**Hjulafstand:** 40,6 cm**Konstruktion:** Resin-9 birk**Bue:** Fuld**Greb:** Delt sort, skridsikker tape**Opbygning:****Aksler:** CA 5,25"**Hjul:** 65 mm, 78A**Lejer:** ABEC 7 Lejer**Skruer/møtrikker:** Skruer med stjernekeræv**Bøsninger:** Hårdhed HR95A**Komponenter:**

1. Ståplade
2. Skridsikker tape
3. 2 stk. aksler
4. 4 stk. hjul
5. 8 stk. lejer (kuglelejer)
6. Skruer/møtrikker
7. Afstandsskiver (afstandsskiver af metal mellem lejerne)
8. Forhøjnings-/dæmpningsplader
9. Bøsninger

Almennar upplýsingar**Aðvörðun!**

Ef hjólabrettinu er breytt á einhvern hátt getur það leitt til þess að hjólabrettið sé ekki öruggt.

Aldur: Lágmark 14 ára

Hámarks þyngd: 100 kg

Notkun

Aðeins nota hjólabrettið þar sem það er heimilt, forðastu mikla umferð og fjölmenna göngustíga og fylgdu umferðarreglum. Það dregur úr slyshættu. Að vera á hjólabretti á blautu, ójöfnu og grófu yfirborði getur haft í för með sér slyshættu.

Notaðu hjólabrettið ávallt á öruggan hátt og vertu með hlífðarbúnað; hjálm, handa- og úlnliðshlífar, hnéhlífar og olnbogahlífar.

Lærðu grundvallaratriði við notkun hjólabrettisins, sérstaklega hvernig skal stöðva það örugglega. Hjólabrettið er án bremsa. Ef þér finnst það fara of hratt – farðu þá af því.

Hjólabrettakunnátta krefst æfingar. Ekki taka áhættu með því að fara hraðar en þín reynsla leyfir. Vertu einnig viss um að sá hraði sem þú rennir þér á sé öruggur miðað við yfirborðsskilyrðin og að þú setur ekki aðra í kringum þig í hættu.

Fyrir notkun skaltu athuga hvort stýrisbúnaðurinn sé rétt stilltur og að tengibúnaðurinn sé öruggur.

Viðhald

Haltu hjólabrettinu hreinu og þurru og skoðuðu það fyrir hverja notkun. Athugaðu brettið, öxlana og dekkinn og lagaðu ef þörf er á til að auka endingu og öryggi hjólabrettisins.

Hafðu hjólabrettið innandyra og komdu í veg fyrir að það sé nálægt ofnum þar sem hitabreytingar geta sveigt plötuna þannig að hún skekkist.

Róin og festingin geta losnað og því ætti að athuga þær reglulega og endurnýja ef þörf krefur.


Haltu kúlulegunni hreinni og smyrðu hana annað slagið með viðeigandi feiti. Skiptu legunum út ef þær eru skemmdar.

Lagaðu hjólafestinguna að þínum þörfum með því að losa um eða herða stóru róna (spindilinn) á miðjum öxlinum.

Fjarlægðu allar nýjar beittar brúnir og flísar úr plötunni eftir notkun. Leitaðu einnig af sprungum, því að plata með sprungum er ekki örugg og ætti að endurnýja.

Hægt er að skipta út öxlum, dekkjum, kúlulegum, upphækkunarklossum og fódringum. Nánari upplýsingar hér að neðan.

AÐVÖRUN - það getur verið hættulegt að renna sér á hjólabretti.

Nákvæmar upplýsingar:**Tegund:** Cruiser**Lengd:** 74 cm**Breidd:** 21 cm**Hjólhaf:** 40,6 cm**Uppbygging:** Harpeis-9 birki**Íhvolfa:** Full**Grip:** Svartur borði**Uppsetning:****Öxull:** CA 5.25"**Dekk:** 6,5 cm, 78A**Kúlulegur:** ABEC 7**Búnaður:** Öxulboltar**Fóðringar:** Harka HR95A**Íhlutir:**

1. Plata
2. Gripband
3. 2 x Öxlar
4. 4 x Dekk
5. 8 x Legur (Kúlulegur)
6. Járnþúnaður
7. Millistykki (málmillistykki á milli lega)
8. Upphækkunarklossar
9. Fóðringar

Generell informasjon

Advarsel!

Enhver endring på skateboardet kan føre til at det ikke lenger er trygt å bruke.

Aldersgrense: 14 år og eldre

Maksvekt: 100 kg

Bruk

Skateboardet skal kun brukes på tillatte steder. Unngå travle gater og overfylte fortau og følg regler for trafikk og fotgjengere. Dette er for å unngå ulykker eller kollisjoner. Bruk av skateboard på vått, ujevnt eller grovt underlag kan føre til at du faller.

Øv på å stå på skateboard på en sikker måte og bruk alltid beskyttelsesutstyr; hjelm, håndleddsbeskyttere, knebeskyttere og albueskyttere.

Lær grunnleggende ferdigheter på brettet, spesielt hvordan du stopper. Skateboardet har ikke bremses. Hvis du synes det begynner å gå for fort – kom deg av.

Det tar lang tid og er vanskelig å lære å stå på skateboard. Ikke ta sjanser ved å kjøre fortere enn du føler deg trygg på. Sørg også for at farten er trygg på underlaget du kjører på og at du ikke setter andre som står på skateboard rundt deg i fare.

Før bruk skal du alltid sjekke at styremekanismene til skateboardet er riktig innstilt og at alle fester henger som de skal.

Vedlikehold

Hold skateboardet rent og tørt og se over det før hver bruk. Sjekk over brettet, akslingene og hjulene, og gjør reparasjoner ved behov for å sørge for at skateboardet varer og er trygt å bruke.

Oppbevar skateboardet innendørs når det ikke er i bruk og sørg for å holde det unna varmeovner siden temperaturendringer kan føre til at brettet bøyer seg og blir skjevt.

De selvvlåsende mutterne og andre selvvlåsende beslag kan løsne over tid og bør sjekkes regelmessig og erstattes ved behov.

Hold kulelagrene rene og smør dem av og til med egnet olje. Skift ut kulelagrene hvis de er ødelagt.

Juster styringen etter dine preferanser ved å løsne eller stramme den store (kingpin) mutteren i midten av akslingen.


Fjern eventuelle nye skarpe kanter og splinter fra brettet etter bruk. Se også etter sprekker, siden et Brett med sprekker ikke er trygt og bør skiftes ut.

Akslinger, hjul, kulelager, forhøynings-/ dempeplater og føringer kan erstattes. Se spesifikasjonene under.

ADVARSEL – det kan være farlig å stå på skateboard.

Spesifikasjoner:**Type:** Cruiser**Lengde:** 74 cm (29")**Bredde:** 21 cm (8,25")**Akselavstand:** 40,6 cm (16")**Konstruksjon:** Resin-9 bjørk**Konkav:** Full**Grep:** todelt svart grepteip**Oppsett:****Akslinger:** CA 5,25"**Hjul:** 65 mm, 78A**Kulelager:** ABEC 7**Skruer og muttere:**

Akslingsbolter med stjerne

Foringer: Hardhet HR95A**Komponenter:**

1. Brett
2. Grepteip
3. 2 stk. akslinger
4. 4 stk. hjul
5. 8 stk. kulelagre
6. Skruer og muttere
7. Avstandsstykker (metallstykker mellom kulelagre)
8. Forhøyings-/dempeplater
9. Foringer

Yleistä

Varoitus!

Skeittilaudan muokkaaminen voi aiheuttaa sen, ettei lauta ole enää turvallinen käyttää.

Ikä: Ei alle 14-vuotiaille

Käyttäjän enimmäispaino: 100 kg.

Käyttö

Käytä rullalautaa ainoastaan sallituilla paikoilla. Vältä ruuhkaisia katuja ja noudata aina liikenne- ja jalankulkusääntöjä. Toimi näin ehkäistäksesi onnettomuuksia ja törmäyksiä. Märällä tai epätasaisella alustalla rullalautailu saattaa aiheuttaa kaatumisen.

Harjoittele rullalautailua turvallisesti ja käytä aina suojuksia: kypärää, käsi-/rannesuojia sekä polvi-/kynnärsuojia.

Opettele rullalautailun perustaidot, erityisesti oikeanlainen pysähtyminen. Rullalaudassa ei ole jarruja. Poistu laudan päältä, jos tunnet, että se etenee liian nopeasti.

Rullalautailu ei ole nopeasti tai helposti opittavissa oleva taito. Älä ota riskejä rullalautailemalla omaa taitotasoa nopeammin. Varmista aina, että vauhtisi on turvallinen alustan huomioon ottaen, etkä vaaranna muita rullalautailijoita.

Ennen rullalautailun aloittamista varmista, että ohjausmekanismi on oikein säädetty ja, että kaikki laudan komponentit ovat tiukasti kiinni.

Hoito-ohje

Pidä rullalautaa puhtaana ja kuivana ja tarkista sen kunto ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista laudan, trukkien ja pyörien kunto ja korjaa ne, mikäli tarvetta on. Näin varmistat rullalaudan kestävyuden ja turvallisuuden.

Säilytä rullalautaa sisätiloissa. Älä säilytä lautaa liian lähellä lämmittämiä/ lämpöpattereita, sillä muutokset lämpötilassa saattavat aiheuttaa laudan taipumisen.

Itselukittuvat mutterit ja muut itselukittuvat osat voivat löystyä, joten niiden kunto tulee tarkistaa säännöllisesti ja osat vaihtaa uusiin, mikäli tarvetta ilmenee.


Pidä laakerit puhtaina ja rasvaa ne säännöllisesti sopivalla voiteluaineella. Vaihda laakerit, mikäli ne ovat vaurioituneet.

Voit säädellä ohjausta löysäämällä tai kiristämällä trukin keskeltä löytyvää suurta mutteria (keskiötappi).

Poista tikut tai terävät kulmat dekiä käytön jälkeen. Varmista myös, ettei dekiä ole halkeamia, sillä haljennut dekki ei ole turvallinen ja tulee näin ollen vaihtaa uuteen.

Trukit, pyörät, laakerit, korotuspalat ja holkit voidaan vaihtaa uusiin. Lisätietoa tästä löydät alemmaa.

VAROITUS — rullalautailu voi olla vaarallista.

Tekniset tiedot:**Tyyppi:** Cruiser-lauta**Pituus:** 74 cm**Leveys:** 21 cm**Akseliväli:** 40,6 cm**Rakenne:** Resin-9 koivu**Koveruus:** Full**Grippi:** Musta split-grippiteippi**Osat:****Trukit:** CA 5,25"**Pyörät:** 65 mm, 78A**Laakerit:** ABEC 7 -laakerit**Rautatavara:** Phillips-trukkipultit**Holkit:** Hardness HR95A**Osat:****1.** Dekki**2.** Grippiteippi**3.** 2 x trukit (akselit)**4.** 4 x pyörät**5.** 8 x laakerit (kuulalaakerit)**6.** Ruuvit ja mutterit**7.** Väliholkit (metallinen holkki laakereiden väliin)**8.** Korotuspalat**9.** Holkit

Generell information

Varning!

Modifieringar på den här skateboarden kan resultera i en skateboard som inte är säker att åka på.

Ålder: från 14 år och uppåt

Max. vikt: 100 kg

Användning

Använd enbart skateboarden på tillåtna platser, undvik trafikerade gator och trottoarer med mycket folk, och följ regler för trafik och fotgängare. Detta för att förhindra olyckor och kollisioner. Att åka skateboard på våta, ojämna eller skrovliga ytor kan orsaka fall.

Åk skateboard säkert och använd alltid skyddsutrustning: huvudskydd, hand/handledsskydd, knäskydd och armbåggsskydd.

Lär dig grunderna i skateboardåkning, speciellt att stanna på rätt sätt. Skateboarden har inga bromsar. Om du känner att det börjar gå för fort – gå av skateboarden.

Att åka skateboard är inte något du lär dig snabbt och enkelt. Ta inga chanser genom att åka fortare än vad du klarar av. Försäkra dig också om att din fart är säker för den yta du åker på och att du inte utsätter andra skateboardåkare omkring dig för fara.

Innan användning, kontrollera att skateboardens styrmekanism är korrekt justerad och att de anslutande delarna sitter fast ordentligt.

Underhåll

Håll din skateboard ren och torr, och inspektera den före varje åk. Kontrollera brädan, axlar (trucks) och hjul. Reparera om det behövs för att förlänga skateboardens livslängd och förbättra säkerheten på skateboarden.

Förvara skateboarden inomhus och undvik att ställa den nära kaminer/element eftersom temperaturväxlingar kan få plattan att vrida sig och bli skev.

De självvlåsande muttrarna och andra självvlåsande delar kan slitas ut och bör kontrolleras regelbundet samt bytas ut vid behov.


Håll kullager rena och smörj då och då med lämplig olja. Byt ut kullagerna om de är skadade.

Justera styrningen så att den passar dig genom att lossa eller skruva åt den stora muttern (kingpin) på axelns (trucks) mitt.

Ta bort alla vassa kanter och flisor från brädan efter användning. Leta även efter sprickor, eftersom en bräda med sprickor inte är säker och bör bytas ut.

Axlar (trucks), hjul, kullager, förhöjnings-/dämpningsplattor (riser/shock pads) och bussningar kan bytas ut. Se detaljer nedan.

WARNING – att åka skateboard kan vara farligt.

Specifikationer:**Typ:** Cruiser**Längd:** 74 cm (29")**Bredd:** 21 cm (8.25")**Hjulbas:** 40,6 cm (16")**Konstruktion:** Harts-9 björk**Konkav (skålning):** Full**Greppyta:** Split svart grepptejp**Ingående delar:****Axlar (trucks):** CA 5.25"**Hjul:** 65 mm, 78A**Kullager:** ABEC 7**Skruvar/muttrar:** Phillips stjärnskruv**Bussningar:** Hårdhet HR95A**Komponenter:**

1. Däck
2. Grepptejp
3. 2 x axlar (trucks)
4. 4 x hjul
5. 8 x lager (kullager)
6. Skruvar och muttrar
7. Distanser (metalldistans mellan lagren)
8. Förhöjnings-/dämpningsplattor (riser/shock pads)
9. Bussningar

Všeobecné informace

Upozornění!

Jakékoli úpravy skateboardu mohou způsobit, že jízda na něm již nebude bezpečná.

Doporučený věk: 14 a více let

Max. zátěž: 100 kg

Použití

Skateboard používejte pouze na místech k tomu určených. Vyhněte se rušným ulicím a přeplněným chodníkům a dodržujte pravidla provozu. Jízda na vlhkých, nerovných nebo drsných površích může způsobit pád.

Při jízdě dbejte vlastní bezpečnosti a vždy používejte ochranné pomůcky: helmu, chrániče rukou/zápěstí, chrániče kolen a loktů.

Nejprve se naučte základy skateboardingu, zejména zastavování. Skateboard nemá žádné brzdy – pokud cítíte, že se rozjíždí příliš rychle, seskočte.

Skateboarding nepatří mezi dovednosti, které se naučíte rychle a snadno. Neriskujte rychlou jízdou, která je nad vaše síly. Rychlost jízdy také přizpůsobte povrchu, na kterém jedete. Dbejte o to, abyste neohrozili okolní jezdce.

Před prvním použitím zkontrolujte, že skateboard je správně seřízený a jednotlivé spojovací části jsou pevně dotažené.

Údržba

Svůj skateboard udržujte čistý a suchý a před každou jízdou jej prohlédněte. Zkontrolujte desku, trucky (osy s kolečky) a kolečka. V případě potřeby proveďte údržbu, abyste zajistili bezpečnost jízdy.

Skateboard nenechávejte dlouhodobě venku. Neumísťujte ho příliš blízko kamen nebo radiátorů, aby teplotní výkyvy nezpůsobily pokřivení desky.

Samojistné matice a další samojistné díly se mohou opotřebovat a měli byste je proto pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.


Kuličková ložiska udržujte čistá a příležitostně je promažte vhodným mazivem. Poškozená ložiska vyměňte.

Ovládání skateboardu nastavte podle svých potřeb tím, že povolíte nebo utáhnete velkou matici (kingpin) ve středu trucku.

Po jízdě vždy odstraňte případné třísky a ostré hrany. Také zkontrolujte praskliny, neboť popraskaná deska není bezpečná a měli byste jí vyměnit.

Trucky, kolečka, kuličková ložiska, podložky pod trucky a tlumiče (bushings) můžete měnit. Viz bližší upřesnění níže.

UPOZORNĚNÍ – skateboarding může být nebezpečný.

Upřesnění:**Typ:** Cruiser**Délka:** 74 cm (29")**Šířka:** 21 cm (8,25")**Rozvor kol:** 40,6 cm (16,0")**Konstrukce:** Pryskyřice 9, břıza**Příčné prohnutí:** Plné**Grip:** Černá páska**Nastavení:****Trucky:** CA 5,25"**Kolečka:** 65 mm, 78A**Ložiska:** Kuličková ložiska ABEC 7**Šrouby a matice:** Phillips Head Truck**Bushings (tlumiče):** Tvrdost HR95A**Díly:**

1. deska
2. grip – páska
3. 2×truck (osa s kolečky)
4. 4×kolečko
5. 8×ložisko
6. šrouby a matice
7. podložky (kovové podložky mezi ložisky)
8. podložky trucků
9. bushings (tlumiče)

Información general

Atención:

la introducción de modificaciones en la tabla puede afectar a su seguridad.

Edad: a partir de 14 años

Peso máximo: 100 kg

Uso

Utiliza la tabla de skate únicamente en aquellos lugares en los que esté permitido, evita las calles y las aceras muy transitadas, y respeta las normas de circulación, tanto las que atañen a los vehículos como aquellas para peatones. De esta forma, evitarás accidentes y choques. Patinar sobre superficies húmedas, irregulares o con baches puede provocar caídas.

Practica skateboard de forma segura y utiliza siempre material de protección, como casco, guantes, rodilleras y coderas.

Aprende las habilidades básicas del skateboard, sobre todo cómo parar. La tabla no tiene frenos. Si crees que vas demasiado rápido, bájate de la tabla.

Aprender a patinar con una tabla de skate no es ni fácil ni rápido. No tienes la suerte yendo más rápido de lo que te permite la experiencia, avanza a una velocidad segura teniendo en cuenta la superficie por la que vas y no pongas en peligro a otros skaters.

Antes de usar la tabla, comprueba que el mecanismo de dirección está correctamente ajustado y que los componentes de conexión están bien sujetos.

Mantenimiento

Mantén la tabla de skate limpia y seca, y revisala siempre antes de usarla. Comprueba la tabla, los ejes y las ruedas, y repáralos en caso necesario para garantizar su durabilidad y seguridad.

Guarda la tabla en un espacio cubierto y evita ponerla cerca de fuentes de calor, ya que los cambios de temperatura pueden provocar que se curve y deforme.

Las tuercas de autobloqueo y demás herrajes de autobloqueo pueden perder su eficacia, por lo que deben comprobarse con regularidad y sustituirse cuando sea necesario.


Mantén los rodamientos limpios y engrásalos de vez en cuando con un lubricante adecuado. Sustituye los rodamientos si se estropean.

Regula la dirección según tus preferencias apretando o aflojando el tornillo grande que hay en el centro del eje.

Comprueba que, después de usarla, la tabla no está astillada ni tiene los bordes dañados y repárala si fuera necesario. Si encuentras una grieta, cambia la tabla, ya que no será segura.

Los ejes, las ruedas, los rodamientos, los elevadores y los cojinetes se pueden sustituir. Consulta las especificaciones aquí abajo.

ADVERTENCIA: patinar en una tabla de skate puede ser peligroso.

Especificaciones:**Tipo:** cruiser**Largo:** 74 cm (29")**Ancho:** 21 cm (8,25")**Distancia entre ejes:** 40,6 cm (16")**Construcción:** abedul con resina 9**Cóncavo:** completo**Lija:** lija negra partida**Configuración:****Ejes:** CA 5,25"**Ruedas:** 65 mm, 78A**Rodamientos:** ABEC 7**Tornillos:** tornillos para los ejes de estrella**Cojinetes:** firmeza HR95A**Componentes:**

1. Tabla
2. Lija
3. 2 x trucks (ejes)
4. 4 x ruedas
5. 8 x rodamientos
6. Tornillos
7. Separadores (separador metálico que va entre los rodamientos)
8. Elevadores
9. Cojinetes

Informazioni generali

Avvertenza!

Qualsiasi modifica apportata a questo skateboard può comprometterne la sicurezza.

Età: a partire da 14 anni.

Peso max.: 100 kg.

Utilizzo

Usa lo skateboard solo dove è consentito. Per evitare il rischio di incidenti e collisioni, evita le strade trafficate e i marciapiedi affollati, e segui le regole per la circolazione stradale e pedonale. L'uso dello skateboard su superfici bagnate, irregolari o accidentate può causare cadute.

Usa lo skateboard in modo sicuro e usa sempre le protezioni adeguate: casco, polsiere, ginocchiere e gomitiere.

Impara le basi per andare sullo skateboard, soprattutto come fermarti. Lo skateboard non ha freni. Se ti sembra che stia acquistando troppa velocità, scendi immediatamente dallo skateboard.

Imparare ad andare sullo skateboard non è facile e richiede tempo. Non correre rischi andando più veloce di quanto la tua esperienza ti consenta. Assicurati che la tua velocità sia sicura rispetto alla superficie su cui ti trovi e non mettere in pericolo altre persone che vanno sullo skateboard.

Prima di usare lo skateboard, controlla che il meccanismo di sterzo sia regolato correttamente e che le parti di collegamento siano fissate bene.

Manutenzione

Tieni pulito e asciutto il tuo skateboard e controllalo sempre prima dell'uso. Controlla la tavola, gli attacchi e le ruote e, se necessario, riparali in modo che lo skateboard sia sicuro e duri a lungo.

Conserva lo skateboard in un luogo coperto e lontano da stufe e caloriferi, poiché gli sbalzi di temperatura possono curvare e deformare la tavola.

I dadi autobloccanti e gli altri accessori di fissaggio autobloccanti possono perdere la loro efficacia: controllali regolarmente e, se necessario, sostituisgili.

Tieni puliti i cuscinetti e lubrificali periodicamente con un lubrificante adatto. Sostituisci i cuscinetti se sono danneggiati.

Regola il meccanismo di sterzo in base alle tue preferenze allentando o serrando il bullone grande (kingpin) al centro dell'attacco.


Dopo l'uso, elimina dalla tavola eventuali bordi taglienti o schegge. Sostituisci la tavola se noti delle crepe, poiché una tavola crepata non è sicura.

Attacchi, ruote, cuscinetti, riser pad/shock pad e gommini si possono sostituire. Vedi le specifiche sottostanti.

AVVERTENZA. Andare sullo skateboard può essere pericoloso.

Specifiche:**Tipo:** Cruiser.**Lunghezza:** 74 cm (29").**Larghezza:** 21 cm (8,25").**Passo (interasse):** 40,6 cm (16,0").**Struttura:** 9 strati di betulla - resina.**Concavità:** profonda.**Grip:** split grip tape di colore nero.**Caratteristiche:****Attacchi:** CA 5,25".**Ruote:** 65 mm, 78A.**Cuscinetti:** ABEC 7.**Viti e bulloni:**

bulloni con testa a croce per gli attacchi.

Gommini: durezza HR95A.**Componenti:**

1. Tavola
2. Grip tape
3. 2 attacchi (assi)
4. 4 ruote
5. 8 cuscinetti
6. Viti e bulloni
7. Distanziali (distanziali in metallo tra i cuscinetti)
8. Riser pad/shock pad (alzata/paracolpi)
9. Gommini

Általános információk

Figyelmeztetés!

A gördeszka bármilyen módosítása nem biztonságosan használható gördeszkát eredményezhet.

Korosztály: 14 és és idősebb
korosztálynak ajánlott

Max súly: 100 kg

Használat

Csak olyan helyen gördeszkázz, ahol az megengedett, kerüld el a forgalmas utcákat és a zsúfolt járdákat valamint kövess minden közlekedési és gyalogosokra vonatkozó szabályt. Ez a balesetek és ütközések elkerülése végett van. A nedves, egyenetlen vagy durva felületeken való gördeszkázás eséseket okozhat.

Biztonságos módon gyakorold a gördeszkázást és mindig hordj védőfelszerelést; fejdédőt, kéz/ csuklóvédőt, térdvédőt és könyökvédőt.

Tanuld meg a gördeszkázás alapjait, főleg a helyes megállást. A gördeszkán nincs fék. Ha úgy érzed, hogy túl gyorsan kezd menni – szállj le a gördeszkáról.

A gördeszkázás nem egy gyorsan vagy könnyen elsajátítható képesség. Ne kockáztass azáltal, hogy gyorsabban gördeszkázol, mint amennyire a tapasztalatod engedi. Ugyanakkor győződj meg róla, hogy a sebességed biztonságos ahhoz a felülethez, amelyen gördeszkázol és, hogy nem veszélyezteted a körülötted lévő gördeszkásokat.

Használat előtt ellenőrizd, hogy a gördeszka irányító szerkezete helyesen van beállítva és, hogy az összekötő alkatrészek szorosan rögzítve vannak.

Karbantartás

Tartsd a gördeszkádat tisztán és szárazon és minden használat előtt nézd át. Ellenőrizd a deszka lapját, a felfüggesztéseket és a kerekeket és ha szükséges, javítsd meg a gördeszka tartósságának és biztonságának érdekében.

Tartsd a gördeszkát beltéren és ne tedd hőszigetelő/ radiátorok közelébe, mivel a hőmérsékletingadozás miatt a deszka elferdülhet.

Az önzáró anyák és más önzáró alkatrészek elveszíthetik hatékonyságukat, ezért szabályos időközönként ellenőrizni, valamint szükség esetén cserélni kell őket.

Tartsd tisztán a csapágyakat és időnként kend be őket a megfelelő zsírral.

Állítsd az irányítást kedved szerint a keréktengely közepén található nagy csavar (kingpin) meglazítása vagy megszorítása által.

Használat után távolítsd el minden esetleges keletkezett élt vagy szálkát a deszkalapról. Nézd át, hogy ne legyenek rajta repedések, mert egy elrepedt deszkalap nem biztonságos és ki kell cserélni.

A keréktengely, a kerekek, a csapágyak, a riser/shock pad-ek és csapágyak cserélhetők. Lásd a specifikációkat alább.

FIGYELMEZTETÉS — a gördeszkázás veszélyes lehet!

Specifikációk:**Típus:** Cruiser**Hosszúság:** 74 cm (29")**Szélesség:** 21 cm (8.25")**Kerék felfüggesztések közti távolság:**
40.6 cm (16.0")**Felépítés:** Gyanta-9 Nyír**Konkáv:** Teljes**Grip:**


Hasított fekete grip tape (tapadószalag)

Beállítás**Felfüggesztés:** CA 5.25"**Kerekek:** 65 mm, 78A**Csapágyak:** ABEC 7 csapágyak**Csavarszett:**

Phillips (keresztthornos) fejű felfüggesztés csavarok

Tengely gumipogácsák:

Keménység HR95A

**Alkatrészek:**

1. Gőrdeszka lap
2. Grip tape (tapadószalag)
3. 2 x Felfüggesztés
4. 4 x Kerekek
5. 8 x Csapágy
6. Csavarszett
7. Távtartók (fém távtartó a csapágyak között)
8. Riser-/Shock pad
9. Tengely gumipogácsák

Informacje ogólne

Ostrzeżenie!

Jakakolwiek modyfikacja deskorolki może spowodować, że deskorolka nie będzie bezpieczna.

Wiek: dla osób w wieku od 14 lat

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Uztkowanie

Korzystaj z deskorolki wyłącznie w dozwolonych miejscach, unikaj zatłoczonych uliczek i chodników, przestrzegaj zasad ruchu drogowego i pieszego. Pozwoli to zapobiec wypadkom lub kolizjom. Jazda na mokrej, nierównej lub chropowatej nawierzchni może spowodować upadek.

Trenuj jazdę w sposób bezpieczny i zawsze używaj wyposażenia ochronnego - kasku, ochrony dłoni i nadgarstków, nakolanników i nałokietników.

Przećwicz podstawowe umiejętności jazdy na deskorolce, szczególnie jak należy prawidłowo się zatrzymać. Deska nie ma hamulców. Jeśli czujesz, że zaczyna jechać zbyt szybko - zejźdź z deskorolki.

Jazda na deskorolce nie jest umiejętnością, którą zdobywa się szybko i łatwo. Nie ryzykuj, jeżdżąc szybciej niż pozwala na to Twoje doświadczenie. Upewnij się też, czy Twoja prędkość jest bezpieczna dla powierzchni, na której jedziesz czy nie narażasz innych jeżdżących wokół siebie.

Przed użyciem sprawdź, czy mechanizm sterujący seskorolki jest prawidłowo wyregulowany i czy elementy łączące są bezpiecznie zamocowane.

onserwacja

Dbaj o to, aby deska była czysta i sucha i sprawdzaj ją przed każdą jazdą. Sprawdź blat, truck i kółka, a w razie potrzeby napraw, aby zwiększyć trwałość i bezpieczeństwo deskorolki.

Przechowuj deskorolkę w pomieszczeniu, z dala od grzejników/kaloryferów, ponieważ zmiany temperatur mogą spowodować, że blat się wygnie i wypaczy.

Nakrętki samozatraskujące i inne okucia samozatraskujące mogą tracić swoją skuteczność i należy je regularnie kontrolować i wymienić w razie potrzeby.

Łożyska należy utrzymywać w czystości i od czasu do czasu przesmarować odpowiednim smarem. Wymień łożyska, jeśli są uszkodzone.

Wyreguluj sterowanie zgodnie ze swoimi upodobaniem, odkręcając lub dokręcając dużą nakrętkę (przedniej osi) na środku trucka.


Po zakończeniu jazdy usuń z blatu wszelkie nowe ostre krawędzie i odpryski. Sprawdź też, czy nie ma pęknięć, gdyż popękany blat jest niebezpieczny i powinien być wymieniony.

Trucki, kółka, łożyska, podkładki/amortyzatory i tuleje można wymieniać. Szczegółowa specyfikacja poniżej.

OSTRZEŻENIE - jazda na deskorolce może być niebezpieczna.

Specyfikacja:**Typ:** Cruiser**Długość:** 74 cm (29")**Szerokość:** 21 cm (8,25")**Rozstaw osi:** 40,6 cm (16,0")**Konstrukcja:** Żywica-9 brzoza**Profil:** Pełny**Grip:** czarna taśma ścierna**Części składowe:****Ośki:** CA 5.25"**Kółka:** 65 mm, 78A**Łożyska:** ABEC 7**Śruby/nakrętki:**

Śruby gwiazdkowe Phillips

Gumki: Twardość HR95A**Części:**

1. Błat
2. Papier ścierny grip
3. 2 x trucki (osie)
4. 4 kółka x
5. 8 x łożyska (łożyska kulkowe)
6. Okucia
7. Elementy dystansowe (metalowa przekładka między łożyskami)
8. Podkładki/amortyzatory
9. Tuleje

Üldinformatsioon

Hoiatus!

Mis tahes muudatused rulale võivad muuta sellel sõitmise ohtlikuks.

Vanus: alates 14. eluaastast

Max kaal: 100 kg

Kasutamine

Kasutage rula vaid lubatud kohtades, vältige rahvarohkeid tänavaid ja kõnniteid ning järgige liiklusreegleid. Nii saate vältida kokkupõrkeid ja õnnetusi. Rulaga sõitmine märjal, ebaühtlasel ja raskel pinnal võib lõppeda kukumisega.

Harjutage rulaga sõitmist ohutult ja kasutage alati kaitsmeid: käte- ja randmete kaitsmeid, põlvekaitsmeid ja küünarnukikaitsmeid.

Õppige ära rulaga sõitmise põhioskused, eriti see, kuidas õigesti peatuda. Rulal ei ole pidureid. Kui tunnete, et hakkate liiga kiiresti liikuma, hüpake rula pealt maha.

Rulaga sõitmine ei ole kiiresti või lihtsalt omandatav oskus. Ärge riskige sõites kiiremini, kui teie kogemus lubab. Veenduge ühtlasi, et teie kiirus vastab pinnale, kus sõidate, ja et te ei ohustaks teisi rulasõitjaid enda läheduses.

Enne kasutamist kontrollige, et teie rula juhtimismehanism on korralikult reguleeritud ja et ühendusosad on korralikult kinnitatud.

Hooldus

Hoidke oma rula puhas ja kuiv ning kontrollige seda enne igat sõitu. Kontrollige rulaplaati, truck'e ja rattaid ja vajadusel parandage neid, et suurendada rula vastupidavust ja ohutust.

Hoidke rula siseruumides ja vältige selle asetamist radiaatorite lähedusse, kuna suured temperatuurikõikumised painutavad ja moonutavad plaati.

Lukustuvad mutrid ja teised lukustuvad kinnitused kaotavad aja jooksul efektiivsuse ning neid peab regulaarselt kontrollima ja vajadusel asendama.


Hoidke laagrid puhtad ja õlitage neid vahel. Vahetage laagrid välja, kui need on kahjustatud.

Muutke juhtimist vastavalt soovile truck'i keskel olevat suurt mutrit kas lahti või kinni keerates.

Eemaldage kõik teravused ja pinnud pärast kasutamist. Otsige ka pragusid, kuna pragudega rulaplaati ei ole ohutu ning selle peaks asendama.

Truck'e, rattaid, mutreid, tõstjaid/pehmendeid ja muid varuosi on võimalik välja vahetada. Vaadake allolevaid detaile.

HOIATUS — rulasõit võib olla ohtlik.

Täpsustus:**Tüüp:** Cruiser**Pikkus:** 74 cm**Laius:** 21 cm**Rattabaas:** 40,6 cm**Konstruksioon:** Resin-9 kask**Nõgusus:** Täielik**Grip:** must kontaktteip**Häälestus:****Truck'id:** CA 5.25"**Rattad:** 65 mm, 78A**Laagrid:** ABEC 7 laagrid**Metallkinnitused:** ristpeaga truck'i kruvid**Bushing'ud:** Hardness HR95A**Osad:**

1. Rulalaud
2. Kontaktteip
3. 2 x Truck'id (teljed)
4. 4 x Rattad
5. 8 x Laagrid (Kuullaagrid)
6. Metallkinnitused
7. Vahepuksid (metallist vahepuksid laagrite vahel)
8. Tõstjad/Pehmendid
9. Bushing'ud

Vispārīga informācija

Brīdinājums!

Jebkādas modifikācijas, kas veiktas ar skrituļdēli, var izraisīt traucējumus tā darbībā.

Vecums: sākot no 14 gadu vecuma

Maksimālais svars: 100 kg

Lietošana

Skrituļdēli atļauts lietot vienīgi īpaši atļautās vietās, izvairieties no mašīnu pilnām ielām un pārpildītām ietvēm. Ievērojiet ceļu satiksmes noteikumus, lai izvairītos no negadījumiem vai sadursmēm. Skeitošana uz mitrām, nelīdzenām un grubuļainām virsmām palielina nokrišanas risku.

Braucot ar skrituļdēli, esiet uzmanīgi un vienmēr lietojiet aizsargaprīkojumu - ķiveri, roku/plaukstu locītavu aizsargus, ceļu sargus un elkoņu sargus.

Apgūstiet skeitbordošanas pamatprasmes. Īpaši svarīgi iemācīties pareizi bremzēt, jo skrituļdēlim nav bremžu. Ja skrituļdēlis strauji uzņem ātrumu, no tā ieteicams nokāpt.

Braukšana ar skrituļdēli nav viegla un ātri apgūstama prasme. Neriskējiet, braucot ātrāk nekā atļauj jūsu prasmes un iemaņas. Pārlicinieties, ka jūsu braukšanas ātrums atbilst virsmas kvalitātei un ka jūs neapdraudat citus skeitbordistus.

Pirms lietošanas pārlicinieties, ka vadības mehānisms ir pareizi noregulēts un ka savienojuma detaļas ir droši un stabili nofiksētas.

opšana

Saglabājiet skrituļdēli tīru un sausu. Pirms katras lietošanas reizes to rūpīgi pārbaudiet. Pārbaudiet dēli, trekus un riteņus un, ja nepieciešams, tos salabojiet, lai nodrošinātu maksimālu skrituļdēja drošību un izturību.

Turiet skrejriteni iekštelpās, drošā attālumā no sildītājiem un radiatoriem, jo temperatūras izmaiņu rezultātā skrituļdēlis var saliekties un deformēties.

Pašfiksējošie uzgriežņi un citas pašfiksējošās detaļas ar laiku var kļūt neefektīvas, tādēļ tās regulāri jāpārbauda un, ja nepieciešams, jānomaina.


Saglabājiet gultņus tīrus un regulāri tos ieeļļojiet ar piemērotu smērvielu. Ja gultņi ir bojāti, tos nepieciešams nomainīt.

Pēc nepieciešamības noregulējiet vadības mehānismu, atlaižot vai pievelkot ciešāk lielo uzgriezni, kas atrodas treka centrā.

Pēc skrituļdēja lietošanas noslīpējiet dēja asās malas un skabargas. Rūpīgi pārbaudiet, vai dēlis nav ielaisājies. Dēlis ar plaisām nav drošs lietošanai, un to nepieciešams nomainīt.

Trekus, riteņus, gultņus, paliktņus, un bukses var nomainīt. Skat. specifikācijas prasības zemāk.

BRĪDINĀJUMS - braukšana ar skrituļdēli var būt bīstama.

Specifikācija:**Tips:** kruīza**Garums:** 74 cm (29")**Platums:** 21 cm (8.25")**Garenbāze:** 40,6 cm (16,0")**Konstrukcija:** Sveķi-9, bērzs**Ieliekums:** pilns**Gripoteips:** melns smilšpapīrs**Montāža:****Treki:** CA 5.25"**Riteņi:** 65 mm, 78A**Gultņi:** ABEC 7 Bearings**Savienojumi:** Phillips treku skrūves**Bukses:** cietība HR95A**Detāļas:****1.** Dēlis**2.** Gripoteips (pārklājums)**3.** 2 x treki**4.** 4 x riteņi**5.** 8 x gultņi (lodziņu gultņi)**6.** Savienojumi**7.** Starplikas (metāla starplikas starp gultņiem)**8.** Paliktņi**9.** Bukses

Bendroji informacija

Perspėjimas!

Bet koks riedlentės konstrukcijos keitimas gali sumažinti jos saugumą.

Amžius: 14 metų ir daugiau

Didž. leidžiamasis svoris: 100 kg

Naudojimas

Važinėkite riedlente tik leistinose vietose, venkite judrių gatvių ar žmonių pilnų vietovių. Laikykitės kelių eismo taisyklių. Paisydami taisyklių, išvengsite susidūrimų ir traumų. Nepatartina važinėti drėgnais, nelygiais ar neasfaltuotais keliais, nes yra didelė tikimybė nukristi.

Mokantis važinėti riedlente reikėtų dėvėti apsaugas, įskaitant šalną, rankų / riešų apsaugas, kelių apsaugas, alkūnių apsaugas.

Išmokite važinėjimo riedlente pagrindų, pavyzdžiui, kaip tinkamai stabdyti. Riedlentė neturi stabdžių. Jei jaučiate, kad važiuojate per greitai – nulipkite nuo jos.

Važinėti riedlente nėra paprasta, gali tekti ilgai mokytis, kol įgausite reikiamų įgūdžių. Nevažiuokite per greitai, kol nesate įgudęs. Greitis turi atitikti važiuojamąjį paviršių, taip pat jis turi būti saugus aplinkiniams, kitiems riedlentiniams, kad jų neužgautumėte.

Prieš važiuodami patikrinkite, ar riedlentės valdymo mechanizmas tinkamai sureguliuotas, ar nekliba jungiamosios dalys.

Priežiūra

Laikykite riedlentę švarią ir sausą, prieš kiekvieną važiavimą patikrinkite, ar ji tvarkinga. Patikrinkite ratus, lentą, ratų ašis, jei reikia – suremontuokite, kad riedlentė būtų saugi ir patvari.

Riedlentę laikykite patalpoje, toliau nuo radiatorių ir kitų šilumos šaltinių, nes dėl temperatūros pokyčių jos lenta gali deformuotis.

Reguliariai tikrinkite visas veržles ir kitus tvirtinimo elementus, ir keiskite, jei reikia.

Palaiykite guolių švarą, retkarčiais iššepkite juos alyva. Jei reikia, pakeiskite naujais.

Galite sureguliuoti valdymo mechanizmą tam skirta ašies veržle, esančia ašies viduryje: stipriau ją prisukite arba atlaisvinkite.


Pašalinkite aštrias briaunas ar atlaužas, jei tokių susidarė. Reguliariai tikrinkite, ar lenta neįskilo, nes suskilinęs riedlentę nesaugu naudoti, o tokią lentą reikėtų pakeisti.

Ašys, ratukai, guoliai, tarpinės, įvorės yra keičiamosios detalės. Žr. toliau pateiktą specifikaciją.

PERSPĖJIMAS – važinėti riedlente gali būti pavojinga.

Specifikacijos:**Tipas:** „Cruiser“**Ilgis:** 74 cm**Plotis:** 21 cm**Važiuklės bazė:** 40,6 cm**Konstrukcija:** Derva-9 Beržas**Dugnas:** pilnas**Sukibimas:** juoda plėvelė**Detalės:****Ašys:** CA 5.25"**Ratukai:** 65 mm, 78 A**Guoliai:** ABEC 7 Bearings**Tvirtinimo detalės:**

Phillips Head Truck varžtai

Įvorės: Hardness HR95A**Dalys:**

1. Lenta
2. Plėvelė
3. 2 x ašys
4. 4 x ratukai
5. 8 x guoliai (rutuliniai)
6. Tvirtinimo detalės
7. Metaliniai tarpikliai tarp guolių
8. Amortizuojantys tarpikliai
9. Įvorės

Informações gerais

Atenção:

qualquer modificação realizada neste skateboard pode afetar a sua segurança.

Idade: a partir dos 14 anos (inclusive)

Peso máximo: 100kg

Utilização

Utilize o skateboard apenas em locais permitidos, evite ruas congestionadas e passeios movimentados e respeite as regras de trânsito e de circulação pedestre, para evitar acidentes ou colisões. Utilizar o skateboard em superfícies húmidas, irregulares ou acidentadas pode provocar quedas.

Utilize o skateboard de uma forma segura e utilize sempre material de proteção, como capacete, proteção para mãos e pulsos, joelheiras e cotoveleiras.

Aprenda as competências básicas de utilização do skateboard, sobretudo como parar adequadamente. O skateboard não tem travões. Se achar que está a adquirir demasiada velocidade, saia do skateboard.

Aprender a utilizar o skateboard não é uma competência que se adquira de uma forma fácil nem rápida. Não corra riscos, patinando mais velozmente do que a sua experiência o permita. Certifique-se de que utiliza uma velocidade adequada à superfície e não coloque em risco outros utilizadores de skateboard.

Antes de utilizar o skateboard, verifique se o mecanismo de direção está corretamente ajustado e se os componentes de ligação estão bem fixados.

Manutenção

Mantenha o skateboard limpo e seco e examine-o antes de cada utilização. Verifique a tábua, os eixos e as rodas e repare algum destes componentes em caso de necessidade, para garantir a sua durabilidade e segurança.

Guarde o skateboard num espaço interior e evite colocá-lo perto de fontes de calor, pois as mudanças de temperatura podem fazer com que a tábua se deforme.

Os parafusos e outras ferragens com autofixação podem perder a sua eficácia, devendo ser verificadas regularmente e substituídas caso for necessário.


Mantenha os rolamentos limpos e lubrifique-os de vez em quando com um lubrificante adequado. Substitua os rolamentos se estiverem danificados.

Regule a direção consoante a sua preferência afrouxando ou apertando o parafuso grande no centro do eixo.

Remova quaisquer rebordos afiados e farpas da tábua após cada utilização. Verifique também se não existem rachas, na medida em que uma tábua com rachas não é segura e deve ser substituída.

Os eixos, as rodas, os rolamentos, os elevadores e as buchas podem ser substituídos. Consulte as especificações mais abaixo.

ATENÇÃO - usar um skateboard pode ser perigoso.

Especificações:**Tipo:** cruiser**Comprimento:** 74cm (29")**Largura:** 21cm (8,25")**Distância entre os eixos:** 40,6cm (16")**Construção:** bétula com resina 9**Côncavo:** completo**Punho:** lixa em preto dividida**Configuração:****Eixos:** CA 5,25"**Rodas:** 65mm, 78A**Rolamentos:** ABEC 7**Parafusos:** parafusos Phillips para os eixos**Buchas:** firmeza HR95A**Componentes:**

1. Tábua
2. Lixa
3. 2 x trucks (eixos)
4. 4 x rodas
5. 8 x rolamentos
6. Parafusos
7. Espaceadores (espaçador metálico entre os rolamentos)
8. Base/Elevadores
9. Buchas

Informații generale

Atenție!

Orice modificare adusă poate face ca skateboardul să nu fie la fel de sigur de folosit.

Pentru copiii cu vârsta de peste 14 ani.

Greutate maximă: 100 kg.

Folosire

Folosește skateboardul doar în locurile permise, evită străzile aglomerate și urmează regulile de circulație. Evită folosirea pe pavajul umed sau pe suprafețe imegale.

Folosește urmând regulile de siguranță și folosește echipament de protecție.

Antrenează-te și învață mai ales cum să oprești în condiții de siguranță. Skateboardul nu este prevăzut cu frâne.

Skateboardingul nu se învață repede. Nu îl folosi la viteze mari. Asigură-te că viteza cu care mergi este potrivită pentru suprafața pe care o folosești.

Înainte de a îl folosi, verifică bine toate componentele.

Întreținere

Păstrează skateboardul curat și verifică-l înainte de fiecare folosire. Verifică și repară dacă este necesar pentru a crește durabilitatea și rezistența.

Păstrează skateboardul la interior și nu îl ține în apropierea surselor de căldură.

Șuruburile de prindere pot slăbi în timp, așa că trebuie verificate regulat și înlocuite dacă este necesar.

Înlocuiește pivoții dacă sunt deteriorați.

Ajustează pentru a se potrivi nevoilor tale.

Îndepărtează orice margine ascuțită după fiecare folosire. Verifică dacă sunt crăpături pe suprafață.

Pieșele pot fi înlocuite.

ATENȚIE - skateboardingul poate fi periculos

Specificații

Tip: Cruiser

Lungime: 74 cm (29")

Lățime: 21 cm (8.25")

Roată: 40.6 cm (16.0")

Material: Resin-9 Birch

Concav: Full

Grip: Split black grip tape

Componente


CA 5.25"

Roți: 65 mm, 78A

Pivoți: ABEC 7 Bearings

Echipament: Phillips Head Truck Bolts

Bucse: Hardness HR95A



Componente

1. Placă

2. Prindere

3. 2 x Ax

4. 4 x Roți

5. 8 x Pivoți

6. Hardware

7. Spacers (metal spacer between bearings)

8. Riser-/Shock pads

9. Bushings

Všeobecné informácie

Upozornenie!

Akkoľvek úpravy skejtbordu môžu spôsobiť, že skejtbord už nebude bezpečný.

Vek: 14 a viac rokov

Max. hmotnosť: 100 kg

Použitie

Skejtbord používajte len v priestoroch, kde je to povolené. Vyhýbajte sa rušným uliciam a frekventovaným chodníkom. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky a pravidlá pre chodcov. Predídete tak nehodám alebo zrážkam. Jazdenie na mokrych, nerovných alebo hrbolatých povrchoch môže spôsobiť pád.

Jazdite bezpečne a vždy používajte ochranné prostriedky – ochranu hlavy, rúk, zápästí, kolien a lakťov.

Naučte sa základy jazdy na skejtborde, najmä ako správne zabrzdíť. Skejtbord nemá brzdy. Ak začínate mať pocit, že idete prirýchlo, zo skejtbordu zoskočte.

Jazda na skejtborde nie je zručnosť, ktorú nadobudnete rýchlo a ľahko. Preto neskúšajte na skejtborde jazdiť rýchlejšie, ako vám dovoľujú vaše predošlé skúsenosti. Taktiež vždy prispôbte rýchlosť povrchu, na ktorom jazdíte, a neohrozujte ostatných, ktorí práve jazdia na skejtborde.

Pred použitím skontrolujte, či je mechanizmus trucku správne nastavený a spájacie súčiastky pevne pripevnené.

Údržba

Skejtbord udržiavajte čistý a suchý. Pred každou jazdou ho pozorne prezrite. Skontrolujte dosku, trucky a kolieska. V prípade potreby ich opravte, zvýšite tak odolnosť a bezpečnosť skejtbordu.

Skejtbord skladujte v interiéri, vyhýbajte sa však ohrievačom/radiátorom, pretože zmena teploty môže spôsobiť, že doska sa ohne a ostane nerovná.

Samosvorné matice a iné automaticky sa zatvárajúce súčiastky časom strácajú efektívnosť. Pravidelne ich kontrolujte a v prípade potreby nahradte.


Ložiská udržiavajte čisté a občas ich naolejujte. Keď sa zničia, nahradte ich.

Riadenie si prispôbte podľa potrieb tak, že pritiahnete alebo uvoľníte veľkú maticu v prednej časti, v strede trucku.

Po použití odstráňte všetky vzniknuté ostré hrany a rozštípené časti. Kontrolujte praskliny na doske, pretože popraskaná doska nie je bezpečná a je potrebné ju nahradiť.

Trucky, kolieska, ložiská, podložky a puzdrá môžu byť nahradené, ako je uvedené nižšie.

UPOZORNENIE – jazda na skejtborde môže byť nebezpečná.

Špecifikácia:**Typ:** Cruiser**Dĺžka:** 74 cm**Šírka:** 21 cm**Vzdialenosť medzi truckmi:** 40,6 cm**Zhotovenie:** Breza ošetrená živicom**Klenba:** Plná**Grip:** Čierny zrnitý grip plát**Zloženie****Trucky:** CA 5.25"**Kolieska:** 65 mm, 78A**Ložiská:** ABEC 7**Matice a skrutky:** Phillips skrutky**Púzdra:** Tvrdosť HR95A**Súčiastky:**

1. Doska
2. Grip plát
3. 2 x truck (podvozok)
4. 4 x kolieska
5. 8 x ložiská
6. Skrutky a matice
7. Vymedzovacia vložka (kovový rozostup medzi ložiskami)
8. Podložky (na vyvýšenie a zníženie otrasov)
9. Púzdra

Обща информация

Внимание!

Всяко изменение на този скейтборд може да го направи опасен за каране.

Възраст: За лица над 14 години

Максимално тегло: 100 кг

Употреба

Използвайте скейтборда само на разрешени места, избягвайте натоварени улици и тротоари с много хора, и следвайте правилата за движение. Така могат да се предотвратят инциденти и сблъсъци. Карането на скейтборд по мокри, неравни и груби повърхности може да доведе до падане.

Карайте скейтборд безопасно и винаги използвайте защитна екипировка; протектори за глава, ръце/китки, колена и лакти.

Научете основните умения за каране на скейтборд, особено как да спирате правилно. Скейтбордът няма спирачки. Ако усетите, че се задвижва твърде бързо, слезте от скейтборда.

Карането на скейтборд не е лесно и са нужни умения. Не карайте твърде бързо, ако нямате опит. Уверете се, че скоростта е безопасна за повърхността, на която карате, и че не застрашавате други скейтбордисти около вас.

Преди употреба, проверете дали механизма за управление е правилно настроен и се уверете, че свързващите компоненти са обезопасени.

Поддръжка

Поддържайте скейтборда чист и сух, и го проверявайте преди всяко каране. Проверете дъската, шасито и колелата, и ремонтирайте, ако е необходимо, за да подобрите издръжливостта и безопасността на скейтборда.

Съхранявайте скейтборда на закрито и избягвайте да го държите близо до нагреватели/радиатори, тъй като температурните промени могат да огънат дъската и да се изкриви.

Самозаклучващите се гайки и други самозаклучващи се фитинги могат да загубят своята ефективност и трябва да се проверяват редовно, и да се подменят, ако е необходимо.

Поддържайте лагерите чисти и смазвайте понякога с подходящо масло. Сменете лагерите, ако са повредени.

Нагласете кормилното управление според предпочитанията си, като разхлабите или затегнете голямата гайка в средата на шасито.

Отстранете всички нови остри ръбове и парчета от дъската след употреба. Огледайте за пукнатини, тъй като дъската, ако е с пукнатини, не е безопасна и трябва да бъде заменена.

Шасита, колела, лагери, повдигачи/подложки и втулки могат да бъдат заменени. Вижте подробностите за спецификациите по-долу.


ВНИМАНИЕ - карането на скейтборд може да бъде опасно.

Спецификации:**Модел:** Cruiser**Дължина:** 74 см (29")**Ширина:** 21 см (8.25")**Основа с колела:** 40.6 см (16.0")**Конструкция:** Resin-9 Birch**Извита форма на дъската:** изцяло**Grip:** Split black grip tape**Комплектност:****Подвески:** СА 5,25"**Колеса:** 65 мм, 78 А**Подшипници:** АВЕС 7 Bearings**Арматура:**

Болты с полушаровой головкой для подвески

Амортизатори (бушинги):

Жесткость HR95А

**Части:**

1. Дъска
2. Шкурка
3. 2 x Шасита (ос)
4. 4 x Колела
5. 8 x Лагери (кръгли лагери)
6. Хардуер
7. Спейсъри (метални спейсъри между лагерите)
8. Повдигачи/Подложки
9. Втулки

Opće informacije

Upozorenje!

Svaka izmjena ovog skateboarda može rezultirati proizvodom koji nije siguran za vožnju.

Dob: Za starije od 14 godina

Maksimalna težina: 100 kg

Upotreba

Koristiti skateboard samo na dopuštenim mjestima, izbjegavati prometne ulice i pločnike. Potrebno je pridržavati se prometnih i pješačkih pravila kako bi se izbjegle nesreće i sudari. Vožnja na mokrim, neravnim i grubim površinama može rezultirati padovima.

Vježbati vožnju skateboarda sigurno i uvijek nositi zaštitnu opremu; zaštitu za glavu, ruke/ručni zglob, koljena i laktove.

Naučiti osnovne vještine skateboardinga, ponajviše kako se ispravno zaustaviti. Skateboard nema kočnice. Ukoliko skateboard počinje ići prebrzo – najbolje je sići s njega.

Skateboarding nije vještina koja se stječe brzo i lako. Ne voziti skateboard brže nego što to iskustvo dopušta. Također, potrebno je osigurati da je brzina sigurna s obzirom na površinu, ne ugrožavati ostale skateboardere u blizini.

Prije upotrebe, provjeriti je li upravljački mehanizam skateboarda ispravno prilagođen i jesu li vezivne komponente čvrsto osigurane.

Održavanje

Držati skateboard čistim i suhim, pregledati ga prije svake vožnje. Provjeriti gazište, podvozje (osovinu) i kotače, i popraviti ako je potrebno, kako bi se poboljšala izdržljivost i sigurnost skateboarda.

Držati skateboard u zatvorenom i izbjegavati držanje blizu grijača/radijatora, zato što temperaturne promjene mogu savinuti i iskriviti gazište.

Matice, i ostala samozatvarajuća oprema, mogu izgubiti svoju učinkovitost i moraju se redovito provjeravati i, po potrebi, zamijeniti.

Održavati ležajeve čistima i redovito ih podmazivati odgovarajućim uljem. Ako su ležajevi oštećeni, potrebno ih je zamijeniti.

Prilagoditi kormilo (upravljački mehanizam) po željama opuštanjem i zatezanjem velike (glavne) matice na sredini podvozja (osovine).


Nakon korištenja, skinuti bilo kakve oštre krajeve i otpatke s gazišta. Također, pogledati ima li pukotina, zato što gazište s pukotinama nije sigurno i treba se zamijeniti.

Podvozje (osovine), kotači, ležajevi, podlošci za podizanje/amortiziranje i podlošci (izolatori) mogu se zamijeniti. Za detalje, pogledati specifikaciju ispod.

UPOZORENJE – skateboarding može biti opasan.

Specifikacija:**Vrsta:** Kruzer**Duljina:** 74 cm**Širina:** 21 cm**Osnova kotača:** 40,6 cm**Konstrukcija:** Resin(smola)-9 Breza**Udubljenost:** Puna**Grip:** Crna grip traka**Struktura:****Podvozje:** CA 5.25"**Kotači:** 65 mm, 78 A**Ležajevi:** ABEC 7**Vijci i matični vijci:**

Phillips Head Truck Bolts

Podlošci (izolatori): Tvrdća HR**Popis dijelova:**

1. Gazište
2. Grip traka
3. 2 x Podvozje (osovine)
4. 4 x Kotači
5. 8 x Ležajevi (Kuglični ležajevi)
6. Vijci i matični vijci
7. Razmaknice (metalna razmaknica između ležajeva)
8. Podlošci za podizanje/amortiziranje
9. Podlošci (izolatori)

Γενικές πληροφορίες

Προειδοποίηση!

Οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού του σκέιτμπορντ μπορεί να το κάνει μη ασφαλές για να το οδηγήσετε.

Ηλικία: Για ηλικίες 14 ετών και άνω

Μέγιστο βάρος: 100 kg

Χρήση

Χρησιμοποιήστε το σκέιτμπορντ μόνο σε επιτρεπόμενα μέρη, αποφύγετε τους πολυσύχναστους δρόμους και τα πολυσύχναστα πεζοδρόμια και ακολουθείτε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα, για την πρόληψη ατυχημάτων ή συγκρούσεων. Η οδήγηση σε βρεγμένες, ανώμαλες ή τραχιές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει πτώσεις.

Να κάνετε σκέιτ με ασφάλεια και πάντα να χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό: προστασία κεφαλής, προστασία χεριών/ καρπών, προστασία γονάτων και προστασία αγκώνων.

Μάθετε τις βασικές δεξιότητες του σκέιτ, ειδικά πώς να σταματάτε σωστά. Το σκέιτμπορντ δεν έχει φρένα. Εάν αισθάνεστε ότι αρχίζει να ηγαίνει πολύ γρήγορα - κατεβείτε από το σκέιτμπορντ.

Το σκέιτ δεν είναι μία ικανότητα που αποκτάται γρήγορα ή εύκολα. Μη ρισκάρете κάνοντας σκέιτ πιο γρήγορα από ό,τι σας επιτρέπει η εμπειρία σας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητά σας είναι ασφαλής για την επιφάνεια στην οποία κάνετε σκέιτ και ότι δε θέτετε σε κίνδυνο άλλους που κάνουν σκέιτ γύρω σας.

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι ο μηχανισμός διεύθυνσης του σκέιτμπορντ έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι τα συνδεδειμένα στοιχεία είναι σταθερά ασφαλισμένα.

Συντήρηση

Διατηρήστε το σκέιτμπορντ σας καθαρό και στεγνό και επιθεωρήστε το πριν από κάθε βόλτα. Ελέγξτε τη σανίδα, τον άξονα (truck) και τους τροχούς και επιδιορθώστε, αν χρειάζεται, για να βελτιώσετε την αντοχή και την ασφάλεια του σκέιτμπορντ.

Διατηρήστε το σκέιτμπορντ σε εσωτερικούς χώρους και αποφύγετε να το τοποθετείτε κοντά σε θερμοαντάρτες/θερμαντικά σώματα, καθώς οι αλλαγές της θερμοκρασίας μπορούν να κάνουν τη σανίδα να στραβώσει και να σκεβρώσει.

Τα αυτσαφαλιζόμενα παξιμάδια και άλλα εξαρτήματα μπορούν να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους και θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά και να αντικαθίστανται αν χρειάζεται.

Κρατήστε τα ρουλεμάν καθαρά και λιπαίνετε περιστασιακά με την κατάλληλη λιπαντική ουσία. Αντικαταστήστε τα ρουλεμάν αν είναι κατεστραμμένα .

Ρυθμίστε το σύστημα διεύθυνσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας χαλαρώνοντας ή σφίγγοντας το μεγάλο παξιμάδι στο κέντρο του άξονα (truck).


Αφαιρέστε τυχόν νέες αιχμηρές άκρες και σκλήθρες από τη σανίδα μετά τη χρήση. Επίσης ψάξτε για ρωγμές, καθώς μία σανίδα με ρωγμές δεν είναι ασφαλής και πρέπει να αντικατασταθεί.

Μπορούν να αντικατασταθούν ο άξονας (truck), ρόδες, ρουλεμάν, τακάκια ανάρτησης/σοκ και τριβέας άξονος. Δείτε τις λεπτομέρειες των προδιαγραφών παρακάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — το να κάνετε σκέιτ μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Προδιαγραφές:**Τύπος:** Cruiser**Μήκος:** 74 cm**Πλάτος:** 21 cm**Μεταξόνιο:** 40,6 cm**Κατασκευή:** Ρητίνη-9 Σημύδα**Κοίλωμα:** Πλήρες**Αυτοκόλλητη ταινία:**

Διαχωρισμένη μαύρη αντιολισθητική ταινία

Εξοπλισμός:**Άξονες (Trucks):** CA 5,25"**Τροχοί:** 65 mm, 78A**Ρουλεμάν:** Ρουλεμάν ABEC 7**Εξοπλισμός:** Βίδες κεφαλής άξονα Phillips**Τριβέας άξονος:** Σκληρότητα HR95A**Εξαρτήματα:**

1. Σανίδα
2. Αντιολισθητική ταινία
3. 2 x Άξονες (trucks)
4. 4 x Τροχοί
5. 8 x Ρουλεμάν
6. Εξαρτήματα
7. Διαχωριστικά (μεταλλικά διαχωριστικά μεταξύ των ρουλεμάν)
8. Τακάκια ανάρτησης/σοκ
9. Τριβέας άξονος

Общая информация

Внимание!

Любые изменения конструкции могут привести к тому, что использование скейтборда не будет безопасно.

Возраст: от 14 лет.

Макс. нагрузка: 100 кг.

Использование

Используйте скейтборд только в разрешенных местах, избегайте езды по загруженным улицам многолюдным пешеходным зонам, соблюдайте правила дорожного движения. Езда по влажному и неровному дорожному покрытию может привести к падению.

При езде на скейтборде обязательно используйте защитное снаряжение: шлем, налокотники, наладонники и наколенники.

Освойте основные приемы езды на скейтборде, особенно необходимо научиться правильно останавливаться. Скейтборд не оснащен тормозами. Если вы чувствуете, что скейтборд начинает двигаться слишком быстро, необходимо с него спрыгнуть.

Обучение езде на скейтборде – не легкий и не быстрый процесс. Не совершайте рискованных маневров, которые не соответствуют вашему опыту катания на скейтборде. Необходимо убедиться, что скорость вашего движения безопасна для езды по данному дорожному покрытию и что вы не подвергаете опасности окружающих.

Перед использованием проверьте, что механизм управления скейтборда правильно отрегулирован и что соединительные компоненты надежно закреплены.

Обслуживание

Поддерживайте скейтборд в чистоте и проверяйте его перед каждым использованием. Проверяйте состояние доски, подвески и колес, при необходимости осуществляя ремонт, чтобы обеспечить безопасность и прочность скейтборда.

Храните скейтборд в помещении, не ставьте его около обогревателей и радиаторов отопления, так как перепады температур могут привести к деформации деки.

Самостопорящиеся гайки и другие самоблокирующиеся крепления могут потерять эффективность. Их необходимо регулярно проверять и при необходимости заменять.

Подшипники необходимо содержать в чистоте и при необходимости смазывать подходящей смазкой. Поврежденные подшипники следует заменить.

Отрегулируйте управление, ослабив или затянув большой болт (кингпин) в центре оси.

После использования удалите с деки появившиеся острые кромки и сколы. При появлении трещин на деке она становится опасной для использования и должна быть заменена.

Подвески, колеса, подшипники, подкладки и амортизаторы можно заменить. См. спецификацию деталей ниже.

ВНИМАНИЕ – катание на скейтборде может быть опасно.

Спецификации:**Тип:** крейсер**Длина:** 74 см (29")**Ширина:** 21 см (8,25")**Колесная база:** 40,6 см (16,0")**Конструкция:**

9-слойная клееная березовая фанера

Конкейв: полный**Поверхность деки:**


черная наклейка (гриптейп)

Комплектность:**Подвески:** СА 5,25"**Колеса:** 65 мм, 78 А**Подшипники:** АВЕС 7 Bearings**Арматура:**

Болты с полушаровой головкой для подвески

Амортизаторы (бушинги):

Жесткость HR95А

**Компоненты:**

1. Дека
2. Гриптейп (наклейка на деку)
3. 2 x Подвески (траки)
4. 4 x колеса
5. 8 x подшипники (шарикоподшипники)
6. Арматура
7. Прокладки (металлические прокладки между подшипниками)
8. Подкладки
9. Амортизаторы (бушинги)

Opšte informacije

Upozorenje!

Svaka izmena ovog skejta može dovesti do toga da skejt ne bude bezbedan za vožnju.

Uzrast: za uzrast od 14 godina i starije

Maksimalno opterećenje: 100 kg

Upotreba

Skejt koristi samo na mestima gde je to dozvoljeno, izbegavaj prometne ulice i mesta kuda prolazi mnogo pešaka, poštuju saobraćajne propise da izbegneš nezgode i sudar. Vožnja skejta po vlažnim, neravnim ili grubim površinama može izazvati pad.

Skejt vozi bezbedno i uvek se služi zaštitnom opremom: zaštitom za glavu, ruke, zglobove, kolena i laktove.

Nauči osnovne veštine vožnje skejta, pogotovo kako da se pravilno zaustaviš. Skejt nema kočnica. Ako ti se učini da ideš prebrzo, siđi sa skejta.

Vožnja skejta ne uči se brzo i lako. Ne izlaži se opasnosti vozeći skejt brže nego što tvoje sposobnosti dopuštaju. Uveri se da je tvoja brzina bezbedna s obzirom na podlogu na kojoj voziš skejt i da ne ugrožavaš druge vozače skejta oko sebe.

Pre upotrebe proveri je li upravljački mehanizam pravilno podešen i jesu li vezivne komponente dobro pričvršćene.

Održavanje

Održavaj skejt čistim i suvim i proveri njegovo stanje pre svake vožnje. Proveri dasku, osovinu i točkove, te ih popravi ako treba kako bi se povećala izdržljivost i sigurnost skejta.

Skejt čuvaj u zatvorenom prostoru i izbegavaj odlaganje blizu radijatora i izvora toplote jer se usled temperaturnih promena daska može iskriviti.

Matice i druga oprema sa samozaključivanjem može izgubiti svoju delotvornost, pa je treba redovno proveravati i zameniti po potrebi.

Ležajeve održavaj čistim i podmazuj ih povremeno odgovarajućim uljem. Zameni ležajeve ako su oštećeni.

Podesi upravljački mehanizam po želji opuštajući ili zatežući maticu na sredini osovine.


Posle upotrebe ukloni sve oštre predmete s gazišta. Pregledaj ima li naprslina, jer daska s naprslinama nije sigurna i treba je zameniti.

Osovine, točkovi, ležajevi, podloške za podizanje/usporavanje i podloške (izolatori) mogu se zameniti. Vidi specifikaciju za pojedinosti.

UPOZORENJE — skejt može biti opasan.

Specifikacija:**Vrsta:** kruzer**Dužina:** 74 cm**Širina:** 21 cm**Osnova točka:** 40,6 cm**Konstrukcija:** smola-9 breza**Konkavnost:** puna**Grip:** crna grip traka**Sastav:****Osovine:** CA 5,25"**Točkovi:** 65 mm, 78A**Ležajevi:** ABEC 7 ležajevi**Zavrtnji i matice:**

matice s krstastom glavom Phillips

Podloška (izolator): tvrdoća HR95A**Delovi:**

1. Daska
2. Grip traka
3. 2 x osovina
4. 4 x točak
5. 8 x ležajevi (kuglični ležajevi)
6. Zavrtnji i matice
7. Podloške (metalne podloške između ležajeva)
8. Podloška za podizanje/ usporavanje
9. Gumice

Splošne informacije

Opozorilo!

Zaradi kakršnihkoli posegov ali sprememb rolke lahko ta postane nevarna za vožnjo.

Starost: Za osebe, starejše od 14 let.

Največja teža: 100 kg

Uporaba

Rolko uporabljaj le na mestih, kjer je to dovoljeno. Izogibaj se prometnim cestam in pločnikom ter upoštevaj cestno prometne predpise. Tako se izogneš nesrečam in trkom. Če rolkaš na mokrih, neravnih ali grobih podlagah, lahko padeš.

Za varno rolkanje vedno uporabljaj osebno zaščitno opremo: čelado, ščitnike za dlani/zapestja, ščitnike za kolena ter ščitnike za komolce.

Najprej se seznanj z osnovami rolkanja, še zlasti s tem, kako se pravilno ustaviti. Rolka nima zavor. Ko imaš občutek, da se rolka prehitro pelje – sestopi z rolke.

Rolkanje je večšina, ki se je ne naučiš čez noč. Ne tvegaj in hitrost rolkanja vedno prilagodi svojim sposobnostim. Poskrbi tudi, da tvoja hitrost ustreza podlagi po kateri rolkaš ter da ne ogrožaš drugih rolkarjev v tvoji bližini.

Pred uporabo preveri, da krmilni mehanizem rolke pravilno deluje in da so vsi vijaki čvrsto priviti.

Vzdrževanje

Pred vsako vožnjo preglej rolko in poskrbi, da je čista in suha. Preglej desko, podvozja in kolesa ter jih po potrebi popravi, da zagotoviš varnost in trpežnost rolke.

Rolko shranjuj v zaprtem prostoru in proč od grelnih teles ali radiatorjev, saj se lahko deska zaradi temperaturnih razlik zvije ali ukrivi.

Samovarovalne matice in drugo samovarovalno okovje lahko sčasoma popustijo, zato jih redno pregleduj in po potrebi zamenjaj.


Ležaji naj bodo vedno čisti. Občasno jih naolji z ustreznim mazivom. Poškodovane ležaje zamenjaj z novimi.

Krmiljenje lahko prilagodiš, tako da priviješ ali odviješ veliko matico na sredini podvozja.

Po uporabi z deske odstrani vse novonastale trske ali ostre robove. Desko tudi redno pregleduj za razpoke, saj deska z razpokami ni varna za uporabo in jo je treba zamenjati.

Podvozji, kolesa, ležaje, podložki/podložni ploščici in gumice je mogoče zamenjati. Glej tehnične podatke spodaj.

OPOZORILO – rolkanje je lahko nevarno.

Tehnični podatki:**Vrsta:** Cruiser**Dolžina:** 74 cm**Širina:** 21 cm**Medosna razdalja:** 40,6 cm**Zgradba:** smola-9 breza**Konkavnost:** polna**Oprijem:** ločen črni oprijemni trak**Sestava:****Podvozja:** CA 5.25"**Kolesa:** 65 mm, 78A**Ležaji:** ležaji ABEC 7**Okovje:** philips križni vijaki za podvozje**Gumice:** trdota HR95A**Sestavni deli:**

1. Deska
2. Oprijemni trak
3. 2 podvozji (osi)
4. 4 kolesa
5. 8 ležajev (kroglični ležaji)
6. Okovje
7. Podložke (kovinske podložke med ležaji)
8. Podložka/podložna ploščica
9. Gumice

Genel bilgiler**Uyarı!**

Bu kaykay üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, kaykayın kullanımını tehlikeli hale getirebilir.

Yaş: 14 yaş ve üstü için
Maksimum ağırlık: 100 kg

Kullanım

Kaykay tahtalarını yalnızca izin verilen yerlerde kullanınız, kalabalık caddelerden ve kaldırımlarda kullanmaktan kaçınınız ve trafik ve yaya kurallarına uyunuz. Bu kurallar, kazaları veya çarpmaları önlemek içindir. Islak, düz olmayan veya pürüzlü yüzeylerde kullanmak düşmelere neden olabilir.

Kaykayı her zaman güvenli bir şekilde ve koruyucu ekipman ile kullanınız; Baş koruması, el/kol koruması, diz koruması ve dirsek koruması.

Kaykay kullanımı ile ilgili temel becerileri, özellikle de düzgün bir şekilde nasıl durdurulması gerektiğini öğreniniz. Kaykayın frenleri yoktur. Eğer çok hızlanmaya başlarsanız kaykaydan ininiz.

Kaykay kullanmak, hızlı veya kolay kazanılacak bir beceri değildir. Kaykayı, deneyimlerinizden daha hızlı bir şekilde kullanmaya çalışmayınız. Ayrıca, kaykay kullandığınız yüzeye uygun olan güvenli bir hıza sahip olduğunuzdan ve çevrenizdeki diğer kaykay kullanıcılarını tehlikeye atmadığınızdan emin olunuz.

Kullanmadan önce, kaykay mekanizmasının doğru şekilde ayarlandığından ve bağlayıcı bileşenlerin sıkıca sabitlendiğinden emin olunuz.

Bakım

Kaykayınızı her zaman temiz ve kuru tutunuz ve her kullanımdan önce kontrol ediniz. Kaykayınızın dayanıklılığını ve emniyetini arttırmak için tahtayı, dingilleri ve tekerlekleri kontrol ediniz ve gerekirse onarınız.

Kaykayınızı kapalı mekanlarda tutunuz ve ısıtıcılara/radyatörlere yakın bırakmayınız çünkü sıcaklık değişiklikleri gövdenin eğilmesine sebep olabilir.

Kendi kendine kilitlenen somunlar ve diğer kendinden kilitlemeli bağlantılar etkinliklerini kaybedebilir ve gerektiğinde düzenli olarak kontrol edilerek değiştirilmelidir.


Rulmanları temiz tutunuz ve ara sıra uygun bir makine yağı ile yağlayınız. Hasar görürse rulmanları değiştiriniz.

Dingil merkezinde bulunan büyük (kingpin) somunu gevşeterek veya sıkarak kullanımı, tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Kullanımdan sonra kaykay tahtasından yeni keskin kenarlarını ve parçaları çıkarınız. Çatlaklara da dikkat ediniz çünkü çatlaklara sahip bir tahta güvenli değildir ve değiştirilmelidir.

Dingiller, tekerlekler, rulmanlar, yükseltici/darbe pedleri ve burçlar değiştirilebilir. Ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz.

UYARI - kaykay kullanmak tehlikeli olabilir.

Özellikler:**Tip:** Cruiser**Uzunluk:** 74 cm (29")**Genişlik:** 21 cm (8.25")**Dingil açıklığı:** 40,6 cm (16,0")**Yapı:** Resin-9 Huş**İç bükey :** Tam**Zımpara:** Bölme siyah zımpara**Parçalar:****Dingiller:** CA 5.25"**Tekerlekler:** 65 mm, 78A**Rulmanlar:** ABEC 7 Rulmanlar**Vidalar:** Yıldız Başlı Dingil Somunları**Burçlar:** Sertlik HR95A**Parçalar:****1.** Kaykay tahtası**2.** Zımpara**3.** 2 x Dingil (akslar)**4.** 4 x Tekerlekler**5.** 8 x Rulmanlar (Bilyalı rulmanlar)**6.** Vidalar**7.** Ara parça (rulmanlar arasındaki metal ara parça)**8.** Yükseltici/Şok pedi**9.** Burçlar

الإعداد:


العربة: CA 5.25 بوصة
 العجلات: 65 ملم، 78 أ
 المحامل: محامل 7 ABEC
 المعدات: براغي فيليبس
 البطانات: صلابة HR95A

المواصفات:

النوع: كروزر
 الطول: 74 سم (29 بوصة)
 العرض: 21 سم (8.25 بوصة)
 قاعدة العجلات: 40.6 سم (16.0 بوصة)
 الهيكل: بتولا معالج
 التحذب: بالكامل
 السيطرة: شريط أسود منقسم

المكونات:

1. اللوح
2. شريط السيطرة
3. 2 × العربة (المحاور)
4. 4 × عجلات
5. 8 × محامل (كروية)
6. المعدات
7. الفواصل (فاصل معدني بين المحامل)
8. المساعدات
9. البطانات



معلومات عامة

الصيانة

ينبغي الحفاظ على لوح التزلج الخاص بك نظيفاً وجافاً وفحصه قبل كل رحلة. تحقق من اللوح والعجلات وقومي بإصلاحه إذا لزم الأمر من أجل تعزيز متانة وسلامة لوح التزلج.

ينبغي الحفاظ على لوح التزلج في الداخل ويجب عدم حفظه على مقربة من السخانات / المشعات حيث أن التغيرات في درجة الحرارة يمكن أن تحني سطح اللوح ويصبح منحرفاً.

يمكن أن تفقد المتيّات ذاتية الإقفال والتجهيزات الأخرى ذات القفل الذاتي فعاليتها ويجب فحصها بانتظام واستبدالها إذا لزم الأمر.

ينبغي الحفاظ على نظافة المحامل وتزييتها بالشحوم المناسبة واستبدالها في حالة تلفها.

أضبطي التوجيه كما تريدين عن طريق تخفيف أو تشديد المسمار الكبير في وسط اللوح.

قومي بإزالة أي حواف حادة جديدة وشظايا من سطح اللوح بعد الاستخدام، وأبثني عن أي شقوق، لأن سطح لوح به بعض الشقوق ليس آمن ويجب استبداله.

يمكن تغيير العجلات والمحامل والمساعدات و البطانات . راجعي تفاصيل المواصفات أدناه.

تحذير - التزلج باللوح قد يكون خطراً.

تحذير!

أي تعديل في لوح التزلج هذا قد يجعله غير آمناً في التزلج.

العمر المناسب: للأعمار من 14 سنة وأكثر
الوزن الأقصى: 100 كجم

الإستخدام

استخدمي لوح التزلج في الأماكن المسموح بها فقط وتجنبي الشوارع والأرصفة المزدهمة واتبعي قواعد المرور والمشاة دائماً. لمنع الحوادث أو الاصطدامات. يمكن أن يسبب التزحلق على الأسطح الرطبة أو غير المستوية أو الخشنة الى السقوط.

ينبغي ممارسة التزلج بأمان وباستخدام المعدات الواقية دائماً، لحماية الرأس واليدين والمعصمين والركبتين والأكواع.

ينبغي تعلم المهارات الأساسية للتزلج، وخاصة كيفية التوقف بشكل صحيح، لا يوجد فرامل في لوح التزلج، إذا شعرت بزيادة في السرعة - أنزلي فوراً من على لوح التزلج.

التزلج ليست مهارة يمكن إكتسابها بسرعة أو بسهولة، لا تتزلجي بسرعات عالية لم تجربها من قبل، أيضاً تأكدي من أن سرعتك ملائمة وآمنة على السطح الذي تتزلجين عليه وأنك لا تعرضين المتزلجين الآخرين من حولك للخطر.

قبل الاستخدام، تحقق من أنه قد تم تعديل آلية توجيه لوح التزلج بشكل صحيح وأن المكونات المثبتة مربوطة بإحكام.

